


Guida dell'utente

ADS-2100e
ADS-2600We



Guide dell'utente e dove trovarle

Quale manuale?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di installazione rapida Guida di sicurezza prodotto	Attenersi alle istruzioni per configurare la macchina e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati. Questa Guida include inoltre le istruzioni di sicurezza da seguire prima di configurare la macchina. Leggere le istruzioni di sicurezza.	Stampato / Nella confezione
Guida dell'utente	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di scansione, sulle funzioni di sicurezza, sull'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e per consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida dell'utente in rete (solo ADS-2600We)	Questa Guida fornisce informazioni utili sulle impostazioni di rete e sulle impostazioni di sicurezza da adottare per l'utilizzo della macchina Brother. È inoltre possibile reperire informazioni sui protocolli supportati dalla macchina in uso e suggerimenti dettagliati per la risoluzione dei problemi.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida all'utilizzo dei servizi web (solo ADS-2600We)	Questa Guida fornisce informazioni utili sull'accesso ai servizi Internet dalla macchina Brother, sullo scaricamento di immagini e sul caricamento dei file direttamente dai servizi Internet.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan (solo ADS-2600We)	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla scansione dalla macchina Brother a un dispositivo mobile quando si è connessi a una rete Wi-Fi. Per maggiori informazioni sulla stampa mediante questa app sui dispositivi abilitati, consultare la guida.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida di Brother Image Viewer per Android™	Questa Guida fornisce informazioni utili sull'utilizzo del dispositivo mobile Android™ per visualizzare e modificare documenti acquisiti con una macchina Brother.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida di Brother ScanViewer per iOS/OS X	Questa Guida fornisce informazioni utili sull'utilizzo del dispositivo iOS o del computer Macintosh per visualizzare e modificare documenti acquisiti con una macchina Brother e salvati su iCloud.	File PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare il sito <http://support.brother.com>

Come iniziare

Caratteristiche		Applicazioni	Come procedere	Dove reperire ulteriori informazioni
Scansione a PC	Scansione a immagine	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh)	Consente di eseguire la scansione del documento direttamente in un'applicazione grafica per la modifica dell'immagine.	<p>Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della macchina: <i>Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer</i> a pagina 120</p> <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter4 (Windows®):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modalità Base: <i>Scansione di base</i> a pagina 49 ■ Modalità Avanzata: <i>Scansione di base</i> a pagina 57 <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter2 (Macintosh): <i>Immagine (esempio: Apple Anteprima)</i> a pagina 74</p>
	Scansione a OCR		Consente di eseguire la scansione di un documento e di convertirlo in testo. Il testo può essere modificato utilizzando il software di elaborazione testi desiderato.	<p>Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della macchina: <i>Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer</i> a pagina 120</p> <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter4 (Windows®):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modalità Base: <i>Scansione di base</i> a pagina 49 ■ Modalità Avanzata: <i>Scansione di base</i> a pagina 57 <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter2 (Macintosh): <i>OCR (applicazione di elaborazione testi)</i> a pagina 75</p>

Caratteristiche		Applicazioni	Come procedere	Dove reperire ulteriori informazioni
Scansione a PC (continua)	Scansione a E-mail	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh) (continua)	Consente di acquisire il documento nell'applicazione E-mail predefinita in modo da poter inviare il processo acquisito come allegato.	<p>Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della macchina: <i>Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer</i> a pagina 120</p> <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter4 (Windows®):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modalità Base: <i>Scansione di base</i> a pagina 49 ■ Modalità Avanzata: <i>Scansione di base</i> a pagina 57 <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter2 (Macintosh): <i>E-mail</i> a pagina 76</p>
	Scansione a file		Consente di acquisire un documento e di salvarlo in una cartella sul disco rigido in uno dei tipi di file contenuti nell'elenco. Per acquisire il documento come file PDF, selezionare questo metodo.	<p>Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della macchina: <i>Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer</i> a pagina 120</p> <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter4 (Windows®):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modalità Base: <i>Scansione di base</i> a pagina 49 ■ Modalità Avanzata: <i>Scansione di base</i> a pagina 57 <p>Per eseguire la scansione da ControlCenter2 (Macintosh): <i>File</i> a pagina 77</p>

Caratteristiche		Applicazioni	Come procedere	Dove reperire ulteriori informazioni
Scansione a PC (continua)	Scansione di biglietti da visita	NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows® e Macintosh)	È possibile utilizzare l'applicazione NewSoft Presto! BizCard 6 inclusa nella suite software Brother MFL-Pro per la scansione di biglietti da visita.	<i>Utilizzo di NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®)</i> a pagina 108 <i>Utilizzo di NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh)</i> a pagina 118
	Scansione mediante driver TWAIN/WIA/ISIS® per utenti di Windows®	Applicazioni che supportano il driver TWAIN/WIA/ISIS quali: Nuance™ PaperPort™ 12SE Fax e scanner di Windows® Raccolta foto di Windows® Captiva® QuickScan™ Pro	È possibile utilizzare l'applicazione Nuance™ PaperPort™ 12SE inclusa nella suite software Brother MFL-Pro o altre applicazioni che supportano le specifiche TWAIN o WIA per la scansione. È anche possibile utilizzare la versione di valutazione di Captiva® QuickScan™ Pro o altre applicazioni che supportano le specifiche ISIS® per la scansione. Prima di eseguire la scansione utilizzando le applicazioni ISIS®, è necessario installare il driver dello scanner ISIS®.	Per eseguire la scansione utilizzando il driver TWAIN/WIA: <i>Esecuzione della scansione con Nuance™ PaperPort™ 12SE o altre applicazioni Windows®</i> a pagina 96 Per eseguire la scansione utilizzando il driver ISIS®: <i>Esecuzione della scansione utilizzando le applicazioni Captiva® QuickScan™ Pro o ISIS® (Windows®)</i> a pagina 119
	Eseguire la scansione utilizzando il driver TWAIN/ICA per gli utenti di Macintosh	Applicazioni che supportano il driver TWAIN/ICA quali: Presto! PageManager Apple Acquisizione Immagine	È possibile utilizzare l'applicazione Presto! PageManager inclusa nella suite software Brother MFL-Pro, o altre applicazioni che supportano le specifiche TWAIN, per la scansione. Dopo l'installazione della suite software Brother MFL-Pro, è anche possibile utilizzare l'applicazione Apple Acquisizione Immagine per la scansione.	Per eseguire la scansione utilizzando il driver TWAIN: <i>Esecuzione della scansione utilizzando Presto! PageManager o applicazioni TWAIN (Macintosh)</i> a pagina 109 Per eseguire la scansione utilizzando il driver ICA: <i>Scansione mediante Apple Acquisizione Immagine (driver ICA)</i> a pagina 114
	Scansione WS (solo utenti Windows®) (solo ADS-2600We)	Fax e scanner di Windows® Raccolta foto di Windows®	Consente di acquisire un documento utilizzando il protocollo Servizi Web. Il protocollo Servizi Web consente di eseguire scansioni in rete utilizzando la macchina e un computer in cui è installato Windows Vista® (SP2 o versioni successive), Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 8.1.	Per l'installazione dei driver: <i>Installazione dei driver necessari per la scansione tramite i Servizi Web (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1)</i> nella Guida dell'utente in rete Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della macchina: <i>Scansione mediante Web Services (Windows Vista® SP2 o successivo, Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1) (ADS-2600We)</i> a pagina 138

Caratteristiche		Applicazioni	Come procedere	Dove reperire ulteriori informazioni
Scansione dal pannello dei comandi della macchina	Scansione a USB	—	Consente di acquisire un documento e di salvare l'immagine ottenuta in un'unità di memoria Flash USB. È possibile configurare le impostazioni sul pannello dei comandi della macchina.	<i>Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB</i> a pagina 123
	Scansione su FTP (solo ADS-2600We)		Consente di acquisire il documento direttamente su un server FTP connesso alla rete locale o a Internet.	<i>Scansione di documenti su un server FTP (solo ADS-2600We)</i> a pagina 128
	Scansione a Rete (solo utenti Windows®) (solo ADS-2600We)		Consente di eseguire il documento direttamente su una cartella condivisa in un server CIFS connesso alla rete locale o a Internet.	<i>Acquisizione di un documento in una cartella condivisa / percorso di rete (Windows®) (solo ADS-2600We)</i> a pagina 134
	Scansione su server E-mail (solo ADS-2600We)	—	Consente di acquisire il documento e di inviarlo direttamente a un indirizzo e-mail dalla macchina. Inoltre, poiché la funzione può assegnare un indirizzo E-mail alla macchina, è possibile utilizzarla per inviare documenti attraverso la rete locale o su Internet a computer o altri Internet Fax.	<i>Invio di documenti acquisiti direttamente a un indirizzo e-mail (solo ADS-2600We)</i> a pagina 140
	Scansione su Web (solo ADS-2600We)		Consente di acquisire il documento e di caricarlo direttamente in Servizi Web quali Evernote, Dropbox, Box e OneDrive, senza utilizzare un computer.	Guida all'utilizzo dei servizi web

Caratteristiche		Applicazioni	Come procedere	Dove reperire ulteriori informazioni
Da dispositivi mobili	Eseguire la scansione di documenti (Brother iPrint&Scan)	Brother iPrint&Scan	Consente di acquisire il documento direttamente da dispositivi Android™, iOS e Windows® Phone senza utilizzare un computer. È possibile scaricare e installare Brother iPrint&Scan da Google Play, App Store o Windows® Phone Store.	Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan
	Visualizzare o modificare dati acquisiti (iOS/OS X) (solo ADS-2600We)	Brother ScanViewer	Consente di utilizzare il dispositivo iOS o un computer Macintosh per visualizzare e modificare immagini e documenti acquisiti con una macchina Brother e salvati su iCloud. È possibile scaricare e installare Brother ScanViewer da App Store.	Guida di Brother ScanViewer per iOS/OS X
	Visualizzare o modificare dati acquisiti (Android™) (solo ADS-2600We)	Brother Image Viewer	Consente di utilizzare un dispositivo mobile Android™ per visualizzare e modificare documenti acquisiti con una macchina Brother. È possibile scaricare e installare Brother Image Viewer da Google Play.	Guida di Brother Image Viewer per Android™

Sommario

1	Informazioni generali	1
	Utilizzo della documentazione	1
	Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione	1
	Informazioni su questa macchina	2
	Panoramica del pannello di controllo (ADS-2100e)	3
	Panoramica del pannello di controllo (ADS-2600We)	4
	Touchscreen LCD	5
	Operazioni di base	8
	Setup generale (ADS-2100e)	9
	Impostazione della modalità Riposo	9
	Selezione della lingua	11
	Modalità Riduzione Rumore	13
	Setup generale (ADS-2600We)	14
	Impostazione dell'intensità della retroilluminazione	14
	Impostazione del tempo di retroilluminazione	14
	Impostazione della schermata Home	14
	Selezione della lingua	15
	Memorizzazione	15
	Volume del segnale acustico	15
	Ora legale automatica	16
	Modalità Riposo	16
	Modalità di spegnimento automatico	17
	Rilevamento alimentazione multipla	17
	Modalità Riduzione Rumore	18
	Blocco impostazioni	18
	Impostazione della password	19
	Modifica della password	19
	Attivazione e disattivazione di Blocco impostazioni	20
	Funzioni per la limitazione dell'utente	21
2	Specifiche dei documenti	24
	Documenti utilizzabili	24
	Documenti non utilizzabili	26
	Raccomandazioni relative al foglio di supporto	27
	Note per l'uso dei fogli di supporto	28
3	Preparazione alla scansione	29
	Configurazione dello scanner	29
	Caricamento dei documenti	30
	Documenti di formato standard	30
	Biglietti da visita e schede in plastica	32
	Caricamento di documenti lunghi più del formato A4	33
	Caricamento di documenti larghi più del formato A4	34
	Documenti con pagine affiancate	35
	Ricevute, ritagli, foto e altri documenti	35

4 Preparazione della rete 37

Prima di eseguire la scansione	37
Prima della scansione in rete (solo ADS-2600We)	38
Licenza di rete (Windows®)	38
Configurazione della scansione in rete per Windows®	38
Configurazione della scansione in rete per Macintosh	42
Avvio dell'utilità BRAdmin (Windows®)	45

5 Esecuzioni di scansioni utilizzando il computer 46

Modifica dell'interfaccia utente di ControlCenter4 (Windows®)	46
Esecuzione della scansione utilizzando ControlCenter4 in Modalità Base (Windows®)	49
Scansione di base	49
Scansione di documenti specifici o di formato irregolare mediante il foglio di supporto	50
Scansione di schede in plastica	52
Scansione in un file di testo Office (solo ADS-2600We)	54
Scansione di biglietti da visita	55
Esecuzione della scansione utilizzando ControlCenter4 in Modalità Avanzata (Windows®)	57
Scansione di base	57
Modifica delle impostazioni predefinite di ogni pulsante	58
Scansione di documenti specifici o di formato irregolare mediante il foglio di supporto	58
Scansione di schede in plastica	59
Scansione in un file di testo Office (solo ADS-2600We)	61
Scansione di biglietti da visita	62
Creazione di una scheda personalizzata (Modalità Avanzata di ControlCenter4) (Windows®)	64
Creazione di una scheda personalizzata	64
Creazione di un pulsante personalizzato in una scheda personalizzata	65
Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)	66
Scansione mediante ControlCenter2 (Macintosh)	73
Immagine (esempio: Apple Anteprima)	74
OCR (applicazione di elaborazione testi)	75
E-mail	76
File	77
Modifica delle impostazioni predefinite di un pulsante	78
Scansione di documenti specifici o di formato irregolare mediante il foglio di supporto	78
Scansione di schede in plastica	80
Scansione in un file di testo Office (solo ADS-2600We)	82
Scansione di biglietti da visita	83
Registrazione delle impostazioni di scansione personalizzate mediante ControlCenter2 (Macintosh)	85
Pulsante definito dall'utente	86
Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)	89
Esecuzione della scansione con Nuance™ PaperPort™ 12SE o altre applicazioni Windows®	96
Scansione mediante Nuance™ PaperPort™ 12SE	96
Esecuzione della scansione utilizzando Raccolta foto di Windows®	106
o Fax e scanner di Windows®	106
Uso di Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows®)	107
Installazione di Nuance PDF Converter Professional 8	107
Utilizzo di NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®)	108
Installazione di NewSoft Presto! BizCard 6	108
Esecuzione della scansione utilizzando Presto! PageManager o applicazioni TWAIN (Macintosh)	109
Installazione di Presto! PageManager	109
Esecuzione della scansione utilizzando Presto! PageManager	109
Impostazioni del driver TWAIN	111

Scansione mediante Apple Acquisizione Immagine (driver ICA).....	114
Scansione mediante Apple Acquisizione Immagine	114
Impostazioni del driver ICA.....	116
Selezione della macchina da Stampa e Fax o da Stampa e Scanner.....	117
Utilizzo di NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh).....	118
Installazione di NewSoft Presto! BizCard 6	118
Esecuzione della scansione utilizzando le applicazioni	
Captiva® QuickScan™ Pro o ISIS® (Windows®).....	119
Installazione di ISIS® Scanner e Captiva® QuickScan™ Pro	119

6 Esecuzione della scansione utilizzando il pannello dei comandi 120

Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer	120
Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB	123
Salvataggio dei documenti acquisiti in dispositivi portatili	126
Scansione di documenti su un server FTP (solo ADS-2600We)	128
Avvio di Gestione pagina Web	128
Configurazione delle impostazioni FTP predefinite	130
Scansione utilizzando i profili di server FTP.....	133
Acquisizione di un documento in una cartella condivisa /	
percorso di rete (Windows®) (solo ADS-2600We)	134
Configurazione delle impostazioni predefinite di Scansione a Rete	135
Scansione utilizzando i profili di Scansione a Rete	137
Scansione mediante Web Services (Windows Vista® SP2	
o successivo, Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1) (ADS-2600We)	138
Configurazione delle impostazioni per la scansione.....	138
Invio di documenti acquisiti direttamente a un indirizzo e-mail (solo ADS-2600We).....	140
Selezione di un indirizzo e-mail dalla rubrica	140
Inserimento di un indirizzo e-mail manualmente	141
Impostazione della rubrica (solo ADS-2600We).....	142
Registrazione di un indirizzo E-mail	142
Modifica di un indirizzo e-mail	142
Eliminazione di un indirizzo e-mail	143
Impostazione di un gruppo	144
Modifica di un gruppo	144
Eliminazione di un gruppo	145
Caricamento di documenti acquisiti sul Web (solo ADS-2600We).....	146
Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®).....	147
Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)	154
Impostazione delle scelte rapide (solo ADS-2600We)	161
Registrazione di una scelta rapida	161
Modifica, ridenominazione o eliminazione di una scelta rapida.....	162

7 Gestione della macchina dal computer 163

Monitoraggio dello stato della macchina dal computer (Windows®)	163
Monitoraggio dello stato della macchina dal computer.....	163
Notifiche di errore	164
Indicatori di Status Monitor	164
Monitoraggio dello stato della macchina dal computer (Macintosh).....	165
Monitoraggio dello stato della macchina dal computer.....	165
Attivazione e disattivazione della funzione di caricamento automatico (ControlCenter2)	167
Impostazione della macchina Brother dal computer.....	168


8	Manutenzione ordinaria	171
	Pulizia della parte esterna della macchina	171
	Pulizia dello scanner.....	173
	Sostituzione dei materiali di consumo	179
	Ordine dei materiali di consumo	179
	Controllo del ciclo di sostituzione dei materiali di consumo.....	181
	Sostituzione del cuscinetto di separazione.....	183
	Sostituzione del rullo di prelevamento.....	185
	Reimpostazione dei contatori	188
	Imballaggio e spedizione della macchina	191
9	Risoluzione dei problemi	193
	Identificazione del problema	193
	Messaggi di errore e manutenzione	193
	Inceppamento documenti	197
	Inceppamento di carta lunga	199
	Risoluzione dei problemi.....	200
	Se si hanno problemi con la macchina	200
	Informazioni sulla macchina	206
	Verifica del numero di serie	206
	Abilitazione/disabilitazione di WLAN (solo ADS-2600We)	208
	Funzioni di ripristino.....	208
	Ripristino della macchina (solo ADS-2600We).....	208
A	Specifiche	209
	Generale	209
	Scanner	211
	Funzione di scansione diretta (Scansione a USB)	211
	Interfacce	212
	Rete (solo ADS-2600We)	212
	Requisiti computer	213
B	Appendice	214
	Immissione di testo (solo ADS-2600We).....	214
	Inserimento di spazi	214
	Correzioni	214
	Indicazioni LED (solo ADS-2100e)	215
	Indicazioni chiamata di assistenza	223
C	Indice	225

Utilizzo della documentazione

Grazie per avere acquistato una macchina Brother! Leggere la documentazione al fine di utilizzare al meglio la macchina.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.


 ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare lesioni di modesta gravità.
IMPORTANTE	<u>IMPORTANTE</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare danni a proprietà o perdita di funzionalità nel prodotto.
NOTA	<u>Nota</u> spiega come rispondere a una situazione che potrebbe verificarsi o offre suggerimenti sul funzionamento dell'operazione con altre funzionalità.
Grassetto	Il carattere grassetto identifica i tasti sul pannello di controllo della macchina o sullo schermo del computer.
<i>Corsivo</i>	Il carattere corsivo sottolinea un punto importante o fa riferimento a un argomento correlato.
Courier New (solo ADS-2600We)	Il testo in Courier New identifica i messaggi sull'LCD della macchina.

NOTA

- Salvo diversa indicazione, le schermate e le illustrazioni contenute in questa guida fanno riferimento ad ADS-2600We.
- Salvo diversa indicazione, le schermate contenute in questo manuale sono relative a Windows® 7 e OS X v10.7.5. Le schermate del computer in uso potrebbero variare a seconda del sistema operativo.

Informazioni su questa macchina

1



1 Coperchio superiore

Aprendo il coperchio superiore, la macchina si accende.

2 Guide documento

3 Alimentatore automatico di documenti (ADF)

4 Coperchio anteriore

5 Vassoio di uscita

6 Supporto anticaduta documenti

7 Interfaccia diretta USB

8 Pannello di controllo (solo ADS-2600We)

9 Leva di sblocco del coperchio

10 Connettore di alimentazione CA


11 Connettore USB

12 Connettore LAN (solo ADS-2600We)

13 Slot di sicurezza Kensington

Panoramica del pannello di controllo (ADS-2100e)

1



1 Indicatore errore (con LED)

L'indicatore errore si accende quando si verifica un errore sulla macchina, ad esempio:

Inceppamento documenti / Coperchio anteriore aperto / Dispositivo inutilizzabile / Dispositivo non supportato / Rilevamento alimentazione multipla ecc.

2 Indicatore alimentazione (con LED)

Lampeggia a seconda dello stato della macchina.

3 Pulsante Stop

Annullamento lavoro / Attivazione / Ripristino da errori / Disconnessione impostazione remota

4 Pulsante Scansione a PC (con LED)

Scansione a PC / Attivazione ecc.

5 Pulsante Scansione a USB (con LED)


Scansione a USB / Attivazione ecc.

■ *Indicazioni LED (solo ADS-2100e)*

■ *Indicazioni chiamata di assistenza*

Panoramica del pannello di controllo (ADS-2600We)

1



1 Pulsante Indietro

Premere per tornare al livello di menu precedente. Il tasto Indietro si illumina soltanto quando è disponibile.

2 Pulsante Home

Premere per tornare alla schermata principale. Il tasto Home si illumina soltanto quando è disponibile.

3 Pulsante Stop

Premere per interrompere o annullare. Il tasto Stop si illumina soltanto quando è disponibile.

4 Touchscreen LCD

Questo è un touchscreen a cristalli liquidi. È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendo sul touchscreen.

Touchscreen LCD

È possibile modificare la schermata principale scorrendo verso sinistra o destra, oppure premendo i pulsanti ◀ o ▶. È inoltre possibile scegliere una schermata principale da visualizzare come impostazione predefinita. Vedere *Impostazione della schermata Home* a pagina 14.

Modalità Ora

Sul display LCD viene visualizzata la modalità Ora quando la macchina è inattiva. Nella modalità Ora sono visualizzate la data e l'ora, oltre allo stato corrente della macchina.



1 Data e Ora

Data e ora correnti.


2

Quando la connessione WLAN è abilitata, un indicatore a quattro livelli mostra la potenza corrente del segnale wireless se si utilizza una connessione wireless.



3

Premere per accedere a Tutte le impostazioni.

L'icona informazioni  viene visualizzata sul touchscreen quando viene visualizzato un messaggio di errore o di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 193.

4 Scelte rapide

Premere per configurare i menu delle scelte rapide. Una volta configurate le scelte rapide, premere per visualizzare tutte le opzioni correlate.



5

5 Scansione

Premere per accedere alla Modalità Scansione.

Modalità Scansione

In questa modalità, sono disponibili le funzioni di Scansione a FTP, Scansione a Rete, Scansione a PC, Scansione a USB, Scansione a server e-mail e Scansione a Web.

Sul display LCD viene visualizzato lo stato corrente della macchina quando è inattiva.

Scansione 1



1

2

3

Scansione 2



4

5

6

1 a FTP

Consente di accedere alla funzione Scansione a FTP.

2 a Rete

Consente di accedere alla funzione Scansione a Rete.

3 a PC

Consente di accedere alla funzione Scansione a PC.

4 a USB


Consente di accedere alla funzione Scansione a USB.

5 a server e-mail

Consente di accedere alla funzione Scansione a server e-mail.

6 a Web

Consente di accedere alla funzione Scansione a Web.


L'icona informazioni  viene visualizzata sul touchscreen quando viene visualizzato un messaggio di errore o di manutenzione. Per dettagli, vedere *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 193.

NOTA

- Questo prodotto utilizza i font di ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Vengono utilizzati MascotCapsule UI Framework e MascotCapsule Tangiblet sviluppati da HI CORPORATION. MascotCapsule è un marchio registrato di HI CORPORATION in Giappone.



Operazioni di base

Per eseguire operazioni con il display LCD, premere con un dito il pulsante  o il pulsante dell'opzione direttamente sul display LCD. Per visualizzare e accedere a tutti i menu LCD o alle opzioni in un'impostazione, premere ▲ o ▼ per scorrere al loro interno.


IMPORTANTE

NON premere lo schermo con oggetti appuntiti, come una matita o una penna. La macchina potrebbe danneggiarsi.

La procedura riportata di seguito mostra come cambiare un'impostazione della macchina. In questo esempio, l'impostazione Dimensioni documento in Scansione a USB viene modificata in Auto.

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 2 Premere a USB.
- 3 Premere Opzioni.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Formato docum.
- 5 Premere Formato docum.
- 6 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Auto.
- 7 Premere Auto.

NOTA

Premere  per tornare al livello precedente.


Setup generale (ADS-2100e)


1

Impostazione della modalità Riposo


- 1 Avviare l'applicazione ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).




■ Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.

2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.



- 2 Fare clic sul pulsante **Impostazione remota**. Viene visualizzata la finestra di impostazione remota.
- 3 Selezionare **Setup generale** nella struttura delle cartelle (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).




- 4 È possibile specificare la durata di inattività della macchina prima di passare alla modalità Riposo. Per tornare alla schermata principale, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Premere qualsiasi tasto.
 - Aprire il coperchio superiore.
 - Caricare il documento.
- 5 Fare clic sul pulsante **OK**.


Selezione della lingua

1


- 1 Avviare l'applicazione ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).




■ Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.
- 2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.



- 2 Fare clic sul pulsante **Impostazione remota**. Viene visualizzata la finestra di impostazione remota.
- 3 Selezionare **Lingua** nella struttura delle cartelle (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).




- 4 Selezionare una lingua dall'elenco a discesa **Lingua per impostazione remota**.
- 5 Fare clic sul pulsante **OK**.

NOTA

Per modificare la lingua nella finestra di impostazione remota, riavviare l'impostazione remota al termine della configurazione.

Modalità Riduzione Rumore

Selezionare l'opzione **Modalità Riduzione Rumore** in Setup generale per ridurre il rumore durante la scansione. Questa opzione è consigliabile per gli utenti che utilizzano la macchina in un ambiente silenzioso. La riduzione del rumore può ridurre la velocità di scansione. Per avviare Setup generale, vedere *Impostazione della macchina Brother dal computer* a pagina 168 (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).



Setup generale (ADS-2600We)

1

Impostazione dell'intensità della retroilluminazione

È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione del display. Se si hanno difficoltà a leggere il display LCD, modificare le impostazioni relative alla luminosità.

- 1 Premere .
- 2 Premere Setup generale.
- 3 Premere Imp. Display.
- 4 Premere Sfondo.
- 5 Premere Chiaro, Medio o Scuro.
- 6 Premere .

Impostazione del tempo di retroilluminazione



È possibile impostare per quanto tempo la retroilluminazione del display deve rimanere accesa dopo la visualizzazione della schermata Ready.

- 1 Premere .
- 2 Premere Setup generale.
- 3 Premere Imp. Display.
- 4 Premere Attesa.
- 5 Premere No, 10Sec., 20Sec. o 30Sec.
- 6 Premere .

Impostazione della schermata Home



È possibile selezionare una schermata Home da Ora, Scansione 1-2 o Scelta rap. 1-8.

Quando la macchina è inattiva o quando si preme , la macchina tornerà alla modalità che è stata impostata.

- 1 Premere .
- 2 Premere Setup generale.
- 3 Premere Impostazioni pulsante.
- 4 Premere Impostazioni pulsante Home.
- 5 Premere Ora, Scansione 1-2 o Scelta rap. 1-8.
- 6 Premere .

Selezione della lingua

1


- 1 Premere .
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- 3 Premere Lingua locale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare la lingua.
Selezionare la lingua.
- 5 Premere .

Memorizzazione

Le impostazioni del menu vengono memorizzate in modo permanente e non andranno perse nemmeno in caso di interruzione della corrente elettrica. Le impostazioni provvisorie andranno perse. Se è stata scelta l'opzione Imp. nuovo pred. come impostazione preferita di Scansione a USB e Scansione a server e-mail, tali impostazioni non andranno perse. In caso di interruzione della corrente elettrica, la macchina conserva inoltre la data e l'ora per circa 24 ore.

Volume del segnale acustico



Se il segnale acustico è attivato, la macchina emette un suono quando si preme un tasto o si verifica un errore. È possibile selezionare diversi livelli per il volume del segnale acustico, da Basso a Alto, oppure scegliere No.

- 1 Premere .
- 2 Premere Setup generale.
- 3 Premere Volume.
- 4 Premere Bip.
- 5 Premere Basso, Medio, Alto o No.
- 6 Premere .

Ora legale automatica



È possibile impostare la macchina in modo che l'ora legale venga regolata automaticamente. L'orario viene spostato in avanti di un'ora in primavera e indietro di un'ora in autunno. Accertarsi di aver impostato la data e l'orario corretti nelle impostazioni **Data e Ora**.

Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita. Se lo si desidera, sarà necessario modificare le impostazioni dell'ora legale automatica come segue.

- 1 Premere .
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Imp.iniziale**.
- 3 Premere **Imp.iniziale**.
- 4 Premere **Data e Ora**.
- 5 Premere **Giorno automatico**.
- 6 Premere **Sì (o No)**.
- 7 Premere .


Modalità Riposo

È possibile impostare per quanto tempo la macchina deve rimanere inattiva (l'impostazione massima è 90 Min. e quella predefinita è 15 Min.) prima che venga attivata la modalità Riposo. Il timer viene riavviato non appena si esegue un'operazione sulla macchina. Se è attiva una rete wireless, la macchina non passa alla modalità Riposo. Per disattivare la rete wireless, vedere *Abilitazione/disabilitazione di WLAN (solo ADS-2600We)* a pagina 208.

- 1 Premere .
- 2 Premere **Setup generale**.
- 3 Premere **Ecologia**.
- 4 Premere **Tempo inattività**.
- 5 Immettere la durata di inattività della macchina prima di passare alla modalità Riposo.
- 6 Premere **OK**.
- 7 Premere .

Modalità di spegnimento automatico

La modalità Spegnimento automatico consente di ridurre al minimo il consumo energetico. Se la macchina rimane in modalità Riposo per 4 ore, passerà automaticamente alla modalità Spegnimento automatico. Per attivare la macchina, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Aprire il coperchio superiore.
- Premere .
- Caricare il documento.



Rilevamento alimentazione multipla

Quando questa funzione è attiva, la macchina rileva i casi di alimentazione multipla. Quando viene rilevata l'alimentazione multipla, controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento.

NOTA


(Solo Scansione a USB)

I dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla vengono salvati se è stato selezionato JPEG come tipo di file.

- 1 Premere .
- 2 Premere Setup generale.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rilevamento alimentaz. multipla.
- 4 Premere Rilevamento alimentaz. multipla.
- 5 Premere Sì (o No).
- 6 Premere .

Modalità Riduzione Rumore

Selezionare l'opzione **Modalità Riduzione Rumore** in Setup generale per ridurre il rumore durante la scansione. Questa opzione è consigliabile per gli utenti che utilizzano la macchina in un ambiente silenzioso. La riduzione del rumore può ridurre la velocità di scansione. Per avviare Setup generale, vedere *Impostazione della macchina Brother dal computer* a pagina 168 (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).



Blocco impostazioni



Blocco impostazioni consente di impostare una password per evitare che altri modifichino accidentalmente la configurazione della macchina. Annotare con cura la password. Se la password viene dimenticata, sarà necessario reimpostare tutte le password memorizzate nella macchina. Contattare l'amministratore del sistema o l'Assistenza clienti Brother.

Se Blocco impostazioni è attivo, non è possibile modificare le seguenti impostazioni senza immettere la password:



- Setup generale
- Impostazioni scelta rapida
- Rete
- Info. macchina
- Imp.iniziale
- Salva come Scelta rapida in tutte le operazioni di scansione
- Imp. nuovo pred. e Ripristina pred. in a USB
- Rubrica, Imp. nuovo pred. e Ripristina pred. in a server e-mail

Impostazione della password

1

- 1 Premere .
- 2 Premere `Setup generale`.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Protezione`.
- 4 Premere `Protezione`.
- 5 Premere `Blocco impostazioni`.
- 6 Immettere un numero a quattro cifre da 0 a 9 per impostare la password.
Premere `OK`.
- 7 Immettere nuovamente la password quando sul display LCD viene visualizzato `Verifica:`.
Premere `OK`.
- 8 Premere .

Modifica della password


- 1 Premere .
- 2 Premere `Setup generale`.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Protezione`.
- 4 Premere `Protezione`.
- 5 Premere `Blocco impostazioni`.
- 6 Premere `Imp.password`.
- 7 Immettere la password a quattro cifre esistente.
Premere `OK`.
- 8 Immettere una nuova password numerica a quattro cifre.
Premere `OK`.
- 9 Immettere nuovamente la password quando sul display LCD viene visualizzato `Verifica:`.
Premere `OK`.
- 10 Premere .

Attivazione e disattivazione di Blocco impostazioni



Se durante la seguente procedura viene immessa la password errata, sul display LCD viene visualizzato il messaggio `password errata`. Immettere la password corretta.

1

Attivazione di Blocco impostazioni

- 1 Premere .
- 2 Premere `Setup generale`.
- 3 Premere `▲` o `▼` per visualizzare `Protezione`.
- 4 Premere `Protezione`.
- 5 Premere `Blocco impostazioni`.
- 6 Premere `Blocco No→Sì`.
- 7 Sul display LCD viene richiesto di immettere la password a quattro cifre. Immettere la password. Premere `OK`.

Disattivazione di Blocco impostazioni

- 1 Premere .
- 2 Sul display LCD viene richiesto di immettere la password a quattro cifre. Immettere la password. Premere `OK`.
- 3 Premere .

Funzioni per la limitazione dell'utente

È possibile impostare le due funzioni seguenti:

■ Blocco funzioni sicurezza

Il blocco funzioni sicurezza limita le funzioni di scansione e di Web Connect in base alle autorizzazioni degli utenti.

■ Autenticazione directory attiva

L'autenticazione directory attiva limita l'uso della macchina Brother. Se l'autenticazione directory attiva è abilitata, il pannello dei comandi della macchina è bloccato. Non è possibile modificare le impostazioni della macchina senza immettere un ID utente, nome di dominio e password.

NOTA

Non è possibile utilizzare contemporaneamente **Blocco funzioni sicurezza** e **Autenticazione directory attiva**.

Quando **Blocco funzioni sicurezza** o **Autenticazione directory attiva** sono attivi, possono essere disponibili le impostazioni seguenti.

Limitazione	Funzione disponibile				
	Autenticazione directory attiva		Blocco funzioni sicurezza ¹		
	Accesso	Disconnessione	Scansione Cancellata ²	Scansione su USB: Cancellata	Caricamento Web Connect: Cancellata
Impostazione su LCD	-	-	-	-	-
Impostazione remota	-	-	-	-	-
Gestione pagina Web	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Scansione a PC (dal PC)	Sì	Sì	-	Sì	Sì
Scansione a PC (dall'LCD)	Sì	-	-	Sì	Sì
Scansione su FTP	Sì	-	-	Sì	Sì
Scansione a Rete	Sì	-	-	Sì	Sì
Scansione su EmailServer	Sì	-	-	Sì	Sì
Scansione a USB	Sì	-	Sì	-	Sì
Scansione su Web	Sì	-	Sì	Sì	-
iPrint&Scan	Sì	Sì	-	Sì	Sì

¹ Le funzioni disponibili possono essere gestite a seconda dell'ID di accesso impostato.

² La funzione limita le funzioni di scansione diverse da **Scansione a USB** e **Scansione a Web**.

1 Avviare Gestione pagina Web.

1 Avviare il browser Web.

- 2 Digitare "http://indirizzo IP della macchina/" nel browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

■ Ad esempio:

http://192.168.1.2/

NOTA

- Se si utilizza un DNS (Domain Name System) o si abilita un nome NetBIOS è possibile immettere un altro nome, ad esempio "ScannerCondiviso", al posto dell'indirizzo IP.

• Ad esempio:

http://ScannerCondiviso/

Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

• Ad esempio:

http://brwxxxxxxxxxxxxx/

Il nome NetBIOS è reperibile mediante il pannello di controllo come `Nome nodo`.

- Per gli utenti Macintosh, accedere facilmente al sistema Gestione pagina Web facendo clic sull'icona della macchina nella schermata **Status Monitor**. Per ulteriori informazioni, vedere *Monitoraggio dello stato della macchina dal computer (Macintosh)* a pagina 165.

- 2 Quando viene visualizzata la schermata Gestione pagina Web, fare clic sulla scheda **Amministratore**. Fare clic su **Funzione limitazione utente**.

- 3 Eseguire una delle seguenti operazioni:


■ Fare clic su **Blocco funzioni sicurezza**, quindi su **Invia**. Andare al passaggio 4.

■ Fare clic su **Autenticazione directory attiva**, quindi su **Invia**. Andare al passaggio 5.

- 4 Fare clic sul **Blocco funzioni sicurezza** nella barra di navigazione sinistra su Gestione pagina Web per configurare le impostazioni.
Vedere *Configurazione del blocco funzioni di sicurezza* nella Guida dell'utente in rete per maggiori informazioni.

Dopo aver impostato Blocco funzioni sicurezza, sul display LCD viene visualizzata l'icona della modalità pubblica.

Premere l'icona dell'ID pubblico per modificare l'utente configurato in Gestione pagina Web.




NOTA

Se il display LCD non viene toccato per un minuto, torna automaticamente alla modalità pubblica.


- 5 Fare clic su **Autenticazione directory attiva** nella barra di navigazione sinistra per configurare le impostazioni.
Vedere *Configurazione dell'autenticazione directory attiva* nella Guida dell'utente in rete per maggiori informazioni.

Dopo aver configurato **Autenticazione directory attiva**, viene visualizzata la seguente schermata sul display LCD.

Immettere Dominio, ID utente e Password per utilizzare la macchina Brother.



Dopo aver connesso il server Active Directory viene visualizzata la seguente schermata sul display LCD.



NOTA

Se non si tocca il display LCD per un minuto, la macchina disconnette automaticamente l'utente corrente.

Documenti utilizzabili

NOTA

Non caricare documenti che presentano spessori o qualità di carta diversi e così via.

Carta standard	Lunghezza	Da 70 a 355,6 mm	
	Larghezza	Da 51 a 215,9 mm	
	Grammatura	Da 52 a 110 g/m ²	
	Spessore	Da 0,08 a 0,12 mm Per eseguire la scansione di documenti sottili, utilizzare il foglio di supporto. Vedere <i>Ricevute, ritagli, foto e altri documenti</i> a pagina 35.	
	Numero massimo di pagine	Spessore totale non superiore a 5 mm e 50 fogli al massimo	
	Formato carta standard	A4	210 × 297 mm
		A5	148 × 210 mm
		A6	105 × 148 mm
		A7	74 × 105 mm
		A8	52 × 74 mm
		B5	182 × 257 mm
		B6	128 × 182 mm
		B7	91 × 128 mm
		B8	64 × 91 mm
		Legal	215,9 × 355,6 mm
		Letter	215,9 × 279,4 mm

Carta spessa	Lunghezza	Da 70 a 147 mm	
	Larghezza	Da 51 a 147 mm	
	Grammatura	Da 110 a 200 g/m ²	
	Spessore	Da 0,12 a 0,25 mm	
	Numero massimo di pagine	Spessore totale non superiore a 5 mm e 25 fogli al massimo	

Carta lunga	Lunghezza	Da 355,6 a 863 mm
	Larghezza	Da 51 a 215,9 mm
	Grammatura	Da 52 a 110 g/m ²
	Spessore	Da 0,08 a 0,12 mm Per eseguire la scansione di documenti sottili, utilizzare il foglio di supporto. Vedere <i>Ricevute, ritagli, foto e altri documenti</i> a pagina 35.
	Numero massimo di pagine	1 pagina

NOTA

Per eseguire la scansione di un documento lungo, selezionare **Carta lunga** per **Dimensioni scansione** o **Dimensioni documento** nella finestra di dialogo delle impostazioni.

Scheda in plastica (solo schede senza caratteri in rilievo)	Formato (ISO)	85,6 × 54,0 × 0,76 mm
	Materiale	Plastica (PET)
	Tipo	Scheda in plastica come una patente o una carta fedeltà
	Spessore	Da 0,25 a 0,76 mm
	Numero massimo di pagine	1 pagina

NOTA

È possibile eseguire la scansione di una scheda in plastica quando l'immagine acquisita viene salvata nel computer. Selezionare la casella di controllo **Modalità Scheda in plastica** nella finestra di dialogo delle impostazioni.

Foglio di supporto	Spessore	Spessore totale non superiore a 0,6 mm (un documento di 0,3 mm più il foglio di supporto)
	Numero massimo di pagine	1 pagina

NOTA

Il foglio di supporto può essere utilizzato quando si salva un'immagine acquisita sul computer, ma non può essere utilizzato quando si effettua una scansione su unità di memoria flash USB. Selezionare la **Modalità Foglio di supporto** nella finestra di dialogo delle impostazioni.

Documenti non utilizzabili

- Documenti con un foglio di carta carbone sul retro
- Documenti scritti a matita
- Documenti con spessori ineguali come le buste
- Documenti molto spiegazzati o arricciati
- Documenti piegati o danneggiati
- Documenti con carta da ricalco
- Documenti con carta patinata
- Fotografie (carta fotografica)
- Documenti stampati su carta perforata
- Documenti stampati su carta di forma irregolare (non quadrata o rettangolare)
- Documenti dotati di foto, foglietti adesivi o etichette
- Documenti con carta autocopiante
- Documenti con fogli mobili o con qualsiasi tipo di carta forata
- Documenti con fermagli o punti di cucitrice
- Documenti con inchiostro bagnato
- Tessuto, fogli metallici, fogli per proiettori
- Supporti lucidi o con mirroring
- Documenti che superano lo spessore del supporto consigliato

IMPORTANTE

Se si utilizza uno dei documenti non utilizzabili indicati in precedenza e si danneggia la macchina Brother, la garanzia potrebbe non essere più valida.

Raccomandazioni relative al foglio di supporto

- Documenti con un foglio di carta carbone sul retro
- Documenti scritti a matita
- Documenti di larghezza inferiore a 51 mm
- Documenti di lunghezza inferiore a 70 mm
- Pagine di spessore inferiore a 0,08 mm
- Documenti con spessori ineguali come le buste
- Documenti molto spiegazzati o arricciati
- Documenti piegati o danneggiati
- Documenti con carta da ricalco
- Documenti con carta patinata
- Fotografie (carta fotografica)
- Documenti stampati su carta perforata
- Documenti stampati su carta di forma irregolare (non quadrata o rettangolare)
- Documenti dotati di foto, foglietti adesivi o etichette
- Documenti con carta autocopiante
- Documenti con fogli mobili o con qualsiasi tipo di carta forata

ATTENZIONE

Per evitare di tagliarsi, non fare scorrere o sfregare la mano o le dita lungo il bordo del foglio di supporto.

IMPORTANTE

- Per evitare deformazioni, non collocare il foglio di supporto alla luce solare diretta o in luoghi soggetti a temperatura e umidità elevate. Non riporre il foglio di supporto in orizzontale con un oggetto di grandi dimensioni sopra di esso.
- Per evitare di danneggiare il foglio di supporto, non piegarlo e non tirarlo. Se il foglio di supporto per ricevute subisce deterioramenti, potrebbe non essere più utilizzabile.

Note per l'uso dei fogli di supporto


- Per evitare l'inceppamento dei documenti, non caricare il foglio di supporto capovolto. Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni stampate sul foglio di supporto stesso o vedere *Caricamento dei documenti* a pagina 30.
- Per evitare l'inceppamento dei documenti, non collocare contemporaneamente più documenti di piccole dimensioni nel foglio di supporto. Inserire un solo documento alla volta nel foglio di supporto.
- Non scrivere sul foglio di supporto, perché il testo scritto potrebbe apparire nei documenti acquisiti. Se il foglio di supporto si sporca, pulirlo con un panno asciutto.
- Non lasciare documenti nel foglio di supporto per periodi prolungati, perché l'inchiostro dei documenti stampati potrebbe venire trasferito sul foglio di supporto.

IMPORTANTE


Se si utilizza uno dei documenti non utilizzabili indicati in precedenza e si danneggia la macchina Brother, la garanzia potrebbe non essere più valida.

Configurazione dello scanner

- 1 Aprire il coperchio superiore ①.



- 2 Estrarre il vassoio di uscita ① dalla macchina e aprire il supporto anticaduta documenti ②.



Caricamento dei documenti

L'alimentatore documenti può contenere fino a 50 pagine e i fogli vengono alimentati uno per volta. Utilizzare carta da 80 g/m² e smazzare sempre le pagine prima di inserirle nell'alimentatore documenti.


IMPORTANTE

- Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.
- NON tentare di estrarre il documento quando viene alimentato.
- NON utilizzare carta arricciata, spiegazzata, piegata, strappata, su cui siano presenti graffette, fermagli, tracce di colla o di nastro adesivo.
- NON utilizzare cartoncino o tessuto.


3

Documenti di formato standard


- 1 Regolare le guide documento ① per adattarle alla larghezza del documento.




- 2 Smazzare più volte le pagine sia per il lato corto che per quello lungo.




- 3 Allineare i bordi delle pagine.



- 4 Posizionare le pagine in modo che i bordi iniziali siano allineati in modo leggermente angolato nella direzione di alimentazione.




- 5 Inserire il documento nell'alimentatore documenti tra le guide **con la facciata stampata rivolta verso il basso dal margine superiore** finché non tocca la parte interna della macchina.




Biglietti da visita e schede in plastica

Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.

- 1 Regolare le guide documento ① per adattarle alla larghezza del documento.



- 2 Inserire la scheda nell'alimentatore documenti tra le guide **con la facciata stampata rivolta verso il basso, dal margine superiore e nel senso della lunghezza**, finché non tocca la parte interna della macchina.




NOTA

- Caricare una sola scheda in plastica per volta.
- Alcuni tipi di schede in plastica potrebbero subire graffi durante la scansione. Per evitare di danneggiare la scheda, si consiglia di utilizzare il foglio di supporto per schede in plastica.


Caricamento di documenti lunghi più del formato A4

Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.

- 1 Regolare le guide documento ① per adattarle alla larghezza del documento.



- 2 Inserire il documento nell'alimentatore documenti tra le guide **con la facciata stampata rivolta verso il basso e dal margine superiore** finché non tocca la parte interna della macchina.




NOTA

- Caricare un solo documento per volta.
- Se il documento è più lungo del coperchio superiore, sostenerlo con le mani.

Caricamento di documenti larghi più del formato A4

Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.


- 1 Piegare a metà il documento e inserirlo nel foglio di supporto.



NOTA

Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto.


- 2 Regolare le guide documento ① per adattarle alla larghezza del foglio di supporto.



- 3 Inserire il foglio di supporto nell'alimentatore documenti tra le guide finché non tocca la parte interna della macchina.

NOTA

Per ridurre lo spazio bianco al centro della pagina acquisita, assicurarsi di collocare il bordo piegato del documento originale vicino al lato destro.



3


Documenti con pagine affiancate

Attenersi alla procedura illustrata nella sezione *Caricamento di documenti larghi più del formato A4*.

Ricevute, ritagli, foto e altri documenti


Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.

- 1 Inserire il documento nel foglio di supporto.




NOTA


- Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto.
- Se la ricevuta è più lunga del Foglio di supporto per ricevute, è possibile piegarla in due punti in modo tale che si sovrappongano, quindi inserirla nel Foglio di supporto per ricevute.



- 2 Regolare le guide documento ① per adattarle alla larghezza del foglio di supporto.



- 3 Inserire il foglio di supporto nell'alimentatore documenti tra le guide finché non tocca la parte interna della macchina.



Prima di eseguire la scansione

Prima di eseguire la scansione, verificare quanto segue:

- Accertarsi di avere installato il software Brother (MFL-Pro Suite) seguendo le istruzioni riportate nella Guida di installazione rapida.
- Accertarsi che il cavo di interfaccia sia collegato saldamente.

Prima della scansione in rete (solo ADS-2600We)

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto include una licenza computer per un massimo di 2 utenti.


La licenza supporta l'installazione del software MFL-Pro Suite che include Nuance™ PaperPort™ 12SE su un massimo di 2 computer sulla rete.

Se si desidera utilizzare più di 2 computer con Nuance™ PaperPort™ 12SE installato, acquistare il pacchetto Brother NL-5, ovvero un pacchetto con contratto di licenza per più computer, per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il proprio distributore Brother.

4

Configurazione della scansione in rete per Windows®

Se si sta utilizzando una macchina diversa da quella originariamente registrata sul computer durante l'installazione del software MFL-Pro Suite, attenersi alla seguente procedura.


- 1 Fare clic su  (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **SCANSIONE** sulla barra di navigazione sinistra, quindi scegliere **Scanner e fotocamere digitali**.
- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - (Windows® XP)
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello scanner e scegliere **Proprietà**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà dello scanner di rete.
 - (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1)
Fare clic sul pulsante **Proprietà**.

NOTA

(Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1)

Quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere come segue:


- Per gli utenti che dispongono di diritti di amministratore: scegliere **Continua** o **Sì**.



- Per gli utenti che non dispongono di diritti di amministratore: immettere la password di amministratore e scegliere **OK** o **Sì**.



- 3 Fare clic sulla scheda **Impostazione di Rete** e scegliere il metodo di connessione appropriato.




Specificare l'indirizzo della macchina


Immettere l'indirizzo IP della macchina in **Indirizzo IP**, quindi scegliere **Applica** o **OK**.

Specificare il nome della macchina

- 1 Immettere il nome del nodo della macchina in **Nome nodo** oppure scegliere **Sfoglia** e selezionare la macchina che si desidera utilizzare.
- 2 Fare clic su **OK**.



- 4 Fare clic sulla scheda **Tasto Scan to** e immettere il nome del computer nel campo **Nome Display**. Sullo schermo LCD della macchina è visualizzato il nome inserito. L'impostazione predefinita è il nome del computer in uso. È possibile immettere qualsiasi nome.



- 5 Per evitare di ricevere documenti non desiderati, immettere un codice PIN di 4 cifre nel campo **Codice PIN** e nel campo **Ridigitare codice PIN**.
Per inviare dati a un computer protetto da un codice PIN, sul display LCD viene richiesta l'immissione del codice PIN prima di poter acquisire il documento e di poterlo inviare al computer.

Configurazione della scansione in rete per Macintosh


Per eseguire una scansione dalla macchina alla rete, è necessario scegliere la macchina connessa in rete nell'applicazione Device Selector nell'elenco a discesa **Modello** nella schermata principale di ControlCenter2. Se il software Brother è già stato installato seguendo le istruzioni relative all'installazione di rete nella Guida di installazione rapida, questa selezione dovrebbe essere già stata eseguita.

Per utilizzarla come scanner di rete, è necessario configurare la macchina con un indirizzo TCP/IP. È possibile configurare o modificare le impostazioni dell'indirizzo dal pannello dei comandi.


- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.
Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.



- 2 Selezionare **Altri** dall'elenco a discesa **Modello**.
Viene visualizzata la finestra **Device Selector**.




- 3 Fare clic sul pulsante **+**. Viene visualizzata la finestra dell'impostazione.
- 4 Selezionare la macchina dall'elenco e scegliere **Aggiungi**.



NOTA

È anche possibile selezionare la macchina immettendo l'indirizzo IP. Fare clic su **IP** e specificare la macchina immettendo l'indirizzo IP. Per modificare l'indirizzo IP, immettere il nuovo indirizzo IP.




- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

NOTA

Fare clic sulla casella di controllo per **Impost. tasto scans.** e configurare quanto segue:

- Per eseguire una scansione dal pannello di controllo della macchina, fare clic sulla casella di controllo per **Registrare il computer con le funzioni "Scansione su" sulla periferica**. Inserire quindi il nome che si desidera visualizzare sul display LCD della macchina. È possibile utilizzare un massimo di 15 caratteri.
- Per evitare di ricevere documenti non desiderati, impostare un codice PIN di 4 cifre. Immettere il codice PIN nei campi **Codice PIN** e **Verifica**.

Per inviare dati a un computer protetto da un codice PIN, sul display LCD viene richiesta l'immissione del codice PIN prima di poter acquisire il documento e di poterlo inviare ai computer.




Avvio dell'utilità BRAdmin (Windows®)

Se è installato BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3, il pulsante **BRAdmin** consente di aprire l'utilità BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3.

L'utilità BRAdmin Light è ideata per una configurazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Può anche essere utilizzato per cercare i prodotti Brother in un ambiente TCP/IP, visualizzare lo stato e configurare impostazioni di base della rete, come l'indirizzo IP. Per informazioni sull'installazione di BRAdmin Light dal DVD-ROM in dotazione, vedere la Guida dell'utente in rete.

Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della macchina, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional 3, disponibile per il download all'indirizzo <http://support.brother.com>

4

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo**.
- 3 Fare clic su **BRAdmin**. Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'utilità BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3.

NOTA

Se è stato installato sia BRAdmin Light che BRAdmin Professional, ControlCenter4 avvierà BRAdmin Professional 3.

Modifica dell'interfaccia utente di ControlCenter4 (Windows®)

ControlCenter4 è un'utilità software che consente di accedere in modo rapido e semplice alle applicazioni utilizzate più di frequente. Utilizzando ControlCenter4 non è più necessario avviare manualmente determinate applicazioni.


ControlCenter4 controlla anche le impostazioni relative al pulsante a PC sulla macchina Brother.

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni relative al pulsante a PC, vedere *Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)* a pagina 147.

ControlCenter4 presenta due modalità di funzionamento: **Modalità Base** e **Modalità Avanzata**. È possibile cambiare modalità in qualsiasi momento.

■ Modalità Base

Consente di accedere facilmente alle funzioni principali della macchina. È possibile utilizzare le funzioni in modo intuitivo senza il bisogno di modificare alcuna impostazione.



1 Opzione Tipo di documento

Fare clic per selezionare un tipo di documento.

2 Pulsante Impostazioni personalizzate

Fare clic per configurare le impostazioni di scansione.

3 Elenco a discesa Dimensioni scansione

Fare clic per selezionare una dimensione di scansione.

4 Pulsante Scansione

Fare clic per avviare la scansione.

5 Visualizzatore di immagini

Fare clic per visualizzare un'immagine acquisita.

6 Pulsante Salva

Consente di salvare l'immagine acquisita in una cartella sul disco rigido, in uno dei tipi di file indicati nel relativo elenco.

7 Pulsante Stampa

Fare clic per stampare il documento acquisito.

8 Pulsante Apri con un'applicazione

Consente di eseguire la scansione di un'immagine direttamente nell'applicazione grafica per l'elaborazione delle immagini.

9 Pulsante Invia e-mail


Consente di eseguire la scansione di un documento nell'applicazione di posta elettronica predefinita.

10 Pulsante OCR

Consente di eseguire la scansione di un documento e convertirlo in testo.

■ Modalità Avanzata

Consente di controllare le funzioni della macchina in modo più dettagliato. È anche possibile personalizzare azioni di scansione con un solo pulsante per soddisfare esigenze di scansione particolari.



1 Pulsante Immagine

Consente di eseguire la scansione di un documento direttamente in un'applicazione per la visualizzazione di immagini o in un programma di elaborazione testi.

2 Pulsante OCR

Consente di eseguire la scansione di un documento e convertirlo in testo.

3 Pulsante E-mail

Consente di eseguire la scansione di un documento nell'applicazione di posta elettronica predefinita.


4 Pulsante File


Consente di salvare l'immagine acquisita in una cartella sul disco rigido, in uno dei tipi di file indicati nel relativo elenco.

5 Pulsante Stampa



Fare clic per stampare il documento acquisito.

Per modificare la modalità di funzionamento, attenersi alla seguente procedura.


- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.




NOTA

Se l'icona  non è visualizzata sulla barra delle applicazioni, fare clic su  (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **SCANSIONE** sulla barra di navigazione sinistra, quindi scegliere **ControlCenter4**.










- 2 Fare clic su **Configurazione** e selezionare **Selezione modalità**.
- 3 Selezionare **Modalità Base** o **Modalità Avanzata** nella finestra di dialogo relativa.



Esecuzione della scansione utilizzando ControlCenter4 in Modalità Base (Windows®)



Sono disponibili cinque opzioni di scansione: **Salva**, **Stampa**, **Apri con un'applicazione**, **Invia e-mail** e **OCR**. Nella presente sezione viene presentata brevemente la funzione della scheda **Scansione**. Per ulteriori informazioni su ciascuna funzione, fare clic su  (**Guida**).

Scansione di base

- 1 Selezionare il **Tipo di documento** e le **Dimensioni scansione** per il documento.
- 2 Fare clic su  (**Scansione**).
- 3 Controllare e modificare, se necessario, l'immagine acquisita tramite il visualizzatore immagini.
- 4 Fare clic su  (**Salva**),  (**Stampa**),  (**Apri con un'applicazione**),  (**Invia e-mail**) o  (**OCR**).
- 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per  (**Salva**)
Selezionare **Posizione di scansione (Cartella o SharePoint)** e le altre impostazioni. Fare clic su **OK**.
L'immagine viene salvata nella cartella selezionata.
 - Per  (**Stampa**)
Selezionare la stampante dall'elenco a discesa, configurare le impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.
Il documento acquisito viene stampato.
 - Per  (**Apri con un'applicazione**)
Selezionare l'applicazione dall'elenco a discesa e fare clic su **OK**.
L'immagine viene visualizzata nell'applicazione selezionata.

NOTA

Se nel computer è installata l'applicazione Evernote, è possibile selezionare Evernote dall'elenco a discesa e fare clic su **OK** per caricare i dati acquisiti direttamente in Evernote.

- Per  (**Invia e-mail**)
Configurare le impostazioni relative ai file allegati e fare clic su **OK**.
Viene aperta l'applicazione e-mail predefinita e l'immagine risulterà allegata a un nuovo messaggio.
- Per  (**OCR**)
Configurare le impostazioni OCR e fare clic su **OK**.
L'applicazione scelta si aprirà con i dati di testo convertiti.

NOTA


Per usare l'OCR, nel computer deve essere installato Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Scansione di documenti specifici o di formato irregolare mediante il foglio di supporto



- 1 Caricare il foglio di supporto (vedere *Ricevute, ritagli, foto e altri documenti* a pagina 35).

NOTA


Caricare un solo foglio di supporto per volta.

- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.

NOTA


Se l'icona  non è visualizzata sulla barra delle applicazioni, fare clic su  (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **SCANSIONE** sulla barra di navigazione sinistra, quindi scegliere **ControlCenter4**.


- 3 Selezionare la scheda **Scansione**.



- 4 Selezionare **Personalizzata** nell'opzione **Tipo di documento** e fare clic sul pulsante **Impostazioni personalizzate**.






Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di scansione personalizzate**.



- 5 Selezionare la casella di controllo **Modalità Foglio di supporto**.
- 6 Se necessario, configurare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).
- 7 Selezionare un formato di scansione diverso da **Automatico** nell'elenco a discesa **Dimensioni scansione**.
- 8 Fare clic sul pulsante  (**Scansione**). Viene avviata la scansione e al termine verrà visualizzata la finestra di dialogo **Scansione completata** in cui sarà indicato il numero di pagine acquisite. L'immagine acquisita viene visualizzata nel visualizzatore di immagini.

NOTA

Se la finestra di dialogo **Scansione completata** non viene visualizzata e si desidera visualizzare il numero di pagine acquisite, selezionare la casella di controllo **Visualizza risultati di scansione**.


- 9 Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sul pulsante  (**Salva**) per salvare i dati acquisiti. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**Stampa**) per stampare i dati acquisiti. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**Apri con un'applicazione**) per aprire i dati acquisiti in un'altra applicazione. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**Invia e-mail**) per allegare i dati acquisiti a un messaggio e-mail. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**OCR**) per eseguire la scansione direttamente su un file di testo modificabile. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.


Scansione di schede in plastica

- 1 Caricare una scheda in plastica (vedere *Biglietti da visita e schede in plastica* a pagina 32).


NOTA

Caricare una sola scheda in plastica per volta.


- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 3 Selezionare la scheda **Scansione**.



- 4 Selezionare **Personalizzata** nell'opzione **Tipo di documento** e fare clic sul pulsante **Impostazioni personalizzate**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di scansione personalizzate**.








- 5 Selezionare la casella di controllo **Modalità Scheda in plastica**.
- 6 Se necessario, configurare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).

- 7 Fare clic sul pulsante  (**Scansione**). Viene avviata la scansione e al termine verrà visualizzata la finestra di dialogo **Scansione completata** in cui sarà indicato il numero di pagine acquisite. L'immagine acquisita viene visualizzata nel visualizzatore di immagini.

NOTA



Se la finestra di dialogo **Scansione completata** non viene visualizzata e si desidera visualizzare il numero di pagine acquisite, selezionare la casella di controllo **Visualizza risultati di scansione**.

- 8 Eseguiare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sul pulsante  (**Salva**) per salvare i dati acquisiti. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**Stampa**) per stampare i dati acquisiti. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**Apri con un'applicazione**) per aprire i dati acquisiti in un'altra applicazione. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**Invia e-mail**) per allegare i dati acquisiti a un messaggio e-mail. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.
 - Fare clic sul pulsante  (**OCR**) per eseguire la scansione direttamente su un file di testo modificabile. Vedere *Scansione di base* a pagina 49.

NOTA


La **Modalità Scheda in plastica** utilizza automaticamente queste impostazioni:


- Risoluzione:** 600 x 600 dpi
Dimensioni scansione: 2 in 1 (Automatico)
Scansione fronte/retro: Sì (**Short-edge binding**)
Raddrizzamento automatico: No
Rilevamento alimentazione multipla: No
Rotazione automatica immagine: No


Layout originale	Risultato scansione
	

Scansione in un file di testo Office (solo ADS-2600We)

La macchina è in grado di convertire i dati acquisiti in un file di Microsoft® Word o di Microsoft® PowerPoint®. La lingua per OCR è la stessa lingua selezionata al momento dell'installazione di ControlCenter4. Per utilizzare questa funzionalità, la macchina Brother deve essere connessa a una rete con accesso a Internet.

- 1 Caricare il documento (vedere *Documenti di formato standard* a pagina 30).
- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 3 Selezionare la scheda **Scansione**.



- 4 Selezionare il tipo di documento.
- 5 Se necessario, modificare le dimensioni del documento.
- 6 Se necessario, configurare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).
- 7 Fare clic sul pulsante  (**Scansione**). Viene avviata la scansione e al termine verrà visualizzata la finestra di dialogo **Scansione completata** in cui sarà indicato il numero di pagine acquisite. L'immagine acquisita viene visualizzata nel visualizzatore di immagini.


NOTA


Se la finestra di dialogo **Scansione completata** non viene visualizzata e si desidera visualizzare il numero di pagine acquisite, selezionare la casella di controllo **Visualizza risultati di scansione**.


- 8 Fare clic su  (**Salva**) o  (**Invia e-mail**). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.

- 9 Fare clic sull'elenco a discesa **Tipo di file**, quindi selezionare l'opzione **Microsoft Office Word (*.docx)** o **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- 10 Fare clic su **OK**. Se viene visualizzata una finestra di messaggio relativa alla connessione Internet, leggere le informazioni e fare clic su **OK**.

Scansione di biglietti da visita


- 1 Caricare il documento (vedere *Biglietti da visita e schede in plastica* a pagina 32).
- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 3 Selezionare la scheda **Scansione**.



- 4 Selezionare il tipo di documento.
- 5 Selezionare **Business Card** nell'elenco a discesa **Dimensioni scansione**.
- 6 Se necessario, configurare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).
- 7 Fare clic sul pulsante  (**Scansione**). Viene avviata la scansione e al termine verrà visualizzata la finestra di dialogo **Scansione completata** in cui sarà indicato il numero di pagine acquisite. L'immagine acquisita viene visualizzata nel visualizzatore di immagini.

NOTA

Se la finestra di dialogo **Scansione completata** non viene visualizzata e si desidera visualizzare il numero di pagine acquisite, selezionare la casella di controllo **Visualizza risultati di scansione**.

- 8 Fare clic su  (**Apri con un'applicazione**). Viene visualizzata la finestra di dialogo **Apri con un'applicazione**.
- 9 Selezionare **BizCard MFC Application** nell'elenco a discesa **Applicazione di destinazione** e scegliere **OK**. I dati acquisiti verranno aperti nell'applicazione BizCard 6.


NOTA

È possibile selezionare le applicazioni installate sul computer.











- 10 Modificare e salvare i dati acquisiti utilizzando BizCard 6.

Esecuzione della scansione utilizzando ControlCenter4 in Modalità Avanzata (Windows®)

Sono disponibili cinque opzioni di scansione: **Immagine**, **OCR**, **E-mail**, **File** e **Stampa**.

Nella presente sezione viene presentata brevemente la funzione della scheda **Scansione**. Per ulteriori informazioni su ciascuna funzione, fare clic su  (**Guida**).






Scansione di base

- 1 Selezionare la scheda **Scansione**.
- 2 Fare clic su  (**Immagine**),  (**OCR**),  (**E-mail**),  (**File**) o  (**Stampa**). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni di scansione.
- 3 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per  (**Immagine**)
Selezionare l'applicazione dall'elenco a discesa e fare clic su **Scansione**.
L'immagine viene visualizzata nell'applicazione selezionata.
 - Per  (**OCR**)
Configurare le impostazioni OCR e fare clic su **Scansione**.
L'applicazione scelta si aprirà con i dati di testo convertiti.
 - Per  (**E-mail**)
Configurare le impostazioni relative ai file allegati e fare clic su **Scansione**.
Viene aperta l'applicazione e-mail predefinita e l'immagine risulterà allegata a un nuovo messaggio.
 - Per  (**File**)
Selezionare la **Posizione di scansione** e definire altre impostazioni. Fare clic su **Scansione**.
L'immagine viene salvata nella cartella selezionata.
 - Per  (**Stampa**)
Selezionare la stampante dall'elenco a discesa, configurare le impostazioni della stampante e fare clic su **Scansione**.
Il documento acquisito viene stampato.

NOTA

- (Per **Immagine** e **OCR**)
Se nel computer è installata l'applicazione Evernote, è possibile selezionare Evernote dall'elenco a discesa e fare clic su **OK** per caricare i dati acquisiti direttamente in Evernote.
- Per (**OCR**)
Nel computer deve essere installato Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Modifica delle impostazioni predefinite di ogni pulsante

È possibile modificare le impostazioni predefinite dei pulsanti  (**Immagine**),  (**OCR**),  (**E-mail**),  (**File**) e  (**Stampa**).

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante che si desidera configurare e fare clic su **Impostazioni pulsante**. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.
- 2 Modificare le impostazioni per **Tipo di file**, **Risoluzione**, **Tipo di scansione**, **Dimensioni documento**, **Luminosità**, **Contrasto**, **Scansione continua** e **Scansione fronte/retro** in base alle diverse esigenze.
- 3 Fare clic su **OK**. Le nuove impostazioni saranno utilizzate come impostazioni predefinite.


5


Scansione di documenti specifici o di formato irregolare mediante il foglio di supporto






- 1 Caricare il foglio di supporto (vedere *Ricevute, ritagli, foto e altri documenti* a pagina 35).


NOTA

Caricare un solo foglio di supporto per volta.

- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 3 Selezionare la scheda **Scansione**.



- 4 Fare clic sul pulsante che si desidera utilizzare ( (**Immagine**),  (**OCR**),  (**E-mail**),  (**File**) o  (**Stampa**)). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni (nell'esempio seguente viene utilizzata l'impostazione **Immagine**).



- 5 Selezionare la casella di controllo **Modalità Foglio di supporto**.
- 6 Selezionare un formato di scansione diverso da **Automatico** nell'elenco a discesa **Dimensioni documento**.
- 7 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).
- 8 Fare clic sul pulsante **Scansione**.
La macchina avvia la scansione.

NOTA


Selezionare la casella di controllo **Non mostrare più questo messaggio**, per non visualizzare più la finestra di dialogo delle impostazioni.

Scansione di schede in plastica


- 1 Caricare una scheda in plastica (vedere *Biglietti da visita e schede in plastica* a pagina 32).






NOTA


Caricare una sola scheda in plastica per volta.

- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.

3 Selezionare la scheda **Scansione**.



- 4 Fare clic sul pulsante che si desidera utilizzare ( (**Immagine**),  (**OCR**),  (**E-mail**),  (**File**) o  (**Stampa**)). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni (nell'esempio seguente viene utilizzata l'impostazione **Immagine**).



- 5 Selezionare la casella di controllo **Modalità Scheda in plastica**.
- 6 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).
- 7 Fare clic sul pulsante **Scansione**.
La macchina avvia la scansione.

NOTA

- Selezionare la casella di controllo **Non mostrare più questo messaggio**, per non visualizzare più la finestra di dialogo delle impostazioni.

- La **Modalità Scheda in plastica** utilizza automaticamente queste impostazioni:

Risoluzione: 600 x 600 dpi



Dimensioni documento: 2 in 1 (Automatico)

Scansione fronte/retro: Sì (**Short-edge binding**)

Raddrizzamento automatico: No


Rotazione automatica immagine: No


Rilevamento alimentazione multipla: No



Layout originale	Risultato scansione
	


Scansione in un file di testo Office (solo ADS-2600We)

La macchina è in grado di convertire i dati acquisiti in un file di Microsoft® Word o di Microsoft® PowerPoint® sulla cartella selezionata o SharePoint. La lingua per OCR è la stessa lingua selezionata al momento dell'installazione di ControlCenter4. Per utilizzare questa funzionalità, la macchina Brother deve essere connessa a una rete con accesso a Internet.

- 1 Caricare il documento (vedere *Documenti di formato standard* a pagina 30).
- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 3 Selezionare la scheda **Scansione**.





- 4 Fare clic su  (**E-mail**) o  (**File**). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni (nell'esempio seguente viene utilizzata l'impostazione **E-mail**).





- 5 Fare clic sull'elenco a discesa **Tipo di file**, quindi selezionare l'opzione **Microsoft Office Word (*.docx)** o **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- 6 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).
- 7 Fare clic su **Scansione**. Se viene visualizzata una finestra di messaggio relativa alla connessione Internet, leggere le informazioni e fare clic su **OK**.

Scansione di biglietti da visita

- 1 Caricare il documento (vedere *Biglietti da visita e schede in plastica* a pagina 32).
- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 3 Selezionare la scheda **Scansione**.



- 4 Fare clic su  (**Immagine**). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.



- 5 Selezionare **BizCard MFC Application** nell'elenco a discesa **Applicazione di destinazione**.

NOTA


È possibile selezionare le applicazioni installate sul computer.

- 6 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66).
- 7 Fare clic su **Scansione**. I dati acquisiti verranno aperti nell'applicazione BizCard 6.
- 8 Modificare e salvare i dati acquisiti utilizzando BizCard 6.

Creazione di una scheda personalizzata (Modalità Avanzata di ControlCenter4) (Windows®)


È possibile creare fino a tre schede personalizzate in cui inserire fino a cinque pulsanti personalizzati con le impostazioni desiderate.

Creazione di una scheda personalizzata

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.



- 2 Fare clic su **Configurazione** e selezionare **Crea scheda personalizzata**. È anche possibile creare una scheda personalizzata facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'area della scheda e selezionando **Crea scheda personalizzata**. Viene creata una scheda personalizzata.




- 3 Per modificare il nome della scheda personalizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda personalizzata e selezionare **Rinomina scheda personalizzata**.

NOTA

È anche possibile modificare il nome di una scheda personalizzata facendo clic su **Configurazione** e scegliendo **Rinomina scheda personalizzata**.

Creazione di un pulsante personalizzato in una scheda personalizzata

- 1 Creare una scheda personalizzata.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area all'interno della scheda e selezionare **Crea pulsante personalizzato**. Selezionare il pulsante da creare nel menu. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.



NOTA

È anche possibile copiare un pulsante personalizzato selezionando **Copia pulsante personalizzato** nel menu di scelta rapida che viene visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse.

- 3 Immettere il nome del pulsante e, se necessario, modificare le impostazioni. Fare clic sul pulsante **OK**. (Le opzioni delle impostazioni variano a seconda del pulsante creato).




NOTA

È possibile modificare o rimuovere la scheda, il pulsante o le impostazioni create. Fare clic su **Configurazione** e continuare in base alle richieste.

Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata				
		Immagine	OCR	E-mail	File	Stampa
Tipo di file	<p>Selezionare il tipo di file desiderato per i dati acquisiti tramite scansione.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Per salvare il documento come PDF protetto con password, selezionare PDF protetto (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file, fare clic sul pulsante  (Imposta password PDF) e immettere la password (solo Immagine, E-mail e File). Il formato di file PDF in cui è possibile eseguire ricerche include il livello dati di testo al di sopra dell'immagine acquisita. Tale livello consente di eseguire ricerche nel testo mediante i dati immagine. L'impostazione della lingua OCR deve corrispondere alla lingua del documento da salvare come file PDF ricercabile. Per salvare il documento come PDF ricercabile, selezionare PDF ricercabile (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file. Per salvare il documento come file PDF in cui è possibile eseguire ricerche, nel computer deve essere installato Nuance™ PaperPort™ 12SE. Per salvare il documento come PDF ad alta compressione, selezionare 300 x 300 dpi nell'elenco a discesa Risoluzione., PDF ad alta compressione (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file e Grigio vero o Colore 24bit nell'elenco a discesa Tipo di scansione. Per salvare in formato Microsoft Office Word (*.docx) o Microsoft Office PowerPoint (*.pptx), selezionare E-mail o File. 	Sì	Sì	Sì	Sì	-
Applicazione di destinazione	Selezionare l'applicazione di destinazione, tra cui Nuance™ PaperPort™ 12SE, Presto! BizCard 6, BR-Receipts ed Evernote dall'elenco a discesa.	Sì	Sì	-	-	-
Lingua OCR	Impostare la lingua corrispondente alla lingua del testo del documento acquisito.	-	Sì	-	-	-
Nome stampante	Selezionare la stampante che si desidera utilizzare per stampare i dati acquisiti tramite scansione.	-	-	-	-	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata				
		Immagine	OCR	E-mail	File	Stampa
Nome file	Fare clic sul pulsante Modifica per Immagine , OCR o E-mail . Se necessario, immettere un prefisso per il nome del file. Se necessario, fare clic su Inserisci data in nome file .	Sì	Sì	Sì	Sì	-
Opzioni stampa	Fare clic sul pulsante Opzioni stampa per configurare le impostazioni della stampante.	-	-	-	-	Sì
Mostra finestra Salva con nome	Per specificare la destinazione dell'immagine acquisita ogni volta che si esegue una scansione, selezionare la casella di controllo Mostra finestra Salva con nome .	-	-	-	Sì	-
Percorso del file di destinazione	Fare clic sul pulsante Modifica e sull'icona della cartella per modificare la cartella in cui salvare il documento acquisito.	Sì	Sì	Sì	-	-
Posizione di scansione	<p>Selezionare una cartella di destinazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartella <p>Fare clic sull'icona della cartella e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il documento acquisito. Selezionare Mostra cartella per visualizzare automaticamente la cartella di destinazione dopo la scansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SharePoint <p>Immettere l'indirizzo URL nel quale si desidera salvare il documento acquisito. Fare clic su Test connessione per confermare la destinazione.</p>	-	-	-	Sì	-
Dimensioni file	<p>Per modificare l'impostazione Dimensioni file, spostare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra.</p> <p>NOTA</p> <p>Le Dimensioni file possono essere modificate in base al Tipo di file selezionato.</p>	Sì	-	Sì	Sì	-
Risoluzione.	È possibile selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa Risoluzione . Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata				
		Immagine	OCR	E-mail	File	Stampa
Tipo di scansione.	<p>Consente di selezionare diverse opzioni di intensità colore per le immagini acquisite.</p> <p>Bianco e nero</p> <p>Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.</p> <p>Grigio (diffusione errore)</p> <p>Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo utilizzato per creare immagini in grigio simulato senza utilizzare punti di grigio vero. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio).</p> <p>Grigio vero</p> <p>Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.</p> <p>Colore 24bit</p> <p>Esegue la scansione dell'immagine utilizzando fino a 16,8 milioni di colori. Sebbene riproduca i colori dell'immagine con la massima precisione possibile, la scansione in modalità Colore 24bit richiede la maggiore quantità di memoria e il tempo di trasferimento più lungo.</p> <p>Automatico</p> <p>Seleziona automaticamente i colori adatti per il documento.¹</p>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

¹ A seconda delle condizioni del documento originale, è possibile che questa opzione non funzioni correttamente.

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata				
		Immagine	OCR	E-mail	File	Stampa
Dimensioni documento	<p>Per impostazione predefinita, le dimensioni documento sono impostate su Automatico. È possibile acquisire documenti di qualsiasi dimensione senza apportare modifiche all'impostazione di Dimensioni documento.¹ Per velocità di scansione superiori, è possibile selezionare le dimensioni esatte del documento nell'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona un formato documento 1 su 2, l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti le cui dimensioni corrispondono a metà del formato impostato. Se si seleziona 1 su 2 (A4), l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti di formato A5. • Per eseguire una scansione 1 su 2, deselezionare la casella di controllo Rotazione automatica immagine nella finestra di dialogo Impostazioni avanzate. • Se si seleziona un formato documento 2 in 1, due immagini acquisite vengono combinate in un unico documento. • È possibile selezionare Carta lunga quando si configurano le impostazioni come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Raddrizzamento automatico: No • Scansione fronte/retro: No • Ogni opzione Carta lunga consente di acquisire un documento di grandi dimensioni nei modi seguenti: <p>Carta lunga (Larghezza normale) 215,9 mm (8 1/2 pollici): 215,9 × 863 mm</p> <p>Carta lunga (Larghezza stretta) 107,9 mm (4 1/4 pollici): 107,9 × 863 mm</p> 	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Luminosità	<p>Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. Per impostare il livello di Luminosità, trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. In alternativa è possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un valore di Luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

¹ A seconda delle condizioni del documento originale, è possibile che questa opzione non funzioni correttamente.

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata				
		Immagine	OCR	E-mail	File	Stampa
Contrasto	<p>Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si dona maggiore rilievo alle aree chiare e scure dell'immagine, diminuendolo si dona maggiore rilievo ai dettagli nelle aree grigie. Per regolare il Contrasto è anche possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella.</p> <p>NOTA</p> <p>L'impostazione Contrasto è disponibile solo quando Tipo di scansione è impostato su Automatico, Grigio (diffusione errore), Grigio vero o Colore 24bit.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Scansione continua	Consente di eseguire la scansione di più pagine. Una volta completata la scansione della pagina, è possibile continuare o terminare la scansione. Con questo metodo è possibile acquisire un numero di pagine superiore alla capacità massima dell'alimentatore documenti.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Scansione fronte/retro	<p>Se questa casella è selezionata, la macchina esegue la scansione di entrambi i lati del documento. Quando si utilizza la funzione di scansione fronte/retro (duplex) automatica, è necessario selezionare Long-edge binding o Short-edge binding a seconda del layout dell'originale per assicurarsi che il file di dati creato venga visualizzato nel documento acquisito.</p> <p>NOTA</p> <p>La scansione fronte-retro (duplex) è disponibile per lunghezze non superiori al formato Legal.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata				
		Immagine	OCR	E-mail	File	Stampa
Modalità Foglio di supporto	<p>È possibile eseguire la scansione dei tipi di documento indicati di seguito utilizzando il foglio di supporto. Per questa modalità è possibile selezionare qualsiasi impostazione diversa da Automatico dall'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Documenti di grande formato (A3, B4 e Ledger) Piegare il documento a metà e inserirlo nel foglio di supporto per la scansione fronte-retro (duplex); le pagine anteriore e posteriore vengono quindi combinate in un'unica pagina. Selezionare 2 in 1 (A4) per un documento in formato A3, 2 in 1 (B5) per un documento in formato B4 o 2 in 1 (Lettera) per un documento in formato Ledger dall'elenco a discesa Dimensioni documento. ■ Documenti importanti (foto, contratti) ■ Carta sottile (ricevute) ■ Carta di forma irregolare (ritagli) <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caricare un solo foglio di supporto per volta. • Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto. 	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Modalità Scheda in plastica	<p>Consente di acquisire schede, ad esempio patenti o tessere assicurative, utilizzando le impostazioni automatiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Risoluzione.: 600 x 600 dpi ■ Dimensioni documento: 2 in 1 (Automatico) ■ Scansione fronte/retro: Sì (Short-edge binding) ■ Raddrizzamento automatico: No ■ Rotazione automatica immagine: No ■ Rilevamento alimentazione multipla: No <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per acquisire una scheda in plastica con impostazioni diverse, impostare Modalità Scheda in plastica su No e Risoluzione. su 600 dpi. • Caricare una sola scheda in plastica per volta. 	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Predefinito	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

È possibile configurare altre impostazioni nella finestra di dialogo **Impostazioni avanzate**. Fare clic sul pulsante **Impostazioni avanzate**.

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata				
		Immagine	OCR	E-mail	File	Stampa
Raddrizza-mento automatico	Corregge l'inclinazione (entro 5 gradi) dei dati acquisiti. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Rotazione automatica immagine	Modifica la direzione del documento in base all'orientamento del testo. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prevenzione trasferimento inchiostro/ Rimuovi colore di sfondo	Previene il trasferimento di inchiostro nei documenti fronte-retro e consente inoltre di rimuovere il colore di base di documenti quali i giornali, affinché i dati acquisiti risultino più nitidi. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Salta pagina vuota	Rimuove le pagine vuote dei documenti dai risultati della scansione. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Rilevamento alimentazione multipla	Utilizza un sensore a ultrasuoni per rilevare eventuali alimentazioni multiple. Quando viene rilevata l'alimentazione multipla, controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Visualizza risultati di scansione	Visualizza il numero totale di pagine salvate e di pagine vuote ignorate sullo schermo del computer.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

¹ A seconda delle condizioni del documento originale, è possibile che questa opzione non funzioni correttamente.

Scansione mediante ControlCenter2 (Macintosh)

ControlCenter2 è un'utilità software che consente di accedere in modo rapido e semplice alle applicazioni utilizzate più di frequente. Utilizzando ControlCenter2 non è più necessario avviare manualmente determinate applicazioni.

Sono disponibili quattro pulsanti di scansione per le funzioni **Scansione a immagine**, **Scansione a OCR**, **Scansione a E-mail** e **Scansione a file**.

■ Immagine (*impostazione predefinita: Apple Anteprima*)

Consente di eseguire la scansione di una pagina direttamente in un'applicazione per la visualizzazione di immagini o in un programma di elaborazione testi. È possibile scegliere l'applicazione di destinazione, ad esempio Adobe® Photoshop®, o qualsiasi altro tipo di applicazione di elaborazione immagini sul computer.

■ OCR (*impostazione predefinita: Apple TextEdit*)

Consente di eseguire la scansione di una pagina o di un documento, eseguendo automaticamente l'applicazione OCR e inserendo il testo (non l'immagine grafica) in un'applicazione di elaborazione testi. È possibile scegliere l'applicazione di elaborazione testi di destinazione, ad esempio Microsoft® Word, o qualsiasi altra applicazione di elaborazione testi installata sul computer. È necessario installare Presto! PageManager sul computer. Per informazioni sull'installazione, vedere *Esecuzione della scansione utilizzando Presto! PageManager o applicazioni TWAIN (Macintosh)* a pagina 109.


■ E-mail (*impostazione predefinita: software E-mail predefinito*)

Consente di eseguire la scansione di una pagina o di un documento direttamente in un'applicazione E-mail come allegato standard. È possibile scegliere il tipo di file e la risoluzione dell'allegato.

■ File

Consente di eseguire una scansione direttamente su un file del disco. È possibile modificare il tipo di file e la cartella di destinazione come si desidera.

ControlCenter2 consente di configurare il pulsante fisico a PC sulla macchina e il pulsante software di ControlCenter2 per ogni funzione di scansione. Per configurare il pulsante fisico a PC sulla macchina, scegliere la scheda **Tasto dispositivo** nel menu di configurazione di ciascuno dei pulsanti **SCANSIONE**. Per configurare il pulsante software in ControlCenter2 scegliere la scheda **Tasto software** nel menu di configurazione per ognuno dei pulsanti **SCANSIONE**.

Per avviare ControlCenter2, fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.








Se l'icona  (ControlCenter2) non compare nel Dock, fare clic su **Vai** sulla barra dei menu di **Finder**, **Applicazioni**, **Brother**, quindi fare doppio clic sull'icona  (ControlCenter2). L'icona  (ControlCenter2) viene visualizzata nel Dock.

Immagine (esempio: Apple Anteprima)

La funzione **Scansione a immagine** consente di acquisire un'immagine direttamente nell'applicazione grafica per la modifica.

1 Selezionare la scheda **SCANSIONE**.

2 Fare clic su  (**Immagine**).
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Scansione a immagine**.



3 È possibile configurare le impostazioni di scansione.

- Per acquisire un documento fronte-retro, selezionare la casella di controllo **Scansione fronte/retro** e scegliere **Long-edge binding** o **Short-edge binding**.
- Per modificare l'applicazione che si desidera utilizzare, scegliere l'applicazione appropriata nel menu pop-up **Applicazione di destinazione**. È possibile aggiungere un'applicazione all'elenco facendo clic su **Aggiungi**. Per eliminare un'applicazione, fare clic su **Cancella**.

4 Fare clic su **Avvia scansione**.
L'applicazione predefinita si aprirà visualizzando l'immagine.

NOTA

Se si sceglie **PDF protetto (*.pdf)** nell'elenco **Tipo di file**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta password PDF**. Immettere la password nelle caselle **Password** e **Ridigita password**, quindi fare clic su **OK**. È anche possibile scegliere **PDF protetto (*.pdf)** per **Scansione a E-mail** e **Scansione a file**.


OCR (applicazione di elaborazione testi)


La funzione **Scansione a OCR** consente di convertire i dati immagine grafica in testo che potrà essere elaborato da qualsiasi applicazione di elaborazione testi. È possibile cambiare l'applicazione di elaborazione testi predefinita.

NOTA

Presto! PageManager deve essere installato sul computer.

- 1 Selezionare la scheda **SCANSIONE**.

- 2 Fare clic su  (**OCR**).
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Scansione a OCR**.



- 3 È possibile configurare le impostazioni di scansione.
 - Per acquisire un documento fronte-retro, selezionare la casella di controllo **Scansione fronte/retro** e scegliere **Long-edge binding** o **Short-edge binding**.
 - Per modificare l'applicazione di elaborazione testi che si desidera utilizzare, scegliere l'applicazione appropriata nel menu pop-up **Applicazione di destinazione**. È possibile aggiungere un'applicazione all'elenco facendo clic su **Aggiungi**. Per eliminare un'applicazione, fare clic su **Cancella**.
- 4 Fare clic su **Avvia scansione**.
Si aprirà l'applicazione di elaborazione testi predefinita in cui saranno visualizzati i dati di testo convertiti.


E-mail

La funzione **Scansione a E-mail** consente di acquisire un documento nell'applicazione E-mail predefinita in modo da poter inviare il documento acquisito come allegato.

- 1 Selezionare la scheda **SCANSIONE**.

- 2 Fare clic su  (**E-mail**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Scansione a E-mail**.



- 3 È possibile configurare le impostazioni di scansione.

- Per acquisire un documento fronte-retro, selezionare la casella di controllo **Scansione fronte/retro** e scegliere **Long-edge binding** o **Short-edge binding**.
- Per modificare l'applicazione e-mail che si desidera utilizzare, scegliere l'applicazione desiderata dal menu pop-up **Applicazione di posta elettronica**. È possibile aggiungere un'applicazione all'elenco facendo clic su **Aggiungi**¹. Per eliminare un'applicazione, fare clic su **Cancella**.

¹ Quando si avvia per la prima volta ControlCenter2, nel menu pop-up viene visualizzato un elenco predefinito di applicazioni e-mail compatibili. In caso di problemi con l'utilizzo di un'applicazione personalizzata con ControlCenter2, scegliere un'applicazione dall'elenco.

- 4 Fare clic su **Avvia scansione**.

Viene aperta l'applicazione e-mail predefinita e l'immagine risulterà allegata a un nuovo messaggio.

NOTA

La funzione Scansione a e-mail non supporta i servizi Webmail. Utilizzare la funzione Scansione a immagine o Scansione a file per acquisire un documento o una foto, quindi allegare il file di dati acquisiti a un messaggio e-mail.


File

Il pulsante **Scansione a file** consente di acquisire un'immagine in una cartella nel disco rigido in un formato di file supportato. Questa funzione consente, quindi, di archiviare con facilità i documenti cartacei.

- 1 Selezionare la scheda **SCANSIONE**.

- 2 Fare clic su  (**File**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Scansione a file**.







- 3 È possibile configurare le impostazioni di scansione.

- Per acquisire un documento fronte-retro, selezionare la casella di controllo **Scansione fronte/retro** e scegliere **Long-edge binding** o **Short-edge binding**.
- Per modificare il nome del file, immettere il nome che si desidera utilizzare per il documento (fino a 100 caratteri) nella casella **Nome file**. Il nome del file sarà il nome immesso più la data e il numero progressivo.
- Scegliere il tipo di file per il documento salvato nel menu pop-up **Tipo di file**. È possibile salvare il file nella cartella predefinita o scegliere la cartella desiderata facendo clic su **Sfoglia**.
- Per visualizzare dove verrà salvato il documento acquisito al termine della scansione, selezionare la cartella di controllo **Mostra cartella**. Per specificare la destinazione del documento acquisito ogni volta che si esegue una scansione, selezionare la casella di controllo **Mostra la cartella Salva con nome**.

- 4 Fare clic su **Avvia scansione**.
Il documento viene salvato nella cartella selezionata.

Modifica delle impostazioni predefinite di un pulsante

È possibile modificare le impostazioni predefinite dei pulsanti  (**Immagine**),  (**OCR**),  (**E-mail**) e  (**File**).


- 1 Tenere premuto il tasto **Control** sulla tastiera, quindi fare clic sul pulsante di scansione ControlCenter2 che si desidera modificare. Quando il menu viene visualizzare, fare clic su **Tasto software** o **Tasto dispositivo**. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.
- 2 Scegliere le impostazioni per **Tipo di file**, **Tipo di scansione**, **Dimensioni documento**, **Luminosità**, **Contrasto** e **Scansione continua** in base alle esigenze.
È anche possibile scegliere l'impostazione per **Scansione fronte/retro**.
- 3 Fare clic su **OK**. Le nuove impostazioni saranno utilizzate come impostazioni predefinite.


Scansione di documenti specifici o di formato irregolare mediante il foglio di supporto

- 1 Caricare il foglio di supporto (vedere *Ricevute, ritagli, foto e altri documenti* a pagina 35).



NOTA

Caricare un solo foglio di supporto per volta.


- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.
Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.



NOTA

Se l'icona  (ControlCenter2) non è presente nella barra dei menu, fare doppio clic sull'icona **ControlCenter**.
L'icona **ControlCenter** si trova in **Vai** nella barra dei menu **Finder/Applicazioni/Brother**.
L'icona  (ControlCenter2) viene visualizzata nella barra dei menu.

- 3 Fare clic sul pulsante nella scheda **SCANSIONE** per l'azione di scansione che si desidera modificare (**Immagine**, **OCR**, **E-mail** o **File**). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni (nell'esempio seguente viene utilizzata l'impostazione **Immagine**).




- 4 Selezionare la casella di controllo **Modalità Foglio di supporto**.
- 5 Selezionare un formato di scansione diverso da **Automatico** nell'elenco a discesa **Dimensioni documento**.
- 6 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)* a pagina 89).
- 7 Fare clic su **Avvia scansione**.
L'applicazione predefinita si aprirà visualizzando l'immagine.


Scansione di schede in plastica

- 1 Caricare una scheda in plastica (vedere *Biglietti da visita e schede in plastica* a pagina 32).


NOTA

Caricare una sola scheda in plastica per volta.

- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.



- 3 Fare clic sul pulsante nella scheda **SCANSIONE** per l'azione di scansione che si desidera modificare (**Immagine**, **OCR**, **E-mail** o **File**). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni (nell'esempio seguente viene utilizzata l'impostazione **Immagine**).





- 4 Selezionare la casella di controllo **Modalità Scheda in plastica**.
- 5 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)* a pagina 89).
- 6 Fare clic su **Avvia scansione**.
L'applicazione predefinita si aprirà visualizzando l'immagine.

NOTA


- Selezionare la casella di controllo **Non mostrare più questo messaggio**, per non visualizzare più la finestra di dialogo delle impostazioni.
- La **Modalità Scheda in plastica** utilizza automaticamente queste impostazioni:

Risoluzione: 600 x 600 dpi
Dimensioni documento: 2 in 1 (Automatico)
Scansione fronte/retro: Sì (**Short-edge binding**)
Raddrizzamento automatico: Sì
Rotazione automatica immagine: No
Rilevamento alimentazione multipla: No

Layout originale	Risultato scansione
	


Scansione in un file di testo Office (solo ADS-2600We)

La macchina è in grado di convertire i dati acquisiti in un file di Microsoft® Word, di Microsoft® PowerPoint® o di Microsoft® SharePoint. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario che la macchina Brother sia connessa a una rete che abbia accesso a Internet.

- 1 Caricare il documento (vedere *Documenti di formato standard* a pagina 30).
- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.
Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.




- 3 Fare clic sulla scheda **SCANSIONE**.
- 4 Fare clic sul pulsante **E-mail** o **File**. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni (nell'esempio seguente viene utilizzata l'impostazione **E-mail**).



- 5 Fare clic sul menu pop-up **Tipo di file**, quindi selezionare l'opzione **Microsoft Office Word (*.docx)** o **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**. Se viene visualizzata una finestra di messaggio relativa alla connessione Internet, leggere le informazioni e fare clic su **OK**.
- 6 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)* a pagina 89).
- 7 Fare clic su **Avvia scansione**.


Scansione di biglietti da visita

- 1 Caricare il documento (vedere *Biglietti da visita e schede in plastica* a pagina 32).
- 2 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.



- 3 Fare clic sulla scheda **SCANSIONE**.

- 4 Fare clic sul pulsante **Immagine**. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.



- 5 Selezionare **BizCard 6** nell'elenco a discesa **Applicazione di destinazione**.
- 6 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)* a pagina 89).
- 7 Fare clic su **Avvia scansione**. I dati acquisiti verranno aperti nell'applicazione BizCard 6.
- 8 Modificare e salvare i dati acquisiti utilizzando BizCard 6.

Registrazione delle impostazioni di scansione personalizzate mediante ControlCenter2 (Macintosh)

Sono disponibili quattro pulsanti, che è possibile configurare in base alle proprie esigenze di scansione.

Per personalizzare un pulsante, fare clic sul pulsante tenendo premuto il tasto **Control**; viene visualizzata la finestra di configurazione. Sono disponibili quattro opzioni di scansione: **Scansione a immagine**, **Scansione a OCR**, **Scansione a E-mail** e **Scansione a file**.

■ Scansione a immagine

Consente di eseguire la scansione di una pagina direttamente in un software di visualizzazione/elaborazione delle immagini. Come destinazione è possibile scegliere l'applicazione di elaborazione delle immagini presente sul computer.

■ Scansione a OCR


Converte i documenti acquisiti in file di testo modificabili. È possibile scegliere l'applicazione di destinazione per il testo modificabile. È necessario installare Presto! PageManager sul computer. Per informazioni sull'installazione, vedere *Esecuzione della scansione utilizzando Presto! PageManager o applicazioni TWAIN (Macintosh)* a pagina 109.

■ Scansione a E-mail

Allega le immagini acquisite a un messaggio E-mail. È anche possibile scegliere il tipo di allegato di file e creare un elenco di invio rapido di indirizzi e-mail scelti dalla Rubrica.

■ Scansione a file

Consente di salvare un'immagine acquisita in qualsiasi cartella presente su un disco rigido locale o in rete. È anche possibile scegliere il tipo di file da utilizzare.



Pulsante definito dall'utente


Per personalizzare un pulsante, fare clic sul pulsante tenendo premuto il tasto **Control**; viene visualizzata la finestra di configurazione. Attenersi alle seguenti istruzioni per configurare il pulsante.

Scansione a immagine/OCR/E-mail/file

■ Scheda **Generale**

Immettere un nome in **Nome per Personalizzata** (max 30 caratteri) per creare il nome del pulsante.

Scegliere il tipo di scansione in **Attività di scansione**.




■ Scheda **Impostazioni** (Scansione a immagine/OCR/ E-mail)

Scegliere le impostazioni **Applicazione di destinazione**, **Tipo di file**, **Risoluzione.**, **Tipo di scansione.**, **Dimensioni documento** e **Scansione fronte/retro**.

NOTA

La funzione Scansione a e-mail non supporta i servizi Webmail. Utilizzare la funzione Scansione a immagine o Scansione a file per acquisire un documento o una foto, quindi allegare il file di dati acquisiti a un messaggio e-mail.



Se si sceglie **PDF protetto (*.pdf)** nell'elenco **Tipo di file**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta password PDF**. Immettere la password nelle caselle **Password** e **Ridigita password**, quindi fare clic su **OK**.

NOTA


PDF protetto (*.pdf) è disponibile per Scansione a immagine, Scansione a E-mail e Scansione a file.

■ Scheda **Impostazioni** (Scansione a file)

Scegliere il formato di file nel menu pop-up **Tipo di file**. È possibile salvare il file nella cartella predefinita o scegliere la cartella desiderata facendo clic su **Sfoggia**.

Scegliere le impostazioni **Risoluzione**., **Tipo di scansione**., **Dimensioni documento** e **Scansione fronte/retro**.

Per specificare la destinazione dell'immagine acquisita, selezionare la casella di controllo **Mostra la cartella Salva con nome**.



Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Applicazione di destinazione (per Immagine, OCR e File) o Applicazione di posta elettronica (per E-mail)	Selezionare l'applicazione da utilizzare per visualizzare i dati acquisiti tramite scansione. È possibile selezionare solo le applicazioni installate nel computer, incluse Presto! PageManager, Presto! BizCard 6, BR-Receipts ed Evernote. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsante Aggiungi È possibile aggiungere un'applicazione all'elenco a discesa. Immettere il Nome dell'applicazione (max 30 caratteri) e selezionare l'applicazione preferita facendo clic sul pulsante Sfoglia. Selezionare il Tipo di file nell'elenco a discesa. ■ Pulsante Cancella L'applicazione aggiunta può essere eliminata. Selezionare il Nome dell'applicazione e fare clic sul pulsante Cancella. 	Sì	Sì	Sì	-

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Tipo di file	<p>Selezionare il tipo di file desiderato per i dati acquisiti tramite scansione.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Per salvare il documento come PDF protetto con password, selezionare PDF protetto (*.pdf) in Tipo di file, quindi immettere la password nella finestra di dialogo Imposta password PDF (solo Immagine, E-mail e File). Il formato di file PDF in cui è possibile eseguire ricerche include il livello dati di testo al di sopra dell'immagine acquisita. Tale livello consente di eseguire ricerche nel testo mediante i dati immagine. L'impostazione della lingua OCR deve corrispondere alla lingua del documento da salvare come file PDF ricercabile. Per salvare il documento come PDF ricercabile, selezionare PDF ricercabile (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file. Per salvare il documento come PDF ricercabile, è necessario installare Presto! PageManager sul computer. Vedere <i>Installazione di Presto! PageManager</i> a pagina 109. Per salvare il documento come PDF ad alta compressione, selezionare 300 x 300 dpi nell'elenco a discesa Risoluzione, PDF ad alta compressione (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file e Grigio vero o Colore 24bit nell'elenco a discesa Tipo di scansione. Diversi tipi di file, quali TIFF, TIFF multipagina, PDF, PDF protetto e JPEG, supportano la compressione della dimensione del file. Selezionare Non compresso o Compresso per regolare le dimensioni file per TIFF o TIFF multipagina. Per PDF, PDF protetto e JPEG utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la dimensione del file (non disponibile per Scansione a OCR). 	Sì	Sì	Sì	Sì
Dimensioni file	<p>Per modificare l'impostazione Dimensioni file, spostare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra.</p> <p>NOTA</p> <p>Le Dimensioni file possono essere modificate in base al Tipo di file.</p>	Sì	-	Sì	Sì
Software OCR	Consente di visualizzare l'applicazione che convertirà l'immagine acquisita in testo modificabile.	-	Sì	-	-
Lingua OCR	Impostare la lingua corrispondente alla lingua del testo del documento acquisito.	-	Sì	-	-
Nome file	Se necessario, immettere un prefisso per il nome del file.	Sì	Sì	Sì	Sì
Mostra la cartella Salva con nome	Per specificare la destinazione dell'immagine acquisita ogni volta che si esegue una scansione, selezionare la casella di controllo Mostra la cartella Salva con nome .	-	-	-	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Percorso del file di destinazione	Fare clic sul pulsante Modifica e quindi sul pulsante Sfoggia per selezionare la cartella in cui si desidera salvare il documento acquisito.	Sì	Sì	Sì	-
Cartella di destinazione	Fare clic su Sfoggia e spostarsi sulla cartella in cui si desidera salvare il documento acquisito. Selezionare Mostra cartella per visualizzare automaticamente la cartella di destinazione dopo la scansione.	-	-	-	Sì
Risoluzione.	È possibile selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa Risoluzione . Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipo di scansione.	<p>Consente di selezionare diverse profondità colore per la scansione.</p> <p>Bianco e nero</p> <p>Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.</p> <p>Grigio (diffusione errore)</p> <p>Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo utilizzato per creare immagini in grigio simulato senza utilizzare punti di grigio vero. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio).</p> <p>Grigio vero</p> <p>Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.</p> <p>Colore 24bit</p> <p>Esegue la scansione dell'immagine utilizzando fino a 16,8 milioni di colori. Sebbene riproduca i colori dell'immagine con la massima precisione possibile, la scansione in modalità Colore 24bit richiede la maggiore quantità di memoria e il tempo di trasferimento più lungo.</p> <p>Automatico</p> <p>Utilizza automaticamente i colori appropriati per il documento. ¹</p>	Sì	Sì	Sì	Sì

¹ A seconda delle condizioni del documento originale, è possibile che questa opzione non funzioni correttamente.

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Dimensioni documento	<p>Per impostazione predefinita, le dimensioni documento sono impostate su Automatico. È possibile acquisire documenti di qualsiasi dimensione senza apportare modifiche all'impostazione di Dimensioni documento.¹ Per velocità di scansione superiori, è possibile selezionare le dimensioni esatte del documento nell'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona un formato documento 1 su 2, l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti le cui dimensioni corrispondono a metà del formato impostato. Se si seleziona 1 su 2 (A4), l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti di formato A5. • Per eseguire una scansione 1 su 2 o 2 su 1, deselezionare la casella di controllo Rotazione automatica immagine nella finestra di dialogo Impostazioni avanzate. • Se si seleziona un formato documento 2 in 1, due immagini acquisite vengono combinate in un unico documento. • È possibile selezionare Carta lunga quando si configurano le impostazioni come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Raddrizzamento automatico: No • Scansione fronte/retro: No 	Sì	Sì	Sì	Sì
Scansione fronte/retro	<p>Se questa casella è selezionata, la macchina esegue la scansione di entrambi i lati del documento. Quando si utilizza la scansione fronte/retro (duplex) automatica, è necessario selezionare Long-edge binding o Short-edge binding a seconda del layout dell'originale per assicurarsi che il file di dati venga visualizzato correttamente nel documento acquisito.</p> <p>NOTA</p> <p>La scansione fronte-retro (duplex) è disponibile per lunghezze non superiori al formato Legal.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì
Ripristina predefiniti	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.	Sì	Sì	Sì	Sì
Scansione continua	È possibile eseguire la scansione di più batch di documenti e salvarli in un unico file di dati. Dopo la scansione del primo batch di documenti, fare clic su Continua per acquisire altre pagine oppure fare clic su Fine . Questa operazione consente di acquisire un numero di fogli superiore alla capacità massima dell'alimentatore documenti.	Sì	Sì	Sì	Sì

¹ A seconda delle condizioni del documento originale, è possibile che questa opzione non funzioni correttamente.

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Modalità Foglio di supporto	<p>È possibile eseguire la scansione dei tipi di documento indicati di seguito utilizzando il foglio di supporto. Per questa modalità è possibile selezionare qualsiasi impostazione diversa da Automatico dall'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Documenti di grande formato (A3, B4 e Ledger) Piegare il documento a metà e inserirlo nel foglio di supporto per la scansione fronte-retro (duplex); le pagine anteriore e posteriore vengono quindi combinate in un'unica pagina. Selezionare 2 in 1 (A4) per un documento in formato A3, 2 in 1 (B5) per un documento in formato B4 o 2 in 1 (Lettera) per un documento in formato Ledger dall'elenco a discesa Dimensioni documento. ■ Documenti importanti (foto, contratti) ■ Carta sottile (ricevute) ■ Carta di forma irregolare (ritagli) <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caricare un solo foglio di supporto per volta. • Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto. 	Sì	Sì	Sì	Sì
Modalità Scheda in plastica	<p>Consente di acquisire schede, ad esempio patenti o tessere assicurative, utilizzando le impostazioni automatiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Risoluzione: 600 x 600 dpi ■ Dimensioni documento: 2 in 1 (Automatico) ■ Scansione fronte/retro: Sì (Short-edge binding) ■ Raddrizzamento automatico: Sì ■ Rotazione automatica immagine: No ■ Rilevamento alimentazione multipla: No <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per acquisire una scheda in plastica con impostazioni diverse, impostare Modalità Scheda in plastica su No e Risoluzione su 600 dpi. • Caricare una sola scheda in plastica per volta. 	Sì	Sì	Sì	Sì

È possibile configurare altre impostazioni nella finestra di dialogo **Impostazioni avanzate**. Fare clic sul pulsante **Impostazioni avanzate**.

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Luminosità	Regolare questa impostazione (da 0 a 100) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 50, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. Per impostare il livello di Luminosità , trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un valore di Luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.	Sì	Sì	Sì	Sì
Contrasto	Regolare questa impostazione (da 0 a 100) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 50, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si dona maggiore rilievo alle aree chiare e scure dell'immagine, diminuendolo si dona maggiore rilievo ai dettagli nelle aree grigie. NOTA L'impostazione Contrasto è disponibile solo quando Tipo di scansione è impostato su Automatico , Grigio (diffusione errore) , Grigio vero o Colore 24bit .	Sì	Sì	Sì	Sì
Eliminazione del colore	Consente di rimuovere un colore specifico dalle immagini acquisite. Selezionare uno dei seguenti colori da rimuovere: ■ Colore cromatico Consente di rimuovere tutti i colori ad eccezione del Nero. ■ Rosso Consente di rimuovere il Rosso. ■ Verde Consente di rimuovere il Verde. ■ Blu Consente di rimuovere il Blu. ■ Personalizzato Viene aperta la finestra di dialogo Personalizzato. È possibile selezionare il colore che si desidera rimuovere.	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Raddrizzamento automatico	Corregge l'inclinazione (entro 5 gradi) dei dati acquisiti. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì
Rotazione automatica immagine	Modifica la direzione del documento in base all'orientamento del testo. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì
Prevenzione trasferimento inchiostro/ Rimuovi colore di sfondo	Previene il trasferimento di inchiostro nei documenti fronte-retro e consente inoltre di rimuovere il colore di base di documenti quali i giornali, affinché i dati acquisiti risultino più nitidi. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì
Salta pagina vuota	Rimuove le pagine vuote dei documenti dai risultati della scansione. ¹	Sì	Sì	Sì	Sì
Rilevamento alimentazione multipla	Utilizza un sensore a ultrasuoni per rilevare eventuali alimentazioni multiple. Quando viene rilevata l'alimentazione multipla, controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento.	Sì	Sì	Sì	Sì
Visualizza risultati di scansione	Visualizza il numero totale di pagine salvate e di pagine vuote ignorate sullo schermo del computer.	Sì	Sì	Sì	Sì

¹ A seconda delle condizioni del documento originale, è possibile che questa opzione non funzioni correttamente.

Esecuzione della scansione con Nuance™ PaperPort™ 12SE o altre applicazioni Windows®

Scansione mediante Nuance™ PaperPort™ 12SE

È possibile utilizzare l'applicazione Nuance™ PaperPort™ 12SE, inclusa nella suite software Brother MFL-Pro, per eseguire scansioni. Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono alla scansione con il software Nuance™ PaperPort™ 12SE. La procedura è simile per altre applicazioni Windows®. Nuance™ PaperPort™ 12SE supporta i driver TWAIN e WIA; nell'esempio seguente viene utilizzato il driver TWAIN (consigliato). Per un esempio utilizzando il driver WIA, vedere *Esecuzione della scansione utilizzando Raccolta foto di Windows® o Fax e scanner di Windows®* a pagina 106.


NOTA

- Nuance™ PaperPort™ 12SE supporta Windows® XP (SP3 o versioni successive), Windows Vista® (SP2 o versioni successive), Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1.
- Il driver WIA con Windows® XP (SP2 o versioni successive) non supporta la scansione fronte/retro (duplex).
- Per maggiori informazioni sull'applicazione, consultare la guida di Nuance™ PaperPort™ 12SE. È possibile accedere a questo file dal menu **Guida** di Nuance™ PaperPort™ 12SE.

-
- 1 Caricare il documento.

2 Avviare Nuance™ PaperPort™ 12SE. Eseguire una delle seguenti operazioni:


- (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Fare clic su  (**Start**), **Tutti i programmi**, **Nuance PaperPort12**, quindi **PaperPort**.


- (Windows® 8 e Windows® 8.1)

Fare clic su  (**PaperPort**).


Viene visualizzata la finestra di Nuance™ PaperPort™ 12SE.



- Fare clic su **Impostazioni di digitalizzazione** dalla scheda **Desktop**.
Viene visualizzato il pannello **Digitalizza o ottieni foto** sul lato sinistro della finestra.



- Fare clic sul pulsante **Seleziona**.
- Nell'elenco **Scanner disponibili** selezionare **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** o **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX LAN** (dove ADS-XXXXX è il nome del modello della macchina). Per utilizzare il driver WIA, selezionare il driver Brother contraddistinto dal prefisso "WIA".
Fare clic sul pulsante **OK**.
- Selezionare la casella di controllo **Visualizza finestra di dialogo scanner** nel pannello **Digitalizza o ottieni foto**.
- Fare clic sul pulsante **Digitalizza**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Scanner Setup**.



- 8 Regolare le impostazioni nella finestra di dialogo **Scanner Setup** (**Risoluzione**., **Tipo di scansione**., **Luminosità** e **Contrasto**).

- *Impostazioni del driver TWAIN*

- *Impostazioni del driver WIA*

- 9 Nell'elenco a discesa **Dimensioni Documento** selezionare le dimensioni del documento.

NOTA


Dopo avere selezionato il formato del documento è possibile regolare ulteriormente l'area di scansione facendo clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinando il puntatore. Questa operazione è necessaria quando si ritaglia un'immagine per la scansione.

- 10 Fare clic sul pulsante **Avvia**.
La macchina avvia la scansione.

Impostazioni del driver TWAIN

Selezionare la scheda **Di base** o **Avanzate** per le impostazioni del driver TWAIN.

■ Scheda **Di base**:



1 Scansione (Tipo immagine)

È possibile selezionare **Fotografia**, **Web** o **Testo** per il tipo di documento di cui eseguire la scansione.

Scansione (Tipo immagine)		Risoluzione.	Tipo di scansione.
Fotografia	Utilizzare per la scansione di immagini fotografiche	300 x 300 dpi	Colore 24bit
Web	Utilizzare per allegare l'immagine acquisita alle pagine Web	100 x 100 dpi	Colore 24bit
Testo	Utilizzare per la scansione di documenti di testo	200 x 200 dpi	Bianco e nero

2 Risoluzione.

È possibile selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa **Risoluzione**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

Risoluzione.
100 x 100 dpi
150 x 150 dpi
200 x 200 dpi
300 x 300 dpi
400 x 400 dpi
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

3 Tipo di scansione.

Selezionare uno dei seguenti tipi:

■ **Automatico**

■ **Bianco e nero**

Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.

■ **Grigio (diffusione errore)**

Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo utilizzato per creare immagini in grigio simulato senza utilizzare punti di grigio vero. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio).

■ **Grigio vero**

Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.

■ **Colore 24bit**

Esegue la scansione dell'immagine utilizzando fino a 16,8 milioni di colori. Sebbene riproduca i colori dell'immagine con la massima precisione possibile, la scansione in modalità **Colore 24bit** richiede la maggiore quantità di memoria e il tempo di trasferimento più lungo.

4 Riduci disturbo

Questa selezione consente di migliorare e ottimizzare la qualità delle immagini acquisite. L'impostazione Riduci disturbo è disponibile quando si utilizza l'opzione **Colore 24bit** con risoluzioni di scansione di 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi o 600 x 600 dpi.

5 Luminosità

Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. Per impostare il livello di **Luminosità**, trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. In alternativa è possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un valore di Luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.

6 Contrasto

Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si dona maggiore rilievo alle aree chiare e scure dell'immagine, diminuendolo si dona maggiore rilievo ai dettagli nelle aree grigie. Per regolare il **Contrasto** è anche possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella.

NOTA





L'impostazione **Contrasto** è disponibile solo quando **Tipo di scansione.** è impostato su **Grigio (Diffusione errore)**, **Grigio vero**, **Colore 24bit** o **Automatico**.

7 Dimensioni Documento


Per impostazione predefinita, le dimensioni documento sono impostate su **Automatico**. Per velocità di scansione superiori, è possibile selezionare le dimensioni esatte del documento nell'elenco a discesa **Dimensioni Documento**. Se si seleziona **Personalizzato**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato personalizzato** in cui è possibile specificare le dimensioni documento desiderate. È possibile selezionare **Carta lunga** quando **Raddrizzamento automatico** e **Scansione fronte/retro** sono su No.

8 Scansione fronte/retro

Selezionare **Long-edge binding** o **Short-edge binding** a seconda del layout dell'originale per assicurarsi che il file di dati creato venga visualizzato correttamente nel documento acquisito.

Impostazione di scansione fronte-retro	Layout originale	Risultato scansione
Long-edge binding		
Short-edge binding		

■ Scheda **Avanzate**



1 **Eliminazione del colore**

Consente di rimuovere un colore specifico dalle immagini acquisite.

Selezionare uno dei seguenti colori da rimuovere:

■ **Colore cromatico**

Consente di rimuovere tutti i colori ad eccezione del Nero.

■ **Rosso**

Consente di rimuovere il Rosso.

■ **Verde**

Consente di rimuovere il Verde.

■ **Blu**

Consente di rimuovere il Blu.

■ **Personalizzato**

Viene aperta la finestra di dialogo Personalizzato. È possibile selezionare il colore che si desidera rimuovere.

2 **Prevenzione trasferimento inchiostro/Rimuovi colore di sfondo**

Previene il trasferimento di inchiostro nei documenti fronte-retro e consente inoltre di rimuovere il colore di base di documenti quali i giornali, affinché i dati acquisiti risultino più nitidi.

3 **Raddrizzamento automatico**

Corregge l'inclinazione (entro 5 gradi) dei dati acquisiti.

4 **Rileva fine pagina**

Rileva la fine della pagina e regola automaticamente il formato della pagina se la lunghezza del documento è inferiore alle **Dimensioni Documento** selezionate.

Questa funzione è disponibile quando le dimensioni del documento sono diverse da **Automatico** o **Carta lunga**.

5 **Rotazione automatica immagine**

Modifica la direzione del documento in base all'orientamento del testo.

6 Selezionare lingua documento

Se è stato selezionato **Rotazione automatica immagine** (vedere 5, in alto), specificare la lingua del documento.

7 Rilevamento alimentazione multipla

Utilizza un sensore a ultrasuoni per rilevare eventuali alimentazioni multiple. Quando viene rilevata l'alimentazione multipla, controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento.

8 Salta pagina vuota

Rimuove le pagine vuote dei documenti dai risultati della scansione.

9 Modalità Foglio di supporto


È possibile eseguire la scansione dei tipi di documento indicati di seguito utilizzando il foglio di supporto. Per questa modalità è possibile selezionare qualsiasi impostazione diversa da **Automatico** dall'elenco a discesa **Dimensioni documento**.

- Documenti importanti (foto, contratti)
- Carta sottile (ricevute)
- Carta di forma irregolare (ritagli)

NOTA

- Caricare un solo foglio di supporto per volta.
 - Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto.
-

Impostazioni del driver WIA



1 Origine carta

È possibile selezionare solo **Alimentazione**.

2 Tipo di immagine

È possibile selezionare **Immagine a colori**, **Immagini in gradazioni di grigio**, **Immagine o testo in bianco e nero** o **Impostazioni personalizzate** per il tipo di documento che si desidera acquisire.

Per modificare alcune impostazioni avanzate, fare clic su **Regola la qualità dell'immagine digitalizzata**.

■ Risoluzione

È possibile selezionare una risoluzione di scansione nella casella di testo **Risoluzione**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

■ Luminosità

Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. Per impostare il livello di **Luminosità**, trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. In alternativa è possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un valore di Luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.


■ Contrasto

Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. Per regolare il **Contrasto** è anche possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella.

Esecuzione della scansione utilizzando Raccolta foto di Windows® o Fax e scanner di Windows®

È possibile utilizzare l'applicazione Raccolta foto di Windows® o Fax e scanner di Windows® per eseguire scansioni. Queste applicazioni utilizzano il driver di scansione WIA. Per eseguire la scansione, attenersi alla procedura riportata di seguito. Potrebbe essere necessario scaricare Raccolta foto di Windows® o Fax e scanner di Windows®.

- 1 Caricare il documento.
- 2 Avviare l'applicazione software per eseguire la scansione del documento. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - (Raccolta foto di Windows®)
 - 1 Scegliere **File**, quindi **Importa da fotocamera o scanner**.
 - 2 Selezionare lo scanner da utilizzare.
 - 3 Fare clic sul pulsante **Importa**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.
 - (Fax e scanner di Windows®)
Fare clic su **File, Nuovo**, quindi scegliere **Digitalizza**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.



- 3 Se necessario, modificare le impostazioni contenute nella finestra di dialogo.
- 4 Fare clic sul pulsante **Digitalizza**.
La macchina avvia la scansione del documento.

Uso di Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows®)

Nuance PDF Converter Professional 8 offre una varietà di funzioni per la gestione dei file PDF. Consente di sbloccare e aprire i file PDF per la visualizzazione, la modifica, l'annotazione e l'assemblaggio.

Installazione di Nuance PDF Converter Professional 8

- 1 Inserire il DVD-ROM in dotazione nell'unità DVD-ROM.
- 2 Viene visualizzato automaticamente il menu principale del DVD-ROM. Selezionare il nome del modello in uso e la lingua desiderata.
- 3 Fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Nuance PDF Converter Professional 8**. Seguire le istruzioni a schermo.

Per informazioni su come eseguire scansioni utilizzando Nuance PDF Converter Professional 8, vedere la Guida di Nuance PDF Converter Professional 8 facendo clic su **Guida** sulla barra dei menu e scegliendo **Guida**.

NOTA

Quando si installa Nuance PDF Converter Professional 8, immettere il numero di serie Nuance riportato sulla copertina del DVD-ROM del pacchetto MFL-Pro Suite.

Utilizzo di NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®)

Presto! BizCard consente di gestire nel computer le informazioni dei biglietti da visita acquisiti tramite scansione, come nomi di persone, nomi di società, indirizzi postali, numeri di telefono/fax e indirizzi e-mail. È sufficiente acquisire o impostare i biglietti da visita e Presto! BizCard salverà automaticamente i dati e l'immagine per ogni biglietto. Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione per poter eseguire facilmente operazioni di ricerca, modifica, creazione e ordinamento.

Installazione di NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Inserire il DVD-ROM in dotazione nell'unità DVD-ROM.
- 2 Viene visualizzato automaticamente il menu principale del DVD-ROM. Selezionare il nome del modello in uso e la lingua desiderata.
- 3 Fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.
- 4 Fare clic sul pulsante **NewSoft Presto! BizCard 6**. Seguire le istruzioni a schermo.

Per informazioni sulla scansione utilizzando Presto! BizCard 6, vedere il **Manuale dell'utente di Presto! BizCard**. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Fare clic su  (**Start**), **Tutti i programmi**, **NewSoft**, **Presto! BizCard 6**, quindi scegliere **Presto! BizCard 6**.

- (Windows® 8 e Windows® 8.1)

Fare clic su  (**Presto! BizCard 6**).

Esecuzione della scansione utilizzando Presto! PageManager o applicazioni TWAIN (Macintosh)

È possibile utilizzare l'applicazione Presto! PageManager per eseguire scansioni. Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono alla scansione con il software Presto! PageManager. La procedura è simile per altre applicazioni che supportano le specifiche TWAIN.

Installazione di Presto! PageManager

- 1 Scaricare il driver completo e il pacchetto software dal Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).
- 2 Fare doppio clic sull'icona **BROTHER** sul desktop.
- 3 Fare doppio clic su **Assistenza Brother**.
- 4 Fare clic su **Presto! PageManager** per scaricare il programma di installazione di Presto! PageManager.
- 5 Fare doppio clic sul file del programma di installazione, quindi seguire le istruzioni a schermo.

NOTA

- Presto! PageManager supporta OS X v10.7.5, 10.8.x e 10.9.x.
 - Per maggiori informazioni sull'applicazione, vedere il file della Guida di Presto! PageManager. Il file della Guida è accessibile dal menu Guida di Presto! PageManager.
-

Esecuzione della scansione utilizzando Presto! PageManager

- 1 Avviare Presto! PageManager facendo doppio clic sull'icona Presto! PageManager sullo schermo del computer.

NOTA

Al primo utilizzo, è necessario impostare il driver TWAIN Brother come driver predefinito. Per impostare il driver Brother TWAIN come driver predefinito, procedere come segue.

- 1 Selezionare **Seleziona origine** nel menu **Archivio**.
 - 2 Selezionare **Brother TWAIN**, quindi scegliere **Seleziona**.
-

- 2 Selezionare **Acquisisci dati immagine** nel menu **File**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per la configurazione dello scanner.



(La schermata Brother TWAIN supporta le lingue specificate in Presto! PageManager).

- 3 Regolare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazione scanner (**Risoluzione.**, **Tipo di scansione.**, **regola Immagine**).
- 4 Nell'elenco a discesa **Dimensioni documento** selezionare le dimensioni del documento.

NOTA

Dopo avere selezionato il formato del documento è possibile regolare ulteriormente l'area di scansione facendo clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinando il puntatore. Questa operazione è necessaria quando si ritaglia un'immagine per la scansione.

- 5 Fare clic sul pulsante **Avvia**.
La macchina avvia la scansione.

Impostazioni del driver TWAIN



(La schermata Brother TWAIN supporta le lingue specificate in Presto! PageManager).

1 Risoluzione.

È possibile selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa **Risoluzione**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

Risoluzione.	Bianco e nero/Grigio (diffusione errore)	256 colori	Grigio vero/Colore 24bit
100 x 100 dpi	Sì	Sì	Sì
150 x 150 dpi	Sì	Sì	Sì
200 x 200 dpi	Sì	Sì	Sì
300 x 300 dpi	Sì	Sì	Sì
400 x 400 dpi	Sì	Sì	Sì
600 x 600 dpi	Sì	Sì	Sì
1200 x 1200 dpi	Sì	No	Sì

2 Tipo di scansione.

Selezionare uno dei seguenti tipi:

■ Bianco e nero

Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.

■ Grigio (diffusione errore)

Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo utilizzato per creare immagini in grigio simulato senza utilizzare punti di grigio vero. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio).

■ Grigio vero

Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.

■ 256 colori

Utilizzare per illustrazioni a colori semplici che non presentano l'intero spettro dei colori. Utilizza fino a 256 colori per creare immagini.

■ Colore 24bit

Esegue la scansione dell'immagine utilizzando fino a 16,8 milioni di colori. Sebbene riproduca i colori dell'immagine con la massima precisione possibile, la scansione in modalità **Colore 24bit** richiede la maggiore quantità di memoria e il tempo di trasferimento più lungo.

NOTA

La modalità **256 colori** è disponibile solo quando l'applicazione di scansione supporta questa impostazione. Presto! PageManager non supporta **256 colori**.

3 Dimensioni documento

Per impostazione predefinita, il formato documento è impostato su **A4**. Se si seleziona **Personalizzato**, è possibile specificare le dimensioni documento.

4 Regola Immagine

Fare clic sul pulsante **regola Immagine** per regolare l'immagine.

■ Luminosità

Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. Per impostare il livello di **Luminosità**, trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. In alternativa è possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un valore di Luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.

NOTA

L'impostazione **Luminosità** è disponibile solo quando **Tipo di scansione** è impostato su **Bianco e nero**, **Grigio (diffusione errore)**, **Grigio vero** o **Colore 24bit**.

■ Contrasto

Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si dona maggiore rilievo alle aree chiare e scure dell'immagine, diminuendolo si dona maggiore rilievo ai dettagli nelle aree grigie. Per regolare il **Contrasto** è anche possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella.

NOTA





L'impostazione **Contrasto** è disponibile solo quando **Tipo di scansione** è impostato su **Grigio (diffusione errore)**, **Grigio vero** o **Colore 24bit**.

■ Riduci disturbo

Questa selezione consente di migliorare e ottimizzare la qualità delle immagini acquisite. L'impostazione Riduci disturbo è disponibile quando si utilizza l'opzione **Colore 24bit** con risoluzioni di scansione di 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi o 600 × 600 dpi.

5 Scansione fronte/retro

Selezionare **Long-edge binding** o **Short-edge binding** a seconda del layout dell'originale per assicurarsi che il file di dati creato venga visualizzato correttamente nel documento acquisito.

Impostazione di scansione fronte-retro	Layout originale	Risultato scansione
Long-edge binding		
Short-edge binding		

Scansione mediante Apple Acquisizione Immagine (driver ICA)


È possibile eseguire la scansione di un documento mediante il driver ICA. Se è stato installato il pacchetto driver e software completo dal Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>), il driver ICA è già installato sul computer. Se la macchina non è presente nell'elenco **Stampa e Fax** o **Stampa e Scanner**, è possibile aggiungere la macchina facendo clic sul pulsante **+** (vedere *Selezione della macchina da Stampa e Fax o da Stampa e Scanner* a pagina 117). È anche possibile eseguire scansioni direttamente utilizzando l'applicazione **Acquisizione Immagine**.

Scansione mediante Apple Acquisizione Immagine

- 1 Avviare l'applicazione **Acquisizione Immagine**.




- 2 Selezionare la macchina nell'elenco nella parte sinistra della finestra.
La macchina è visibile nell'area **DISPOSITIVI**. Se connessa a una rete LAN wireless, è visibile nell'area **CONDIVISE**.



- 3 Caricare il documento.
- 4 Selezionare le dimensioni del documento in **Dim. scansione**.
- 5 Selezionare l'applicazione o la cartella di destinazione in **Scansione a**.
- 6 Fare clic sul pulsante **Scansione**.
La macchina avvia la scansione.

Impostazioni del driver ICA



È possibile regolare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo facendo clic su **Mostra dettagli**. Si noti che il nome dell'elemento e il valore assegnabile variano a seconda della macchina.

1 Tipo

Selezionare in **Colore**, **Bianco e nero** o **Testo**.

2 Risoluzione

Selezionare la risoluzione da utilizzare per la scansione del documento.

3 Dim. scansione o Dimensione

Selezionare il formato carta del documento.

4 Orientamento

Selezionare l'orientamento del documento.

5 Duplex

Selezionare la casella di controllo **Duplex** per eseguire la scansione fronte/retro.

6 Scansione a

Selezionare la cartella di destinazione o l'applicazione di destinazione.

7 Nome

Immettere il prefisso utilizzato per il nome dell'immagine acquisita.

8 Formato

Selezionare il formato di file dei dati acquisiti.

9 Unisci in un unico documento

Selezionare questa casella di controllo per eseguire la scansione di un documento come elemento unico e salvarlo in un singolo file quando si seleziona PDF o TIFF come formato di file.

NOTA

(solo OS X v10.7.5)

Se non è possibile selezionare TIFF come formato di file, selezionare dapprima PDF e quindi selezionare TIFF.

10 Correzione immagine

È possibile configurare le impostazioni in base all'opzione scelta per **Tipo**.

Tipo	Impostazioni configurabili
Colore	Luminosità, Tinta, Temperatura, Saturazione
Bianco e nero	Luminosità, Contrasto
Testo	Soglia

5

Selezione della macchina da Stampa e Fax o da Stampa e Scanner

- 1 Selezionare **Preferenze di Sistema** sulla barra dei menu.
- 2 Fare clic sull'icona **Stampa e Fax** o **Stampa e Scanner**.
- 3 Selezionare la macchina nell'elenco nella parte sinistra della finestra.

NOTA

Se il pulsante **Apri scanner** non è presente nella finestra, rimuovere il computer facendo clic sul pulsante - nell'elenco **Stampa e Fax** o **Stampa e Scanner** e quindi aggiungere la macchina facendo clic sul pulsante +.

Utilizzo di NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh)

Presto! BizCard consente di gestire nel computer le informazioni dei biglietti da visita acquisiti tramite scansione, come nomi di persone, nomi di società, indirizzi postali, numeri di telefono/fax e indirizzi e-mail. È sufficiente acquisire o impostare i biglietti da visita e Presto! BizCard salverà automaticamente i dati e l'immagine per ogni biglietto. Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione per poter eseguire facilmente operazioni di ricerca, modifica, creazione e ordinamento.

Installazione di NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Scaricare il driver completo e il pacchetto software dal Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).
- 2 Fare doppio clic sull'icona **BROTHER** sul desktop.
- 3 Fare doppio clic su **Assistenza Brother**.
- 4 Fare clic su **Presto! BizCard** per scaricare il programma di installazione di Presto! BizCard 6.
- 5 Fare doppio clic sul file del programma di installazione, quindi seguire le istruzioni a schermo.

Per informazioni sulla scansione utilizzando Presto! BizCard 6, vedere la Guida dell'utente di Presto! BizCard 6 facendo clic su **Guida** sulla barra dei menu e scegliendo **Uso della Guida**.

Esecuzione della scansione utilizzando le applicazioni Captiva® QuickScan™ Pro o ISIS® (Windows®)

Per le scansioni è possibile utilizzare la versione di valutazione gratuita di Captiva® QuickScan™ Pro o altre applicazioni che supportano le specifiche ISIS®. Prima di eseguire la scansione utilizzando le applicazioni ISIS®, è necessario installare il driver dello scanner ISIS®.

NOTA

Per poter utilizzare il driver ISIS®, è necessario installare il driver dello scanner Brother. Se non è ancora installato, è necessario installarlo prima del driver ISIS®.

Installazione di ISIS® Scanner e Captiva® QuickScan™ Pro

5

- 1 Inserire il DVD-ROM in dotazione nell'unità DVD-ROM.
- 2 Viene visualizzato automaticamente il menu principale del DVD-ROM. Selezionare il nome del modello in uso e la lingua desiderata.
- 3 Fare clic su **Installazione personalizzata**.
- 4 Fare clic su **Applicaz. e driver scanner ISIS**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Driver scanner ISIS**. Seguire le istruzioni a schermo.
- 6 Fare clic sul pulsante **Prova Captiva QuickScan Pro**. Seguire le istruzioni a schermo.


NOTA


- Il sito Web da cui è possibile scaricare la versione di valutazione gratuita di Captiva® QuickScan™ Pro è gestito da EMC Corporation. Per domande su Captiva® QuickScan™ Pro, contattare EMC Corporation.
- Per informazioni sulla scansione utilizzando l'applicazione ISIS®, vedere la Guida di Captiva® QuickScan™ Pro.

Esecuzione della scansione utilizzando il pannello dei comandi


Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer

(ADS-2100e)

- 1 Avviare l'applicazione ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).




■ Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.
- 2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.



- 2 Fare clic sul pulsante **Impostazioni scansione su PC**. Viene visualizzata la finestra Impostazione remota (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).



- 3 Selezionare l'operazione di scansione da assegnare (**Immagine**, **OCR**, **E-mail** o **File**) dall'elenco a discesa.
- 4 Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di impostazione remota.
- 5 Se necessario, modificare altre impostazioni (vedere *Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)* a pagina 147 o *Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)* a pagina 154).
- 6 Caricare il documento.
- 7 Premere **Scansione a PC**. La macchina esegue la scansione del documento

(ADS-2600We)


- 1 Caricare il documento.
- 2 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 1.
- 3 Premere a PC.
- 4 Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'azione di scansione desiderata (a OCR, a File, a Immagine o a E-mail).
- 5 Premere l'azione di scansione desiderata, quindi premere OK.
- 6 Premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer di destinazione in cui salvare.
Premere il computer di destinazione.
- 7 Premere Inizio.
La macchina avvia il processo di scansione.


NOTA

- È possibile configurare le impostazioni dell'operazione di scansione dal computer. Vedere *Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)* a pagina 147 o *Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)* a pagina 154.
- Per salvare le impostazioni come scelta rapida, premere Salva come Scelta rapida. Per ulteriori informazioni, vedere *Impostazione delle scelte rapide (solo ADS-2600We)* a pagina 161.


Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB

(ADS-2100e)

- 1 Avviare l'applicazione ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).




■ Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.
- 2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.



- 2 Fare clic sul pulsante **Impostazione remota**. Viene visualizzata la finestra di impostazione remota.
- 3 Selezionare **Scan to USB** nella struttura delle cartelle e configurare le impostazioni di scansione in base alle esigenze (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).



- 4 Fare clic su **Applica** e quindi su **OK**.
- 5 Inserire un'unità flash USB nella macchina.
- 6 Caricare il documento.

- 7 Premere **Scansione a USB** sul pannello di controllo. La macchina avvia la scansione.

NOTA

Il nome file sarà dato dalla data corrente più un numero sequenziale di due cifre.

(ADS-2600We)

- 1 Inserire un'unità flash USB nella macchina.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 4 Premere a USB.
- 5 Premere Opzioni.
- 6 Configurare le impostazioni per Scans. fronte/retro, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato docum., Nome file, Allineamento automatico e Salta pagina bianca, come necessario. Premere OK.

NOTA

- Per selezionare Carta lunga (fino a 863 mm) per Formato docum., utilizzare queste impostazioni:
 - Allineamento automatico: No
 - Scans. fronte/retro: Off
- Se si desidera salvare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite, premere Imp. nuovo pred.
- Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica, premere Ripristina pred.

- 7 Premere Inizio.
La macchina avvia la scansione e i dati acquisiti vengono salvati nell'unità flash USB.

NOTA

Per salvare le impostazioni come scelta rapida, premere Salva come Scelta rapida. Per ulteriori informazioni, vedere *Impostazione delle scelte rapide (solo ADS-2600We)* a pagina 161.

IMPORTANTE

NON rimuovere l'unità flash USB mentre la macchina sta eseguendo la scansione sull'unità flash USB per evitare di danneggiare l'unità o i dati memorizzati su di essa.


Salvataggio dei documenti acquisiti in dispositivi portatili

La macchina è in grado di salvare i dati acquisiti in un dispositivo mobile.

NOTA

- Questa funzione è compatibile con i dispositivi portatili che utilizzano lo standard di memorizzazione di massa USB.
- La macchina non supporta il caricamento di alcun dispositivo USB.
- Brother Image Viewer for Android™, scaricabile da Google Play (Android™ Market), consente agli utenti di visualizzare e modificare i dati acquisiti. Per maggiori informazioni, scaricare Brother Image Viewer per Android™.

- 1 Connettere la macchina a un dispositivo mobile con il cavo USB fornito in dotazione al dispositivo mobile.



6

NOTA

Il dispositivo mobile deve essere acceso prima di collegarlo alla macchina.

- 2 Caricare il documento.
 - Se la macchina è ADS-2100e, andare al punto 3.
 - Se la macchina è ADS-2600We, andare al punto 4.
- 3 (ADS-2100e)
Premere il tasto **Scansione a USB**. La macchina avvia la scansione e i dati acquisiti vengono salvati nel dispositivo mobile.
- 4 (ADS-2600We)
 1. Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
 2. Premere a USB.
 3. Premere Opzioni.
 4. Selezionare le impostazioni per Scans. fronte/retro, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato docum., Nome file, Dimensioni file, Allineamento automatico e Salta pagina bianca come necessario.
 5. Premere OK.

NOTA

- Se si desidera salvare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite, premere **Imp. nuovo pred.**
 - Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica, premere **Ripristina pred.**
-

6. Premere **Inizio**.

La macchina avvia la scansione e i dati acquisiti vengono salvati nel dispositivo mobile.

NOTA

Per salvare le impostazioni come scelta rapida, premere **Salva come Scelta rapida**. Per ulteriori informazioni, vedere *Impostazione delle scelte rapide (solo ADS-2600We)* a pagina 161.

Scansione di documenti su un server FTP (solo ADS-2600We)

Quando si sceglie Scansione a FTP, è possibile acquisire un documento in bianco e nero o a colori direttamente su un server FTP connesso alla rete locale o a Internet.


I dettagli che vengono richiesti per utilizzare Scansione a FTP possono essere immessi utilizzando Gestione pagina Web per preconfigurare e memorizzare i dettagli di un profilo FTP.

NOTA

- Scansione a FTP è disponibile quando i profili FTP sono configurati utilizzando Gestione pagina Web.
- Si consiglia l'uso di Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0 per Windows® e di Safari 5.0 per Macintosh. Assicurarsi anche che JavaScript e i cookie siano sempre abilitati in qualsiasi browser in uso. Se è utilizzato un browser Web diverso, assicurarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

Avvio di Gestione pagina Web

6



Digitare `http://xxx.xxx.xxx.xxx` nel browser (dove `xxx.xxx.xxx.xxx` è l'indirizzo IP della macchina).

È possibile configurare o modificare le impostazioni in **Scansione su FTP/rete** nella scheda **Scansione**. È possibile configurare fino a cinque profili di server FTP e scegliere i numeri (da 1 a 10) da utilizzare per le impostazioni in **Scansione su FTP/profilo rete**.

Oltre ai sette nomi di file preimpostati, è possibile memorizzare altri due nomi di file definiti dall'utente, che possono essere utilizzati per creare un profilo di server FTP.

Selezionare **Scansione su FTP/rete** in Gestione pagina Web. In **Creare nome utente file defin.**, immettere un nome file in uno dei due campi definiti dall'utente e fare clic su **Invia**. È possibile immettere un massimo di 15 caratteri in ciascun campo di nome definito dall'utente.

NOTA

Non utilizzare caratteri non validi nel nome di file (ad esempio ?, /, \, o *). Potrebbero causare un errore di invio durante l'utilizzo di Scansione su FTP.

Configurazione delle impostazioni FTP predefinite

È possibile impostare **Modalità passiva** su **No** o su **Sì** a seconda della configurazione del server FTP e del firewall di rete. Per impostazione predefinita, questa impostazione è **Sì**. È anche possibile modificare il numero di porta utilizzato per accedere al server FTP. Il valore predefinito per questa impostazione è la porta 21. Nella maggior parte dei casi queste due impostazioni possono essere lasciate impostate sui valori predefiniti.

The screenshot shows the 'Profilo 1 (FTP)' configuration page in the Brother Solutions Center. The left sidebar contains navigation links: 'Scansione', 'Scan to USB', 'Scansione su server e-mail', 'Scansione su FTP/rete', and 'Scansione su FTP/profilo rete'. The main content area is titled 'Profilo 1 (FTP)' and contains the following fields and options:

- Nome profilo: [Text input]
- Indirizzo Host: [Text input]
- Nome utente: [Text input]
- Password: [Text input]
- Ridigita password: [Text input]
- Directory memorizzazione: [Text input]
- Nome file: [Dropdown menu, currently showing 'BRH30055C0AB897']
- Qualità: [Dropdown menu, currently showing 'Colore 300 dpi']
- Tipo file: [Dropdown menu, currently showing 'PDF']
- Formato documento: [Dropdown menu, currently showing 'A4']
- Dim. file: [Dropdown menu, currently showing 'Medio']
- Raddrizzamento automatico: [Radio buttons, 'No' is selected]
- Salta pagina bianca: [Radio buttons, 'No' is selected]
- Scansione fronte-retro: [Dropdown menu, currently showing 'Rilegatura lato lungo']
- Modalità passiva: [Radio buttons, 'Sì' is selected]
- Numero porta: [Text input, currently showing '21']

At the bottom of the form are 'Annulla' and 'Invia' buttons. The footer of the page reads 'Copyright(C) 2000-2014 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.' and 'Top ▲'.

- 1 Immettere il nome che si desidera utilizzare per il profilo sul server FTP. Il nome sarà visualizzato sul display LCD della macchina e può contare un massimo di 15 caratteri.
- 2 Indirizzo Host è il nome del dominio del server FTP. Immettere il nome host (ad esempio ftp.esempio.it) (fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio 192.23.56.189).
- 3 Immettere il nome utente che è stato registrato con il server FTP per la macchina (fino a 32 caratteri).
- 4 Immettere la password per accedere al server FTP (fino a 32 caratteri).
- 5 Immettere la cartella di destinazione in cui memorizzare il documento sul server FTP (ad esempio brother\abc) (fino a 60 caratteri).
- 6 Scegliere il nome di file desiderato per il documento acquisito. È possibile scegliere tra sette nomi di file preimpostati e due nomi di file definiti dall'utente. Il nome di file che sarà utilizzato per il documento sarà quello selezionato più le ultime 6 cifre del contatore dello scanner più l'estensione del file (ad esempio, Preventivo_098765.pdf).

- 7 Scegliere la qualità, il tipo di file, le dimensioni documento e la scansione su uno o due lati desiderata per questa operazione di scansione. È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Impostazione	Opzioni	Descrizione
Qualità	Colore 150 dpi Colore 200 dpi Colore 300 dpi Colore 600 dpi Grigio 150 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi Grigio 600 dpi B&N 150 dpi B&N 200 dpi B&N 300 dpi B&N 600 dpi Automatico 150 dpi Automatico 200 dpi Automatico 300 dpi Selezione utente	<ul style="list-style-type: none"> ■ È possibile selezionare una qualità per la scansione nell'elenco a discesa Qualità. Le qualità superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida. ■ Se si seleziona Selezione utente, è necessario selezionare l'impostazione dal pannello dei comandi della macchina.
Tipo file	PDF Proteggi PDF PDF/A PDF firmato TIFF JPEG XPS Selezione utente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selezionare il tipo di file desiderato per i dati acquisiti tramite scansione. ■ Se si seleziona Proteggi PDF, prima di avviare la scansione la macchina richiede l'immissione di una password a 4 cifre con numeri da 0 a 9. ■ Se si seleziona PDF firmato, è necessario installare un certificato sulla macchina utilizzando Gestione pagina Web. Selezionare PDF firmato da Amministratore in Gestione pagina Web. Vedere la Guida dell'utente in rete. ■ PDF/A è un formato di file PDF destinato all'archiviazione a lungo termine. Questo formato contiene tutte le informazioni necessarie per poter riprodurre il documento dopo averlo conservato per molto tempo. ■ Il PDF firmato aiuta ad evitare la manomissione dei dati o la sostituzione di persona di un autore, grazie all'inserimento di un certificato digitale nel documento. ■ È possibile selezionare PDF, Proteggi PDF, PDF/A, PDF firmato, JPEG o XPS quando si seleziona Colore o Grigio in Qualità. ■ È possibile selezionare PDF, Proteggi PDF, PDF/A, PDF firmato o TIFF quando si seleziona B&N in Qualità. ■ È possibile selezionare PDF, Proteggi PDF o PDF firmato quando si seleziona Automatico in Qualità. ■ Se si seleziona Selezione utente, è necessario selezionare l'impostazione dal pannello dei comandi della macchina.

Impostazione	Opzioni	Descrizione
Formato documento	Auto A4 Letter Legal B5 A5 B6 A6 Business Card Carta lunga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se si seleziona Auto, è possibile eseguire documenti di qualsiasi dimensione senza apportare modifiche in Formato documento. Per velocità di scansione superiori, è possibile selezionare le dimensioni esatte del documento nell'elenco a discesa Dimensioni documento. ■ Se si seleziona 600 dpi in Qualità, non è possibile selezionare Auto. ■ Carta lunga nell'elenco a discesa Formato documento viene visualizzato quando si selezionano opzioni diverse da Automatico XXX dpi (dove XXX è il valore della qualità) per Qualità e Raddrizzamento automatico è impostato su No. ■ È possibile selezionare A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Business Card o Carta lunga (quando si seleziona un'opzione diversa da Automatico XXX dpi per Qualità) quando Raddrizzamento automatico è impostato su No. ■ È possibile selezionare Carta lunga quando si configurano le impostazioni come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Qualità: non Automatico • Raddrizzamento automatico: No • Salta pagina bianca: No • Scansione fronte-retro: No
Dim. file	Piccolo Medio Grande Selezione utente	<ul style="list-style-type: none"> ■ È possibile regolare le dimensioni del file di dati acquisiti. ■ Se si seleziona Colore o Grigio in Qualità, selezionare la dimensione del file per i dati acquisiti dall'elenco a discesa. ■ Se si seleziona Selezione utente, è necessario selezionare l'impostazione dal pannello dei comandi della macchina.
Scansione fronte-retro	No Rilegatura lato lungo Rilegatura lato corto	<p>Per eseguire la scansione su entrambi i lati del documento, selezionare Rilegatura lato lungo o Rilegatura lato corto a seconda del layout dell'originale per assicurarsi che il file di dati venga visualizzato correttamente nel documento acquisito.</p>

8 Impostare **Raddrizzamento automatico**¹ su **Si** per correggere il raddrizzamento (di 5 gradi) dei dati acquisiti.

9 Impostare **Salta pagina bianca**¹ su **Si** per rimuovere le pagine bianche del documento dai dati acquisiti.

10 Fare clic su **Invia**.

¹ A seconda delle condizioni del documento originale, è possibile che questa opzione non funzioni correttamente.

Scansione utilizzando i profili di server FTP

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere ◀ o ▶ per visualizzare a FTP.
- 3 Premere a FTP.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere uno dei profili di server FTP elencati.
Eeguire una delle seguenti operazioni:
 - Se il profilo Scansione su FTP è completo, andare al punto 7
 - Se il profilo Scansione su FTP non è completo, andare al punto 5.
- 5 Premere Opzioni.
- 6 Selezionare le impostazioni per Scans. fronte/retro, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato docum., Dimensioni file, Allineamento automatico, Salta pagina bianca e Nome utente come necessario. Premere OK.

NOTA

Per salvare il profilo come scelta rapida, premere Salva come Scelta rapida.

- 7 Premere Inizio.
Sul display LCD viene visualizzato Connessione. Quando la connessione al server FTP è stata stabilita correttamente, la macchina avvia il processo di scansione.

Acquisizione di un documento in una cartella condivisa / percorso di rete (Windows®) (solo ADS-2600We)

Quando si sceglie Scansione a Rete, è possibile eseguire la scansione di documenti direttamente in una cartella condivisa che si trova in una rete locale o su Internet.

I dettagli richiesti per utilizzare Scansione a Rete possono essere immessi utilizzando Gestione pagina Web per preconfigurare e memorizzare i dettagli di un profilo di Scansione a Rete. Nel profilo di Scansione a Rete sono memorizzate le informazioni dell'utente e le impostazioni di configurazione per utilizzare una rete o Internet.

NOTA

- Scansione a Rete è disponibile quando i profili di Scansione a Rete sono configurati utilizzando Gestione pagina Web.
- È necessario configurare il protocollo SNTTP (server orario di rete) o impostare data, ora e fuso orario correttamente per l'autenticazione. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'utente in rete.
- Si consiglia l'uso di Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0. Assicurarsi anche che JavaScript e i cookie siano sempre abilitati nel browser in uso. Se è utilizzato un browser Web diverso, assicurarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

Digitare `http://xxx.xxx.xxx.xxx` nel browser (dove `xxx.xxx.xxx.xxx` è l'indirizzo IP della macchina). È possibile configurare o modificare le impostazioni in **Scansione su FTP/rete** nella scheda **Scansione**. È possibile configurare fino a cinque profili di Scansione su rete e scegliere il numero (da 1 a 10) da utilizzare per le impostazioni di Scansione su rete in **Scansione su FTP/profilo rete**.

Oltre ai sette nomi di file preimpostati, è possibile memorizzare altri due nomi di file definiti dall'utente, che possono essere utilizzati per creare un profilo di Scansione a Rete.

Selezionare **Scansione su FTP/rete** in Gestione pagina Web. In **Creare nome utente file defin.**, immettere un nome file in uno dei due campi definiti dall'utente e fare clic su **Invia**. È possibile immettere un massimo di 15 caratteri in ciascun campo di nome definito dall'utente.

NOTA

Non utilizzare caratteri non validi nel nome di file (ad esempio ?, /, \, o *). Potrebbero causare un errore di invio durante l'utilizzo di Scansione a Rete.

The screenshot shows the 'Scansione su FTP/rete' (Scanning to FTP/network) configuration window in the Brother Solutions Center. The left sidebar contains a tree view with 'Scansione su FTP/rete' selected. The main area is titled 'Scansione su FTP/rete' and contains a list of 10 profiles, each with radio buttons for 'FTP' and 'Rete'. Below this is a section 'Creare nome utente file defin.' (Create file name user defined) with a list of file names and their corresponding file extensions. At the bottom, there are 'Annulla' (Cancel) and 'Invia' (Send) buttons.

Profilo	FTP	Rete
Profilo 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 7	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 8	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 9	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profilo 10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Creare nome utente file defin.

Nome file	Estensione
1: BRNXXXXXXXXXXXX	
2: Stima	
3: Rapporto	
4: Foglio ordine	
5: Foglio contratt.	
6: Controlla	
7: Ricevuta	
8:	
9:	

Se si desidera eliminare un nome di file definito dall'utente, si consiglia di verificare che non sia attualmente in uso con un profilo di scansione.

Eliminando un nome di file in uso, tale nome cambierà automaticamente in "Nome nodo".

Configurazione delle impostazioni predefinite di Scansione a Rete

The screenshot shows the 'Profilo 1 (Rete)' (Profile 1 (Network)) configuration window in the Brother Solutions Center. The left sidebar contains a tree view with 'Profilo 1 (Rete)' selected. The main area is titled 'Profilo 1 (Rete)' and contains various configuration options for network scanning. At the bottom, there are 'Annulla' (Cancel) and 'Invia' (Send) buttons.

Nome profilo:

Indirizzo Host:

Directory memorizzazione:

Nome file:

Qualità:

Tipo file:

Formato documento:

Dim. file:

Raddrizzamento automatico: ☒ No ☐ Si

Salta pagina bianca: ☒ No ☐ Si

Scansione fronte-retro:

Usa PIN per autenticazione: ☒ No ☐ Si

Codice PIN:

Impostazioni di autenticazione

Metodo di autenticazione: ☒ Auto ☐ Kerberos ☐ NTLMv2

Nome utente:

Se il nome utente è parte del dominio, immettere il nome utente in uno dei seguenti stili:
utente@dominio
dominio\utente

Password:

Ridigita password:

Indirizzo server Kerberos:

Data & Ora:

- 1 Scegliere **Rete** in **Scansione su FTP/rete** nella scheda **Scansione**. Fare clic su **Invia**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera configurare in **Scansione su FTP/profilo rete**.
- 3 Immettere il nome che si desidera utilizzare per il profilo di Scansione a Rete. Il nome sarà visualizzato sul display LCD della macchina e può contare un massimo di 15 caratteri.
- 4 Indirizzo Host è il nome del dominio del server CIFS. Immettere il nome host (ad esempio computer.esempio.it) (fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio 192.23.56.189).
- 5 Immettere la cartella di destinazione in cui memorizzare il documento sul server CIFS (ad esempio brother\abc) (fino a 60 caratteri).
- 6 Attenersi ai passaggi da **8** a **9** di *Configurazione delle impostazioni FTP predefinite* a pagina 130.
- 7 Per proteggere il profilo, scegliere **Sì** in **Usa PIN per autenticazione** e immettere un codice PIN di 4 cifre in **Codice PIN**.
- 8 Scegliere il metodo di autenticazione. È possibile scegliere **Auto**, **Kerberos** o **NTLMv2**. Se si sceglie **Auto**, il metodo di autenticazione sarà rilevato automaticamente.
- 9 Immettere il **Nome utente** che è stato registrato con il server CIFS per la macchina (fino a 96 caratteri).
- 10 Immettere la **Password** per accedere al server CIFS (fino a 32 caratteri).
- 11 Fare clic su **Invia**.
- 12 Scegliere **Data & Ora** nella scheda **Informazioni generali**.
- 13 Immettere la data e l'ora utilizzate sul server CIFS.
- 14 Scegliere il fuso orario dall'elenco a discesa.
- 15 Fare clic su **Invia**.

Scansione utilizzando i profili di Scansione a Rete

- 1 Caricare il documento.
- 2 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 1.
- 3 Premere a Rete.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere uno dei profili di server di rete elencati.
Se sul display LCD viene richiesta l'immissione di un codice PIN, immettere il codice PIN a 4 cifre per il profilo sul display LCD.
Premere OK.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se il profilo Scansione a Rete è completo, andare al punto 7.
 - Se il profilo Scansione a Rete non è completo, andare al punto 5.
- 5 Premere Opzioni.
- 6 Selezionare le impostazioni per Scans. fronte/retro, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato docum., Dimensioni file, Allineamento automatico, Salta pagina bianca e Nome utente come necessario. Premere OK.

NOTA

- Se si seleziona Proteggi PDF per Tipo file, prima di avviare la scansione la macchina richiede l'immissione di una password a 4 cifre con numeri da 0 a 9.
- Se si seleziona PDF firmato per Tipo file, è necessario installare e configurare un certificato sulla macchina utilizzando Gestione pagina Web.
- Per salvare le impostazioni come scelta rapida, premere Salva come Scelta rapida.

- 7 Premere Inizio.
Sul display LCD viene visualizzato Connessione. Quando la connessione alla rete è stata stabilita correttamente, la macchina avvia il processo di scansione.

Scansione mediante Web Services (Windows Vista® SP2 o successivo, Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1) (ADS-2600We)

Il menu che consente di utilizzare Web Services per la scansione viene visualizzato sul display LCD della macchina se è stato installato il driver per la scansione tramite Web Services. Per informazioni sull'installazione di Web Services, vedere *Installazione dei driver necessari per la scansione tramite i Servizi Web (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1)* nella *Guida dell'utente in rete*.

NOTA



- Se le indicazioni LCD o LED segnalano Memoria esaurita, ridurre l'impostazione **Formato carta** o l'impostazione **Risoluzione**. Per ulteriori informazioni, vedere *Configurazione delle impostazioni per la scansione* a pagina 138.
- Determinati caratteri nei messaggi visualizzati sul display LCD potrebbero essere sostituiti da spazi quando la lingua impostata nel sistema operativo in uso e la lingua impostata per la macchina Brother differiscono.

6

- 1 Caricare il documento.
- 2 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 1.
- 3 Premere a PC.
- 4 Premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione WS.
- 5 Premere Scansione WS, quindi premere OK.
- 6 Premere il tipo di scansione che si desidera eseguire.
- 7 Premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer di destinazione a cui inviare.
Premere il computer di destinazione.
- 8 Premere Inizio.
La macchina avvia il processo di scansione.

Configurazione delle impostazioni per la scansione

Se le indicazioni LCD o LED segnalano Memoria esaurita, ridurre l'impostazione **Formato carta** o l'impostazione **Risoluzione**.

- 1 (Windows Vista®)
Fare clic sul pulsante , quindi scegliere **Pannello di controllo, Hardware e suoni** e infine **Scanner e fotocamere digitali**.
(Windows® 7)
Fare clic sul pulsante , **Pannello di controllo, Hardware e suoni**, quindi scegliere **Dispositivi e stampanti**.
(Windows® 8 e Windows® 8.1)
Spostare il mouse sull'angolo inferiore destro del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni**, quindi scegliere **Pannello di controllo**. Nel gruppo **Hardware e suoni** scegliere **Visualizza dispositivi e stampanti**.
- 2 Fare clic sulla macchina, quindi selezionare il pulsante **Profili di digitalizzazione**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Profili di digitalizzazione**.

- 3 Scegliere il profilo di digitalizzazione che si desidera utilizzare. Assicurarsi che lo scanner selezionato in **Scanner** sia una macchina Brother che supporta Servizi Web per la scansione.
Fare clic su **Imposta come predefinito**.
- 4 Fare clic su **Modifica**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica profilo predefinito**.
- 5 Scegliere le impostazioni **Origine**, **Formato carta**, **Formato colore**, **Tipo di file**, **Risoluzione**, **Luminosità** e **Contrasto**.
- 6 Fare clic su **Salva profilo**. Le impostazioni verranno applicate quando si eseguono scansioni utilizzando il protocollo Web Services.

NOTA

Se viene richiesto di scegliere un'applicazione software per la scansione, scegliere Fax e scanner di Windows® o Raccolta foto di Windows® dall'elenco.

Invio di documenti acquisiti direttamente a un indirizzo e-mail (solo ADS-2600We)

- 1 Caricare il documento.
- 2 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 3 Premere a server e-mail.
- 4 Selezionare l'indirizzo E-mail a cui inviare i documenti effettuando una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera selezionare un indirizzo e-mail dalla rubrica, vedere *Selezione di un indirizzo e-mail dalla rubrica* a pagina 140.
 - Se si desidera immettere manualmente un indirizzo e-mail, vedere *Inserimento di un indirizzo e-mail manualmente* a pagina 141.

NOTA

È possibile selezionare fino a 300 indirizzi e-mail dalla rubrica e immetterne manualmente fino a 50. I dati acquisiti vengono inviati a tutti gli indirizzi contemporaneamente.

- 5 Premere OK quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera utilizzare le impostazioni predefinite, andare al passaggio 8.
 - Se si desidera modificare le impostazioni predefinite, andare al passaggio 6.
- 6 Premere Opzioni.
- 7 Configurare le impostazioni per Scans. fronte/retro, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato docum., Allineamento automatico e Salta pagina bianca come necessario. Premere OK.

NOTA

- Se si desidera salvare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite, premere Imp. nuovo pred.
- Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica, premere Ripristina pred.


- 8 Premere Inizio.
Viene avviata la scansione e il documento acquisito viene inviato direttamente all'indirizzo e-mail.

NOTA


Per salvare le impostazioni come scelta rapida, premere Salva come Scelta rapida. Per ulteriori informazioni, vedere *Impostazione delle scelte rapide (solo ADS-2600We)* a pagina 161.

Selezione di un indirizzo e-mail dalla rubrica

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 2 Premere a server e-mail.
- 3 Premere Rubrica.

- 4 Premere . Sul display LCD viene visualizzata la tastiera software.

NOTA

- Il protocollo LDAP supporta la ricerca di indirizzi e-mail sul server. Per informazioni sulla modalità di configurazione del protocollo LDAP, vedere *Modifica della configurazione LDAP* nella Guida dell'utente in rete.
- I risultati della ricerca LDAP vengono visualizzati sul display LCD con  prima dei risultati della ricerca nella rubrica locale.

- 5 Immettere i caratteri iniziali della parola che si desidera cercare, quindi premere **OK**. La macchina avvia la ricerca nella rubrica, per poi visualizzare i risultati della ricerca.
- 6 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere **▲** o **▼**, finché non si trova il nome desiderato.
- 7 Premere il nome dai risultati.
- 8 Premere **Applica**.

NOTA

- Per registrare un indirizzo e-mail nella rubrica, vedere *Impostazione della rubrica (solo ADS-2600We)* a pagina 142.
- È possibile selezionare fino a 300 indirizzi e-mail dalla rubrica e immetterne manualmente fino a 50. I dati acquisiti vengono inviati a tutti gli indirizzi contemporaneamente.

Inserimento di un indirizzo e-mail manualmente

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere **◀** o **▶** per visualizzare **Scansione 2**.
- 2 Premere **a server e-mail**.
- 3 Premere **Manuale**. Sul display LCD viene visualizzata la tastiera software.
- 4 Immettere un indirizzo email e premere **OK**.
- 5 Premere **OK**.

NOTA

È possibile immettere manualmente fino a 50 indirizzi e-mail. I dati acquisiti vengono inviati a tutti gli indirizzi contemporaneamente.

Impostazione della rubrica (solo ADS-2600We)

La funzione Rubrica consente di selezionare un indirizzo e-mail per l'invio diretto dei dati acquisiti. È possibile configurare la rubrica sul pannello dei comandi della macchina.

NOTA

È anche possibile configurare la rubrica mediante l'installazione remota.

Registrazione di un indirizzo E-mail

È possibile registrare fino a 300 indirizzi e-mail, immettendo un nome per ciascun indirizzo.

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 2 Premere a server e-mail.
- 3 Premere Rubrica.
- 4 Premere Modifica.
- 5 Premere Agg. nuovo indirizzo.
- 6 Premere Nome.
- 7 Immettere un nome, quindi premere OK.
- 8 Premere Indirizzo.
- 9 Immettere un indirizzo e-mail e premere OK.
- 10 Premere OK.

Modifica di un indirizzo e-mail

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 2 Premere a server e-mail.
- 3 Premere Rubrica.
- 4 Premere Modifica.
- 5 Premere Cambia.
- 6 Premere ▲ o ▼ finché non si trova l'indirizzo E-mail da modificare.
- 7 Premere l'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail è utilizzato in una o più scelte rapide, il display LCD avviserà che tale indirizzo sarà modificato anche nelle scelte rapide. Premere OK.

- 8 Eeguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera modificare il nome, andare al passaggio 9.
 - Per modificare l'indirizzo E-mail, andare al passaggio 11.
- 9 Premere **Nome**. Sul display LCD viene visualizzata la tastiera software.
- 10 Immettere un nuovo nome, quindi premere **OK**. Andare al passaggio 13.
- 11 Premere **Indirizzo**. Sul display LCD viene visualizzata la tastiera software.
- 12 Immettere un nuovo indirizzo e-mail e premere **OK**.
- 13 Premere **OK**.

NOTA

Sul display LCD viene visualizzato un elenco di scelte rapide in cui è usato l'indirizzo e-mail modificato. Le impostazioni delle scelte rapide vengono modificate automaticamente.

6

Eliminazione di un indirizzo e-mail

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare **Scansione 2**.
- 2 Premere **a server e-mail**.
- 3 Premere **Rubrica**.
- 4 Premere **Modifica**.
- 5 Premere **Cancellare**.
- 6 Premere ▲ o ▼ finché non si trova l'indirizzo e-mail da eliminare.
- 7 Premere l'indirizzo e-mail e quindi **OK**.
- 8 Premere **Sì**.

NOTA

Non è possibile eliminare un indirizzo e-mail utilizzato in una scelta rapida. Eliminare prima la scelta rapida (vedere *Modifica, ridenominazione o eliminazione di una scelta rapida* a pagina 162).

Impostazione di un gruppo

È possibile registrare un massimo di 20 gruppi. Ciascun gruppo può includere un massimo di 15 indirizzi e-mail.

NOTA

Prima di impostare un gruppo, è necessario registrare più di un indirizzo e-mail.

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 2 Premere a server e-mail.
- 3 Premere Rubrica.
- 4 Premere Modifica.
- 5 Premere Imp.gruppi.
- 6 Premere Nome.
- 7 Immettere un nome di gruppo, quindi premere OK.
- 8 Premere Aggiungi/Elimina.
- 9 Premere ▲ o ▼ finché non si trova l'indirizzo e-mail da aggiungere al gruppo.
- 10 Premere l'indirizzo e-mail e quindi OK.
- 11 Premere OK.

6

Modifica di un gruppo

È possibile rinominare un gruppo, aggiungere un indirizzo e-mail a un gruppo o eliminare un indirizzo e-mail da un gruppo.

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare Scansione 2.
- 2 Premere a server e-mail.
- 3 Premere Rubrica.
- 4 Premere Modifica.
- 5 Premere Cambia.
- 6 Premere ▲ o ▼ finché non si trova il gruppo che si desidera modificare.
- 7 Premere il nome del gruppo.
- 8 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera rinominare il gruppo, andare al passaggio 9.
 - Per aggiungere un indirizzo e-mail al gruppo, andare al passaggio 11.
 - Per eliminare un indirizzo e-mail dal gruppo, andare al passaggio 11.

- 9 Premere **Nome**. Sul display LCD viene visualizzata la tastiera software.
- 10 Immettere un nuovo nome di gruppo. Andare al passaggio 14.
- 11 Premere **Aggiungi/Elimina**.
- 12 Premere **▲** o **▼** finché non si trova l'indirizzo e-mail da aggiungere o eliminare.
- 13 Premere l'indirizzo e-mail.
- 14 Premere **OK**.


Eliminazione di un gruppo

- 1 Scorrere verso sinistra o destra, oppure premere **◀** o **▶** per visualizzare **Scansione 2**.
- 2 Premere **a server e-mail**.
- 3 Premere **Rubrica**.
- 4 Premere **Modifica**.
- 5 Premere **Cancellare**.
- 6 Premere **▲** o **▼** finché non si trova il nome del gruppo che si desidera eliminare.
- 7 Premere il nome del gruppo, quindi premere **OK**.
- 8 Premere **Sì**.



Caricamento di documenti acquisiti sul Web (solo ADS-2600We)

Scansione su Web consente di acquisire un documento e di caricarlo direttamente in Servizi Web. Vedere la Guida all'utilizzo dei servizi web.


Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.

NOTA


- Le schermate nella presente guida si riferiscono a Windows® 7. Le schermate sul computer in uso potrebbero differire a seconda del sistema operativo installato.
- Se l'icona  non è visualizzata sulla barra delle applicazioni, fare clic su  (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **SCANSIONE** sulla barra di navigazione sinistra, quindi scegliere **ControlCenter4**.

- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).




Esecuzione della scansione utilizzando il pannello dei comandi

- Fare clic sul pulsante **Impostazioni scansione periferica**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni scansione periferica**.



- Selezionare la scheda per l'azione di scansione che si desidera modificare (**Immagine**, **OCR**, **E-mail** o **File**).

- 5 Modificare le impostazioni.
È possibile modificare le seguenti impostazioni:


Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Tipo di file	<p>Selezionare il tipo di file desiderato per i dati acquisiti tramite scansione.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Per salvare il documento come file PDF protetto da password, selezionare PDF protetto (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file, fare clic su  (Imposta password PDF) e immettere la password. Il formato di file PDF in cui è possibile eseguire ricerche include il livello dati di testo al di sopra dell'immagine acquisita. Tale livello consente di eseguire ricerche nel testo mediante i dati immagine. L'impostazione della lingua OCR deve corrispondere alla lingua del documento da salvare come file PDF ricercabile. Per salvare il documento come PDF ricercabile, selezionare PDF ricercabile (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file. Per salvare il documento come file PDF in cui è possibile eseguire ricerche, nel computer deve essere installato Nuance™ PaperPort™ 12SE. Diversi tipi di file, quali TIFF, TIFF multipagina, PDF, PDF protetto e JPEG, supportano la compressione della dimensione del file. Selezionare Non compresso o Compresso per regolare le dimensioni file per TIFF o TIFF multipagina. Per PDF, PDF protetto e JPEG utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la dimensione del file (non disponibile per Scansione a OCR). 	Sì	Sì	Sì	Sì
Applicazione di destinazione	Selezionare l'applicazione di destinazione nell'elenco a discesa.	Sì	Sì	-	-
Lingua OCR	Impostare la lingua corrispondente alla lingua del testo del documento acquisito.	-	Sì	-	-
Nome file	Fare clic sul pulsante Modifica per Immagine , OCR o E-mail . Se necessario, immettere un prefisso per il nome del file. Se necessario, fare clic su Inserisci data in nome file .	Sì	Sì	Sì	Sì
Percorso del file di destinazione	Fare clic sul pulsante Modifica e sull'icona della cartella per modificare la cartella in cui salvare il documento acquisito.	Sì	Sì	Sì	-
Cartella di destinazione	Fare clic sull'icona della cartella e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il documento acquisito. Selezionare Mostra cartella per visualizzare automaticamente la cartella di destinazione dopo la scansione.	-	-	-	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Dimensioni file	<p>Per modificare l'impostazione Dimensioni file, spostare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra.</p> <p>NOTA</p> <p>Le Dimensioni file possono essere modificate in base al Tipo di file selezionato.</p>	Sì	-	Sì	Sì
Risoluzione.	<p>È possibile selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa Risoluzione. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipo di scansione.	<p>Consente di selezionare diverse profondità colore per la scansione.</p> <p>Bianco e nero</p> <p>Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.</p> <p>Grigio (diffusione errore)</p> <p>Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo utilizzato per creare immagini in grigio simulato senza utilizzare punti di grigio vero. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio).</p> <p>Grigio vero</p> <p>Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa, perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.</p> <p>Colore 24bit</p> <p>Esegue la scansione dell'immagine utilizzando fino a 16,8 milioni di colori. Sebbene riproduca i colori dell'immagine con la massima precisione possibile, la scansione in modalità Colore 24bit richiede la maggiore quantità di memoria e il tempo di trasferimento più lungo.</p> <p>Automatico</p> <p>Utilizza automaticamente i colori appropriati per il documento.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Dimensioni documento	<p>Per impostazione predefinita, le dimensioni documento sono impostate su Automatico. È possibile acquisire documenti di qualsiasi dimensione senza apportare modifiche all'impostazione di Dimensioni documento. Per velocità di scansione superiori, è possibile selezionare le dimensioni esatte del documento nell'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se si seleziona un formato documento 1 su 2, l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti le cui dimensioni corrispondono a metà del formato impostato. Se si seleziona 1 su 2 (A4), l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti di formato A5. Per eseguire una scansione 1 su 2, deselezionare la casella di controllo Rotazione automatica immagine nella finestra di dialogo Impostazioni avanzate. Se si seleziona un formato documento 2 in 1, due immagini acquisite vengono combinate in un unico documento. È possibile selezionare Carta lunga quando si configurano le impostazioni come segue: <ul style="list-style-type: none"> Raddrizzamento automatico: No Scansione fronte/retro: No 	Sì	Sì	Sì	Sì
Luminosità	<p>Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. Per impostare il livello di Luminosità, trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. In alternativa è possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un valore di Luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì
Contrasto	<p>Regolare questa impostazione (da -50 a 50) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. Per regolare il Contrasto è anche possibile digitare direttamente un valore nell'apposita casella.</p> <p>NOTA</p> <p>L'impostazione Contrasto è disponibile solo quando Tipo di scansione è impostato su Automatico, Grigio (diffusione errore), Grigio vero o Colore 24bit.</p>	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Predefinito	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.	Sì	Sì	Sì	Sì
Modalità Foglio di supporto	<p>È possibile eseguire la scansione dei tipi di documento indicati di seguito utilizzando il foglio di supporto. Per questa modalità è possibile selezionare qualsiasi impostazione diversa da Automatico dall'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Documenti di grande formato (A3, B4 e Ledger) Piegare il documento a metà e inserirlo nel foglio di supporto per la scansione fronte-retro (duplex); le pagine anteriore e posteriore vengono quindi combinate in un'unica pagina. Selezionare 2 in 1 (A4) per un documento in formato A3, 2 in 1 (B5) per un documento in formato B4 o 2 in 1 (Lettera) per un documento in formato Ledger dall'elenco a discesa Dimensioni documento. ■ Documenti importanti (foto, contratti) ■ Carta sottile (ricevute) ■ Carta di forma irregolare (ritagli) <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caricare un solo foglio di supporto per volta. • Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto. 	Sì	Sì	Sì	Sì
Modalità Scheda in plastica	<p>Consente di eseguire la scansione di schede senza caratteri in rilievo, quali patenti e tessere sanitarie, utilizzando automaticamente le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Risoluzione.: 600 x 600 dpi ■ Dimensioni documento: 2 in 1 (Automatico) ■ Scansione fronte/retro: Sì (Short-edge binding) ■ Raddrizzamento automatico: No ■ Rilevamento alimentazione multipla: No ■ Rotazione automatica immagine: No <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per acquisire una scheda in plastica con impostazioni diverse, impostare Modalità Scheda in plastica su No, Risoluzione. su 600 dpi e Rilevamento alimentazione multipla su No. • Caricare una sola scheda in plastica per volta. 	Sì	Sì	Sì	Sì

- 6 Fare clic sul pulsante **Impostazioni avanzate**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate**.




- 7 Modificare le impostazioni.
È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Raddrizzamento automatico	Corregge l'inclinazione (entro 5 gradi) dei dati acquisiti.	Sì	Sì	Sì	Sì
Rotazione automatica immagine	Modifica la direzione del documento in base all'orientamento del testo.	Sì	Sì	Sì	Sì
Prevenzione trasferimento inchiostro/ Rimuovi colore di sfondo	Previene il trasferimento di inchiostro nei documenti fronte-retro e consente inoltre di rimuovere il colore di base di documenti quali i giornali, affinché i dati acquisiti risultino più nitidi.	Sì	Sì	Sì	Sì
Salta pagina vuota	Rimuove le pagine vuote dei documenti dai risultati della scansione.	Sì	Sì	Sì	Sì
Rilevamento alimentazione multipla	Utilizza un sensore a ultrasuoni per rilevare eventuali alimentazioni multiple. Quando viene rilevata l'alimentazione multipla, controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento.	Sì	Sì	Sì	Sì
Visualizza risultati di scansione	Visualizza il numero totale di pagine salvate e di pagine vuote ignorate sullo schermo del computer.	Sì	Sì	Sì	Sì


- 8 Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate**.
- 9 Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Impostazioni scansione periferica**.

Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.
Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.



- 2 Tenendo premuto il tasto **Control** fare clic sul pulsante dell'azione di scansione che si desidera modificare (**Immagine**, **OCR**, **E-mail** o **File**). Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni dell'azione di scansione selezionata (nell'esempio seguente viene utilizzata l'azione di scansione **Immagine**).
- 3 Fare clic sulla scheda **Tasto dispositivo**.



- 4 Modificare le impostazioni.
È possibile modificare le seguenti impostazioni:


Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Applicazione di destinazione	<p>Selezionare l'applicazione da utilizzare per visualizzare i dati acquisiti tramite scansione. È possibile selezionare solo le applicazioni installate nel computer.</p> <p>■ Pulsante Aggiungi</p> <p>È possibile aggiungere un'applicazione all'elenco a discesa. Immettere il Nome dell'applicazione (max 30 caratteri) e selezionare l'applicazione preferita facendo clic sul pulsante Sfoglia. Selezionare il Tipo di file nell'elenco a discesa.</p> <p>■ Pulsante Cancella</p> <p>L'applicazione aggiunta può essere eliminata. Selezionare il Nome dell'applicazione e fare clic sul pulsante Cancella.</p>	Sì	Sì	Sì	-
Tipo di file	<p>Selezionare il tipo di file desiderato per i dati acquisiti tramite scansione.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per salvare il documento come PDF protetto con password, selezionare PDF protetto (*.pdf) per Tipo di file, quindi immettere la password nella finestra di dialogo Imposta password PDF. • Il formato di file PDF in cui è possibile eseguire ricerche include il livello dati di testo al di sopra dell'immagine acquisita. Tale livello consente di eseguire ricerche nel testo mediante i dati immagine. L'impostazione della lingua OCR deve corrispondere alla lingua del documento da salvare come file PDF ricercabile. • Per salvare il documento come PDF ricercabile, selezionare PDF ricercabile (*.pdf) nell'elenco a discesa Tipo di file. • Per salvare il documento come PDF ricercabile, è necessario installare Presto! PageManager deve essere installato sul computer. Vedere <i>Installazione di Presto! PageManager</i> a pagina 109. • Diversi tipi di file, quali TIFF, TIFF multipagina, PDF, PDF protetto e JPEG, supportano la compressione della dimensione del file. Selezionare Non compresso o Compresso per regolare le dimensioni file per TIFF o TIFF multipagina. Per PDF, PDF protetto e JPEG utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la dimensione del file (non disponibile per Scansione a OCR). 	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Dimensioni file	Per modificare l'impostazione Dimensioni file , spostare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. NOTA Le Dimensioni file possono essere modificate in base al Tipo di file selezionato.	Sì	-	Sì	Sì
Software OCR	Consente di visualizzare l'applicazione per estrarre il testo modificabile dal documento.	-	Sì	-	-
Lingua OCR	Impostare la lingua corrispondente alla lingua del testo del documento acquisito.	-	Sì	-	-
Nome file	Fare clic sul pulsante Modifica per Immagine , OCR o E-mail . Se necessario, immettere un prefisso per il nome del file.	Sì	Sì	Sì	Sì
Percorso del file di destinazione	Fare clic sul pulsante Modifica e quindi sul pulsante Sfoggia per selezionare la cartella in cui si desidera salvare il documento acquisito.	Sì	Sì	Sì	-
Cartella di destinazione	Fare clic su Sfoggia e spostarsi sulla cartella in cui si desidera salvare il documento acquisito. Selezionare Mostra cartella per visualizzare automaticamente la cartella di destinazione dopo la scansione.	-	-	-	Sì
Risoluzione.	È possibile selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa Risoluzione . Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipo di scansione.	Consente di selezionare diverse profondità colore per la scansione. Bianco e nero Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare. Grigio (diffusione errore) Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo utilizzato per creare immagini in grigio simulato senza utilizzare punti di grigio vero. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio). Grigio vero Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa, perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio. Colore 24bit Esegue la scansione dell'immagine utilizzando fino a 16,8 milioni di colori. Sebbene riproduca i colori dell'immagine con la massima precisione possibile, la scansione in modalità Colore 24bit richiede la maggiore quantità di memoria e il tempo di trasferimento più lungo. Automatico Utilizza automaticamente i colori appropriati per il documento.	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Dimensioni documento	<p>Per impostazione predefinita, le dimensioni documento sono impostate su Automatico. È possibile acquisire documenti di qualsiasi dimensione senza apportare modifiche all'impostazione di Dimensioni documento. Per velocità di scansione superiori, è possibile selezionare le dimensioni esatte del documento nell'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona un formato documento 1 su 2, l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti le cui dimensioni corrispondono a metà del formato impostato. Ad esempio, se si seleziona 1 su 2 (A4), l'immagine acquisita viene suddivisa in due documenti di formato A5. • Per eseguire una scansione 1 su 2, deselezionare la casella di controllo Rotazione automatica immagine nella finestra di dialogo Impostazioni avanzate. • Se si seleziona un formato documento 2 in 1, due immagini acquisite vengono combinate in un unico documento. • È possibile selezionare Carta lunga quando si configurano le impostazioni come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Raddrizzamento automatico: No • Scansione fronte/retro: No 	Sì	Sì	Sì	Sì
Ripristina predefiniti	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.	Sì	Sì	Sì	Sì
Modalità Foglio di supporto	<p>È possibile eseguire la scansione dei tipi di documento indicati di seguito utilizzando il foglio di supporto. Per questa modalità è possibile selezionare qualsiasi impostazione diversa da Automatico dall'elenco a discesa Dimensioni documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Documenti di grande formato (A3, B4 e Ledger) Piegare il documento a metà e inserirlo nel foglio di supporto per la scansione fronte-retro (duplex); le pagine anteriore e posteriore vengono quindi combinate in un'unica pagina. Selezionare 2 in 1 (A4) per un documento in formato A3, 2 in 1 (B5) per un documento in formato B4 o 2 in 1 (Lettera) per un documento in formato Ledger dall'elenco a discesa Dimensioni documento. ■ Documenti importanti (foto, contratti) ■ Carta sottile (ricevute) ■ Carta di forma irregolare (ritagli) <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caricare un solo foglio di supporto per volta. • Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto. 	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Modalità Scheda in plastica	<p>Consente di eseguire la scansione di schede senza caratteri in rilievo, quali patenti e tessere sanitarie, utilizzando automaticamente le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Risoluzione.: 600 x 600 dpi ■ Dimensioni documento: 2 in 1 (Automatico) ■ Scansione fronte/retro: Sì (Short-edge binding) ■ Raddrizzamento automatico: Sì ■ Rilevamento alimentazione multipla: No ■ Rotazione automatica immagine: No <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per acquisire una scheda in plastica con impostazioni diverse, impostare Modalità Scheda in plastica su No, Risoluzione. su 600 dpi e Rilevamento alimentazione multipla su No. • Caricare una sola scheda in plastica per volta. 	Sì	Sì	Sì	Sì

- 5 Fare clic sul pulsante **Impostazioni avanzate**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate**.



- 6 Modificare le impostazioni.
È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Luminosità	Regolare questa impostazione (da 0 a 100) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 50, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. Per impostare il livello di Luminosità , trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un valore di Luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.	Sì	Sì	Sì	Sì
Contrasto	Regolare questa impostazione (da 0 a 100) in modo da ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 50, ovvero un valore medio, solitamente adatto alla maggior parte delle immagini. È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. NOTA L'impostazione Contrasto è disponibile solo quando Tipo di scansione è impostato su Automatico , Grigio (diffusione errore) , Grigio vero o Colore 24bit .	Sì	Sì	Sì	Sì

Impostazione	Descrizione	Funzione interessata			
		Immagine	OCR	E-mail	File
Eliminazione del colore	Consente di rimuovere un colore specifico dalle immagini acquisite. Selezionare uno dei seguenti colori da rimuovere: <ul style="list-style-type: none"> ■ Colore cromatico Consente di rimuovere tutti i colori ad eccezione del Nero. ■ Rosso Consente di rimuovere il Rosso. ■ Verde Consente di rimuovere il Verde. ■ Blu Consente di rimuovere il Blu. ■ Personalizzato Viene aperta la finestra di dialogo Personalizzato. È possibile selezionare il colore che si desidera rimuovere. 	Sì	Sì	Sì	Sì
Raddrizzamento automatico	Corregge l'inclinazione (entro 5 gradi) dei dati acquisiti.	Sì	Sì	Sì	Sì
Rotazione automatica immagine	Modifica la direzione del documento in base all'orientamento del testo.	Sì	Sì	Sì	Sì
Prevenzione trasferimento inchiostro/ Rimuovi colore di sfondo	Previene il trasferimento di inchiostro nei documenti fronte-retro e consente inoltre di rimuovere il colore di base di documenti quali i giornali, affinché i dati acquisiti risultino più nitidi.	Sì	Sì	Sì	Sì
Salta pagina vuota	Rimuove le pagine vuote dei documenti dai risultati della scansione.	Sì	Sì	Sì	Sì
Rilevamento alimentazione multipla	Utilizza un sensore a ultrasuoni per rilevare eventuali alimentazioni multiple. Quando viene rilevata l'alimentazione multipla, controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento.	Sì	Sì	Sì	Sì
Visualizza risultati di scansione	Visualizza il numero totale di pagine salvate e di pagine vuote ignorate sullo schermo del computer.	Sì	Sì	Sì	Sì

7 Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate**.

8 Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo delle impostazioni.

Impostazione delle scelte rapide (solo ADS-2600We)

Registrazione di una scelta rapida

Sono disponibili otto schede di scelta rapida. È possibile impostare sei menu di scelta rapida in una scheda di scelta rapida.

- 1 Premere `Scelte rapide`.
- 2 Premere una scheda da 1 a 8. È possibile aggiungere una scelta rapida nella scheda.
- 3 Premere .
- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Premere `Scansione`.
 1. Premere ▲ o ▼ finché non si trova il tipo di scelta rapida da creare.
 2. Selezionare il tipo di scelta rapida, quindi premere `OK`.
 3. Andare al passaggio 5.
 - Premere `Scan to Web`.

È prima necessario configurare Brother Web Connect. Vedere la Guida dell'utente in rete.

NOTA

Di tanto in tanto, sul display LCD saranno visualizzati degli aggiornamenti o degli annunci sulle funzionalità della macchina.

Leggere le informazioni e premere `OK`.

- 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - a USB

Premere `Opzioni per configurare le impostazioni per Scans. fronte/retro, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato docum., Nome file, Dimensioni file, Allineamento automatico e Salta pagina bianca come necessario`.

Premere `OK`.
 - a PC(file), a PC(OCR), a PC(image) e a PC(E-Mail)

Selezionare il tipo di scansione e il computer di destinazione, quindi passare al punto 7.
 - a server e-mail

Inserire gli indirizzi e-mail e premere `Opzioni per configurare le impostazioni per Scans. fronte/retro, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato docum., Dimensioni file, Allineamento automatico e Salta pagina bianca come necessario`.

Premere `OK`.
 - a Rete e a FTP

Selezionare un nome di profilo, quindi passare al punto 7.
- 6 Premere `Salva come Scelta rapida`.

- 7 Confermare le impostazioni e premere **OK**. Sul display LCD viene visualizzata la tastiera software.
- 8 Immettere un nome per la scelta rapida, quindi premere **OK**.
- 9 Premere la casella di controllo per salvarla come scorciatoia One Touch, quindi premere **OK**.



NOTA

- Una volta configurata una scorciatoia One Touch, è possibile selezionare l'impostazione salvata dalla schermata delle scelte rapide e avviare la configurazione.
- Le scorciatoie One Touch sono evidenziate in verde.

- 10 Premere **OK**.

Modifica, ridenominazione o eliminazione di una scelta rapida



- 1 Premere **Scelte rapide**.
- 2 Premere per un secondo l'icona della scelta rapida che si desidera modificare.
- 3 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - **Modifica***
Seguire il passaggio 5 a pagina 161.
Seguire il passaggio 9 a pagina 162 per salvarla come scorciatoia One Touch.
* Non disponibile per Scansione su Web.
 - **Cancellare**
Sul display LCD viene visualizzato il nome della scelta rapida che si sta eliminando. Premere **Sì**.
 - **Rinomina**
Sul display LCD viene visualizzata la tastiera software.
Immettere un nome per la nuova scelta rapida, quindi premere **OK**.


Monitoraggio dello stato della macchina dal computer (Windows®)

L'utilità Status Monitor è uno strumento software configurabile che consente di monitorare lo stato di uno o più dispositivi, in modo da essere avvisati immediatamente in caso di messaggi di errore, come ad esempio l'inceppamento della carta.

Monitoraggio dello stato della macchina dal computer

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni.
- Fare clic su  (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** sulla barra di navigazione di sinistra e scegliere **Status Monitor**.



- **Risoluzione dei problemi**

Consente di accedere al sito Web di risoluzione dei problemi facendo clic sul pulsante **Risoluzione dei problemi**.

- **State cercando materiali di consumo di ricambio?**

Consente di accedere al sito Web dei materiali di consumo originali Brother facendo clic sul pulsante **State cercando materiali di consumo di ricambio?**.

- **Conteggio rullo di prelevamento**

Visualizza il ciclo di sostituzione del rullo di prelevamento.

- **Conteggio pad di separazione**

Visualizza il ciclo di sostituzione del pad di separazione.

NOTA





Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del software Status Monitor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Brother Status Monitor** e selezionare **Guida in linea**.

Notifiche di errore

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Brother Status Monitor**, quindi fare clic su **Abilita notifiche di errore**. Per eliminare il segno di spunta.

Indicatori di Status Monitor


All'avvio del computer, sulla barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona **Brother Status Monitor**.

	L'icona verde indica la normale condizione in modalità standby della macchina.
	L'icona gialla indica un avvertimento.
	L'icona rossa indica che si è verificato un errore.
	L'icona grigia indica che la macchina è offline.

Monitoraggio dello stato della macchina dal computer (Macintosh)

L'utilità Status Monitor è uno strumento software configurabile che consente di monitorare lo stato di un dispositivo, in modo da essere avvisati immediatamente in caso di messaggi di errore, come ad esempio l'inceppamento della carta. Status Monitor viene avviato da ControlCenter2.

Monitoraggio dello stato della macchina dal computer

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.
Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.
- 2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.



- 3 Fare clic sul pulsante **Controllo stato**.
Viene visualizzata la finestra Status Monitor e viene visualizzato lo stato dei dispositivi.



■ **Risoluzione dei problemi**

Consente di accedere al sito Web di risoluzione dei problemi facendo clic sul pulsante **Risoluzione dei problemi**.

■ **State cercando materiali di consumo di ricambio?**

Consente di accedere al sito Web dei materiali di consumo originali Brother facendo clic sul pulsante **State cercando materiali di consumo di ricambio?**.

■ **Conteggio rullo di prelevamento**

Visualizza il ciclo di sostituzione del rullo di prelevamento.

■ **Conteggio pad di separazione**

Visualizza il ciclo di sostituzione del pad di separazione.

Attivazione e disattivazione della funzione di caricamento automatico (ControlCenter2)

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.
Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.



- 2 Fare clic su **Configurazione** e quindi su **Preferenze**.
Viene visualizzata la finestra **Preferenze ControlCenter2**.



- 3 Selezionare o deselezionare **Avvia il ControlCenter all'avvio del computer**.
- 4 Fare clic sul pulsante **OK**.

Impostazione della macchina Brother dal computer


L'applicazione di impostazione remota consente di configurare numerose impostazioni della macchina dal computer. All'avvio dell'applicazione di impostazione remota, le impostazioni della macchina Brother vengono scaricate automaticamente nel computer e visualizzate sullo schermo. Se si modificano le impostazioni, è possibile caricare le nuove impostazioni direttamente nella macchina.


NOTA

- Se si verifica un errore, l'applicazione Impostazione remota non viene avviata. Risolvere l'errore e provare a riavviare Impostazione remota.
- Windows®
 - Se il computer è protetto da firewall e non è possibile eseguire l'impostazione remota, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni del firewall in modo da permettere la comunicazione attraverso le porte numero 137 e 161.
 - Se si utilizza Windows® Firewall e MFL-Pro Suite è stato installato dal DVD-ROM, le impostazioni del Firewall necessarie sono già state definite.


1 Avviare l'applicazione ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).



■ Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.
- 2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.




- 2 Fare clic sul pulsante **Impostazione remota**. Viene visualizzata la finestra di impostazione remota.

NOTA

È possibile avviare l'impostazione remota anche attenendosi alle istruzioni riportate di seguito:

- Windows®


Fare clic su  (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** sulla barra di navigazione di sinistra e scegliere **Impostazione remota**.

- Macintosh


Fare clic su **Vai** sulla barra dei menu di **Finder**, **Applicazioni**, **Brother**, quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

- 3 Selezionare un menu nella struttura di cartelle, quindi configurare le impostazioni in base alle necessità (nell'esempio seguente viene utilizzato **Setup generale** in Windows®).

(ADS-2100e)



(ADS-2600We)



■ OK

Consente di caricare i dati nella macchina e uscire dall'applicazione di impostazione remota. Se viene visualizzato un messaggio di errore, immettere i dati corretti e fare clic su **OK**.

■ Cancella

Consente di uscire dall'applicazione di impostazione remota senza caricare i dati nella macchina.

■ Applica

Consente di caricare i dati nella macchina senza uscire dall'applicazione di impostazione remota.

All'avvio, Impostazione remota sincronizza la data e l'ora della macchina a quelle del computer connesso.

NOTA

- È possibile utilizzare il pulsante **Esporta** per salvare tutte le impostazioni della macchina.
- (Windows®)


Se il computer è protetto da firewall e non è possibile utilizzare **Impostazione remota**, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni del firewall per consentire la comunicazione tra i numeri di porta 137.

- Se si utilizza Windows® Firewall e MFL-Pro Suite è stato installato dal DVD-ROM, le impostazioni del Firewall necessarie sono già state definite.
- (Macintosh)


Se è necessario cambiare la macchina che era stata registrata sul computer durante l'installazione del pacchetto completo di driver e software (vedere la Guida di installazione rapida) o se l'ambiente di rete è cambiato, è necessario specificare la nuova macchina. Aprire **Device Selector** e scegliere la nuova macchina. (Solo per utenti in rete).

Pulizia della parte esterna della macchina


- 1 Utilizzare un panno asciutto, morbido e privo di lanugine per rimuovere la polvere dalla parte esterna della macchina.




- 2 Aprire il coperchio superiore. Utilizzare un panno asciutto, morbido e privo di lanugine per rimuovere la polvere dal pannello dei comandi.




- 3 Chiudere il coperchio superiore.
- 4 Estrarre il vassoio di uscita ① e aprire il supporto anticaduta documenti ②.



- 5 Utilizzare un panno asciutto, morbido e privo di lanugine per rimuovere la polvere dalla parte interna del vassoio di uscita.




- 6 Richiudere il supporto anticaduta documenti ① e inserire saldamente il vassoio di uscita ② nella macchina.




Pulizia dello scanner

La presenza di sporco o di liquido correttivo sulla striscia di vetro potrebbe determinare una qualità di scansione scadente. Se nei dati acquisiti compare una linea verticale o se alcune parti sono mancanti, pulire la parte interna dello scanner.


- ① Scollegare la macchina dalla presa elettrica CA.
- ② Aprire il coperchio superiore ① e il coperchio anteriore ②.




- ③ Pulire le strisce di vetro ① ② dell'alimentatore documenti con un panno privo di lanugine inumidito con acqua.



- 4 Premere e tenere premuti i pulsanti ① nella parte interna del coperchio anteriore, quindi abbassare il coperchio del cuscinetto di separazione ②.




- 5 Tenere premuti i pulsanti verdi ① del cuscinetto di separazione, quindi sollevare il cuscinetto di separazione ②.




⚠ ATTENZIONE

Operare con cautela quando si tocca il cuscinetto di separazione e l'area circostante all'interno della macchina, al fine di evitare lesioni personali e seri danni alla macchina.




8


- 6 Pulire il cuscinetto di separazione con un panno privo di lanugine leggermente inumidito con acqua.
- 7 Fissare il cuscinetto di separazione al coperchio del cuscinetto stesso.
- 8 Chiudere saldamente il coperchio del cuscinetto di separazione fino ad inserire i ganci nel coperchio anteriore.
- 9 Afferrare entrambi i lati del coperchio del rullo di prelevamento ①, quindi abbassare il coperchio.




- 10 Spostare il rullo di prelevamento ① fino all'estremità destra.



- 11 L'alloggiamento del rullo di prelevamento presenta un'apertura stretta, progettata per evitare la caduta del rullo; la forma dell'asse del rullo di prelevamento corrisponde a tale apertura. Ruotare il rullo di prelevamento fino a quando la forma dell'albero non corrisponde all'apertura dell'alloggiamento.



- 12 Afferrare ed estrarre il rullo di prelevamento dalla macchina.




- 13 Pulire il rullo di prelevamento con un panno privo di lanugine inumidito con acqua.


- 14 Inserire il rullo di prelevamento nella macchina.

NOTA

Verificare i lati sinistro e destro del rullo di prelevamento prima di fissarlo.




- 15 Spostare il rullo di prelevamento ① fino all'estremità sinistra facendolo ruotare.



- 16 Chiudere il coperchio del rullo di prelevamento.
17 Chiudere il coperchio anteriore e il coperchio superiore.

⚠ ATTENZIONE

Operare con cautela quando si tocca il cuscinetto di separazione e l'area circostante all'interno della macchina, al fine di evitare lesioni personali e seri danni alla macchina.



8

NOTA

Oltre a pulire le strisce di vetro con un detergente non infiammabile per vetro, fare scorrere un dito sul vetro per controllare che sia completamente pulito. Se si avvertono tracce di sporco o polvere, pulire di nuovo il vetro concentrandosi sull'area in questione. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione di pulizia tre o quattro volte. Per verificare che l'operazione sia stata eseguita correttamente, eseguire una scansione dopo ogni intervento di pulizia.



Qualora una macchia di sporco o una goccia di liquido di correzione fossero presenti sulla striscia di vetro, il campione di documento acquisito mostra una linea verticale.







Dopo la pulizia della striscia di vetro la linea verticale non sarà più presente.

Sostituzione dei materiali di consumo

Status Monitor indica quando i materiali di consumo sono in via di esaurimento.

Ordine dei materiali di consumo

Nella tabella seguente sono forniti i numeri di parte dei materiali di consumo e indicazioni orientative per la sostituzione di tali parti.

N.	Nome parte	N. parte	Ciclo di sostituzione standard
1	Cuscinetto di separazione 	SP-A0001	50.000 fogli
2	Rullo di prelevamento 	PUR-A0001	50.000 fogli
3	Foglio di supporto 	CS-A3001	500 volte
4	Foglio di supporto per schede in plastica 	CS-CA001	500 volte

NOTA

La durata utile può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo, del tipo di documento, della frequenza di scansione e così via. Queste parti sono disponibili presso la maggior parte dei rivenditori Brother.

Controllo del ciclo di sostituzione dei materiali di consumo

(ADS-2100e)

Avviare l'applicazione Status Monitor.

■ Windows®

Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni.
Viene visualizzata la finestra **Status Monitor**.



■ Macintosh


- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock.
Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.
- 2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.



- 3 Fare clic sul pulsante **Controllo stato**.
Viene visualizzata la finestra Status Monitor.



(ADS-2600We)

- 1 Premere .
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Info. macchina.
- 3 Premere Info. macchina.
- 4 Premere Contatori utilizzo. Sul display LCD viene visualizzato Conteggio cuscinetto di separaz. e Conteggio rullo di presa.


NOTA

Se le indicazioni LCD o LED segnalano la necessità di sostituire il pad di separazione e/o il rullo di prelevamento, ordinare le parti necessarie e procedere con la sostituzione.


Sostituzione del cuscinetto di separazione

La macchina è dotata di un contatore di scansioni. Il contatore registra automaticamente la quantità di scansioni effettuate dalla macchina. Dopo 50.000 scansioni, nello Status Monitor della macchina viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a sostituire il cuscinetto di separazione.

- 1 Aprire il coperchio superiore ① e il coperchio anteriore ②.




- 2 Premere e tenere premuti i pulsanti ① nella parte interna del coperchio anteriore, quindi abbassare il coperchio del cuscinetto di separazione ②.




IMPORTANTE

Operare con cautela quando si tocca il cuscinetto di separazione e l'area circostante all'interno della macchina, al fine di evitare lesioni personali e seri danni alla macchina.




8

- 3 Tenere premuti i pulsanti verdi ① del cuscinetto di separazione, quindi sollevare il cuscinetto di separazione ②.



- 4 Fissare un nuovo cuscinetto di separazione al coperchio del cuscinetto stesso tenendo il coperchio.



- 5 Chiudere saldamente il coperchio del cuscinetto di separazione fino ad inserire i ganci nel coperchio anteriore.

- 6 Chiudere il coperchio anteriore e il coperchio superiore.
- 7 Reimpostare il contatore (vedere *Reimpostazione dei contatori* a pagina 188).

NOTA


Verificare quanto segue:

- Il valore del conteggio del cuscinetto di separazione è 0 (vedere *Controllo del ciclo di sostituzione dei materiali di consumo* a pagina 181).
- Il messaggio di errore sullo Status Monitor non è più presente.
- Le indicazioni LCD o LED non segnalano più la sostituzione del cuscinetto o la sostituzione delle parti.


Sostituzione del rullo di prelevamento

La macchina è dotata di un contatore di scansioni. Il contatore registra automaticamente la quantità di scansioni effettuate dalla macchina. Dopo 50.000 scansioni, nello Status Monitor della macchina viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a sostituire il rullo di prelevamento.


- 1 Aprire il coperchio superiore ① e il coperchio anteriore ②.




- 2 Afferrare entrambi i lati del coperchio del rullo di prelevamento ①, quindi abbassare il coperchio.




- 3 Spostare il rullo di prelevamento ① fino all'estremità destra.



- 4 L'alloggiamento del rullo di prelevamento presenta un'apertura stretta, la forma dell'asse del rullo di prelevamento corrisponde a tale apertura. Ruotare il rullo di prelevamento fino a far passare l'asse nell'apertura dell'alloggiamento.




- 5 Afferrare ed estrarre il rullo di prelevamento dalla macchina.




- 6 Inserire un nuovo rullo di prelevamento nella macchina.

NOTA

Identificare i lati sinistro e destro del rullo di prelevamento prima di fissarlo.



- 7 Spostare il rullo di prelevamento ① fino all'estremità sinistra facendolo ruotare.



- 8 Chiudere il coperchio del rullo di prelevamento.
9 Chiudere il coperchio anteriore e il coperchio superiore.
10 Reimpostare il contatore (vedere *Reimpostazione dei contatori* a pagina 188).

NOTA

Verificare quanto segue:


- Il valore del conteggio del rullo di prelevamento è 0 (vedere *Controllo del ciclo di sostituzione dei materiali di consumo* a pagina 181).
- Il messaggio di errore sullo Status Monitor non è più presente.
- Le indicazioni LCD o LED non segnalano più la sostituzione del rullo o la sostituzione delle parti.


Reimpostazione dei contatori

(ADS-2100e)


1 Avviare l'applicazione ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).




■ Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.

2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.





- 2 Fare clic sul pulsante **Impostazione remota**. Viene visualizzata la finestra di impostazione remota.
- 3 Selezionare **Info. macchina** nella struttura delle cartelle e configurare le impostazioni di scansione in base alle esigenze (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).



- 4 Effettuare una o entrambe le seguenti operazioni:
 - Per reimpostare il contatore per il pad di separazione, selezionare la casella di controllo **Cuscinetto di separazione**.
 - Per reimpostare il contatore per il rullo di prelevamento, selezionare la casella di controllo **Rullo di presa** per **Azzerare contatori per materiali di consumo**.
- 5 Fare clic su **Applica** e quindi su **OK**.


(ADS-2600We)

- 1 Premere .
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Info. macchina.
- 3 Premere Info. macchina.
- 4 Premere Contatori utilizzo.
- 5 Effettuare una o entrambe le seguenti operazioni:
 - Per reimpostare il contatore del cuscinetto di separazione, premere Conteggio cuscinetto di separaz.
 - Per reimpostare il contatore del rullo di prelevamento, premere Conteggio rullo di presa.
- 6 Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di conferma. Premere Sì.
- 7 Premere .


Imballaggio e spedizione della macchina

Per trasportare la macchina, utilizzare i materiali di imballaggio originali. Se la macchina non viene imballata correttamente, la garanzia potrebbe non coprire eventuali danni subiti durante il trasporto. La macchina deve essere assicurata adeguatamente dal trasportatore.


- 1 Chiudere delicatamente il coperchio del pannello.




- 2 Reinserire saldamente il vassoio di uscita nella macchina.



- 3 Avvolgere la macchina nella sua busta originale.



- 4 Collocare la macchina e i materiali stampati nella scatola originale con il materiale di imballaggio originale, come illustrato di seguito.



NOTA

Se si restituisce la macchina a Brother nell'ambito del servizio di sostituzione, imballare solo la macchina. Conservare tutte le parti separate (cavo di alimentazione, foglio di supporto e cavo USB) e il materiale stampato per utilizzarli con la macchina fornito in "sostituzione".

- 5 Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.

Identificazione del problema

Verificare innanzitutto gli aspetti seguenti:

- Il cavo di alimentazione CA è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti i materiali di imballaggio sono stati rimossi.
- Il coperchio anteriore, il coperchio del cuscinetto di separazione e il coperchio del rullo di prelevamento sono completamente chiusi.
- Il cavo di interfaccia è collegato saldamente alla macchina e al computer.
- È stato installato il driver corretto per la macchina.
- Il computer è collegato alla porta corretta della macchina.

Messaggi di errore e manutenzione

Come con qualsiasi prodotto per ufficio sofisticato, potrebbero verificarsi degli errori e potrebbe essere necessario sostituire dei materiali di consumo. Se ciò si verifica, la macchina identifica il problema e viene visualizzato un messaggio di errore. Di seguito sono riportati i messaggi di errore e manutenzione più comuni (i messaggi verranno visualizzati in Status Monitor o sul display LCD della macchina (solo ADS-2600We)).


È possibile correggere autonomamente la maggior parte dei messaggi di errore, di manutenzione e di pulizia ordinaria. Per ulteriore assistenza, nel Brother Solutions Center sono presenti le ultime domande frequenti (FAQ) e dei suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito <http://support.brother.com>

NOTA

(Solo per gli utenti ADS-2100e)

Vedere anche *Indicazioni LED (solo ADS-2100e)* a pagina 215.

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
Memoria esaurita	La memoria della macchina è piena.	<p>Per annullare l'errore, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere qualsiasi tasto (ADS-2100e) o  (ADS-2600We). ■ Spegner e riaccendere la macchina; a tale scopo, scollegare la macchina dalla presa elettrica, quindi collegarla nuovamente. <p>Per prevenire l'errore, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ridurre il numero di documenti. ■ Ridurre l'impostazione relativa a risoluzione e dimensioni del file.

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
Sostituisci cuscinetto	Il cuscinetto di separazione è stato utilizzato più di 50.000 volte.	Sostituire il cuscinetto di separazione con un cuscinetto nuovo. Se la parte non viene sostituita potrebbero verificarsi errori di scansione. Vedere <i>Sostituzione del cuscinetto di separazione</i> a pagina 183.
Sostituisci rullo	Il rullo di prelevamento è stato utilizzato più di 50.000 volte.	Sostituire il rullo di prelevamento con un rullo nuovo. Se la parte non viene sostituita potrebbero verificarsi errori di scansione. Vedere <i>Sostituzione del rullo di prelevamento</i> a pagina 185.
Sostituisci parti	Il cuscinetto di separazione e il rullo di prelevamento sono stati utilizzati entrambi più di 50.000 volte.	Sostituire il cuscinetto di separazione e il rullo di prelevamento con elementi nuovi. Se le parti non vengono sostituite potrebbero verificarsi errori di scansione. Vedere <i>Sostituzione del cuscinetto di separazione</i> a pagina 183 e <i>Sostituzione del rullo di prelevamento</i> a pagina 185.
Scan. imposs. XX (XX è un codice di errore.)	Si è verificato un errore nella macchina.	Spegnere e riaccendere la macchina, quindi provare a eseguire una scansione. Se l'errore persiste dopo aver spento e riacceso la macchina, annotare il messaggio di errore e riferirlo al distributore Brother.
Documento inceppato/troppo lungo	<ul style="list-style-type: none"> Le guide documento non sono regolate in base al formato documento corretto. Le impostazioni non sono adatte al documento. La polvere di carta si è accumulata sulla superficie del rullo di prelevamento o del cuscinetto di separazione. 	<p>Rimuovere la carta inceppata (vedere <i>Inceppamento documenti</i> a pagina 197), quindi procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolare le guide documento in base alla larghezza del documento. Se le dimensioni di scansione sono impostate su Automatico e il documento da acquisire contiene pagine di dimensioni diverse, inserire le pagine strette dritte e il più vicino possibile al centro della macchina. Se il documento non può essere inserito dritto, usare la scansione continua. Verificare le impostazioni. Vedere <i>Importante in Inceppamento documenti</i> a pagina 197. Pulire il rullo di prelevamento e il cuscinetto di separazione. Vedere <i>Pulizia dello scanner</i> a pagina 173.
Alimentazione multipla	Sono state alimentate più pagine contemporaneamente.	Rimuovere i documenti. Vedere <i>Inceppamento documenti</i> a pagina 197.
Dispositivo inutilizzabile.	Un dispositivo inutilizzabile è collegato alla porta USB.	Scollegare il dispositivo. Spegnere e riaccendere la macchina scollegandola dalla presa elettrica, quindi collegarla nuovamente.
Dispositivo USB inutilizzabile	Un dispositivo USB non supportato è stato collegato all'interfaccia USB diretta.	Rimuovere dall'interfaccia USB diretta il dispositivo USB non supportato, ad esempio un mouse o un dispositivo mobile che non supporta la modalità di unità di memoria flash USB.
Hub USB non supportato	All'interfaccia diretta USB è stato collegato un hub o un'unità di memoria flash USB dotata di hub.	Rimuovere dall'interfaccia USB diretta il dispositivo non supportato, ad esempio un hub USB o un'unità di memoria flash USB con un hub.


Messaggio di errore	Causa	Soluzione
Memoria USB insufficiente	L'unità di memoria flash USB collegata è piena.	Premere qualsiasi tasto (vedere <i>Memoria piena</i> a pagina 221) (ADS-2100e) o  (ADS-2600We) ed eseguire una delle operazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminare i file e le cartelle inutilizzati dall'unità di memoria flash USB e riprovare. ■ Utilizzare un'unità di memoria flash USB dotata di spazio disponibile.
Errore di accesso USB	L'unità di memoria flash USB è stata scollegata durante l'accesso.	Premere qualsiasi tasto (ADS-2100e) o  (ADS-2600We).
Protezione USB in scrittura	L'unità di memoria flash USB collegata è protetta da scrittura.	Rimuovere l'unità di memoria flash USB protetta, premere qualsiasi tasto (ADS-2100e) o  (ADS-2600We) ed eseguire una delle operazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Disattivare la protezione da scrittura dell'unità di memoria flash USB e riprovare. ■ Utilizzare un'unità di memoria flash USB che non sia protetta da scrittura.
Troppi file su USB	Non è possibile eseguire il salvataggio in un'unità di memoria flash USB contenente troppi file.	Rimuovere l'unità di memoria flash USB, quindi premere qualsiasi tasto (ADS-2100e) o  (ADS-2600We). Eliminare i file e le cartelle inutilizzati dalla cartella principale dell'unità di memoria flash USB e riprovare.
Impossibile utilizzare nome file	Il numero sequenziale massimo per il nome di file è stato raggiunto.	Premere qualsiasi tasto (vedere <i>Impossibile utilizzare il nome file</i> a pagina 222) (ADS-2100e) o  (ADS-2600We) ed eseguire una delle operazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminare i file inutilizzati dall'unità di memoria flash USB e riprovare. ■ Cambiare il nome del file. Vedere <i>Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB</i> a pagina 123.
Nessun profilo imp. (solo ADS-2600We)	Non è registrato alcun profilo Scansione su FTP o Scansione a Rete.	Configurare il profilo Scansione su FTP o Scansione a Rete prima di utilizzare la funzione Scansione su FTP o Scansione a Rete. Vedere <i>Scansione di documenti su un server FTP (solo ADS-2600We)</i> a pagina 128 o <i>Acquisizione di un documento in una cartella condivisa / percorso di rete (Windows®) (solo ADS-2600We)</i> a pagina 134.
Manca certificato (solo ADS-2600We)	Il certificato non esiste o si è corrotto.	Configurare le impostazioni sotto PDF firmato nella scheda Amministratore in Gestione pagina Web. Vedere <i>Scansione di documenti su un server FTP (solo ADS-2600We)</i> a pagina 128 o <i>Acquisizione di un documento in una cartella condivisa / percorso di rete (Windows®) (solo ADS-2600We)</i> a pagina 134.

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
Rubrica piena / Indirizzo pieno	La rubrica è piena.	Eliminare gli indirizzi e-mail non necessari e riprovare.
Registrazione non riuscita	(Indirizzo e-mail) L'indirizzo e-mail è troppo lungo.	È possibile immettere un indirizzo e-mail che contenga un massimo di 64 caratteri.
	(Scelta rapida) Il numero massimo di indirizzi e-mail in una scelta rapida è stato raggiunto.	Eliminare gli indirizzi e-mail non necessari e riprovare.
Scelte rapide piene	Il numero massimo di scelte rapide è stato raggiunto.	Eliminare le scelte rapide non necessarie e riprovare.
Eliminazione impossibile	L'indirizzo e-mail è stato registrato in una scelta rapida.	Non è possibile eliminare un indirizzo e-mail utilizzato in una scelta rapida. Eliminare prima la scelta rapida, quindi riprovare.
Accesso negato	Il Blocco funzioni sicurezza è attivo.	Contattare l'amministratore per verificare le impostazioni del Blocco funzioni sicurezza. Vedere <i>Funzioni per la limitazione dell'utente</i> a pagina 21.


Inceppamento documenti

I documenti possono incepparsi nell'alimentatore documenti se non vengono inseriti o alimentati correttamente o se sono troppo lunghi, o se sono state alimentate più pagine contemporaneamente. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per rimuovere un documento inceppato.

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'ADF.
- 2 Aprire il coperchio anteriore utilizzando la leva di sblocco del coperchio ①.




- 3 Estrarre il documento inceppato dalla macchina.



NOTA

Controllare che non vi siano pezzi di carta strappata all'interno della macchina. Rimuovere eventuali pezzi di carta strappata dall'interno della macchina.


- 4 Chiudere il coperchio anteriore.
- 5 Premere qualsiasi tasto (ADS-2100e) o  (ADS-2600We).

NOTA

Se è stata risolta un'alimentazione multipla, verificare che i dati acquisiti prima del rilevamento della stessa siano stati salvati, quindi riprendere la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento dopo il punto ⑤.

IMPORTANTE

- Operare con cautela quando si tocca il cuscinetto di separazione e l'area circostante all'interno della macchina, in caso contrario, si rischia di recare gravi danni alla stessa.



- Per evitare di danneggiare il documento inceppato, NON estrarre il documento prima di avere aperto il coperchio anteriore.
- Estrarre tutta la carta dall'ADF prima di chiudere il coperchio anteriore.
- Per evitare l'inceppamento dei documenti in futuro, procedere come segue:
 - Chiudere correttamente il coperchio anteriore spingendolo delicatamente al centro.
 - Configurare correttamente le impostazioni per il documento.
 - Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di prelevamento. Per pulire il cuscinetto di separazione, vedere *Sostituzione del cuscinetto di separazione* a pagina 183 per istruzioni su come estrarre il cuscinetto di separazione dalla macchina, pulire la parte in gomma del cuscinetto di separazione con un panno privo di lanugine inumidito con acqua e reinserire il cuscinetto di separazione nella macchina. Per pulire il rullo di prelevamento, vedere *Pulizia dello scanner* a pagina 173.
 - Sfalsare le pagine, quindi caricare il documento. Vedere *Caricamento dei documenti* a pagina 30.
 - Accertarsi che il documento sia di un tipo utilizzabile con la macchina. Vedere *Documenti utilizzabili* a pagina 24.
 - Caricare il documento correttamente. Vedere *Caricamento dei documenti* a pagina 30.
 - Caricare al massimo 50 pagine per volta.
 - Per eseguire la scansione di biglietti da visita, caricare i biglietti in senso verticale.

Inceppamento di carta lunga

Per evitare l'inceppamento di carta lunga, selezionare **Carta lunga** per **Dimensioni scansione** o **Dimensioni documento**.

Vedere quanto segue:

■ Quando si esegue la scansione dal PC

- *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)* a pagina 66
- *Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)* a pagina 89

■ Quando si esegue la scansione dalla macchina (solo ADS-2600We)

Per selezionare **Carta lunga** (fino a 863 mm) per **Formato docum.** nel pannello dei comandi, verificare le impostazioni seguenti:

(Scansione a USB/FTP/Rete/E-mail)

- Scans. fronte/retro: Off
- Tipo scansione: Colore ☒ Bianco e nero
- Allineamento automatico: No
- Salta pagina bianca: No

(Scansione a PC)

- Scans. fronte/retro: Off
- Allineamento automatico: No

Risoluzione dei problemi

IMPORTANTE

Per l'assistenza tecnica è necessario contattare l'assistenza clienti Brother.

Se si ritiene che vi sia un problema con la macchina, controllare la tabella di seguito e attenersi ai suggerimenti per la risoluzione del problema.

È possibile risolvere autonomamente la maggior parte dei problemi. Per ulteriore assistenza, nel Brother Solutions Center sono presenti le ultime domande frequenti (FAQ) e dei suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito <http://support.brother.com>

L'uso di materiali di consumo non originali Brother può influire sulla qualità di scansione, sulle prestazioni hardware e sull'affidabilità della macchina.

Se si hanno problemi con la macchina

Problemi di scansione

Problema	Causa	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o WIA. (Windows®)	Il driver TWAIN o WIA non è stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione.	Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 12SE, fare clic su Impostazioni di digitalizzazione e selezionare Seleziona per selezionare il driver Brother TWAIN/WIA.
Quando si avvia la scansione, vengono visualizzati degli errori TWAIN. (Macintosh)	Il driver TWAIN non è stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione.	Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In Presto! PageManager fare clic su Archivio , Seleziona origine e selezionare il driver Brother TWAIN. È inoltre possibile eseguire la scansione dei documenti anche mediante il driver di scansione ICA.
L'OCR non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La risoluzione dello scanner è troppo bassa. ■ (Utenti Macintosh) Presto! PageManager non è installato nel computer. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aumentare la risoluzione dello scanner. ■ (Utenti Macintosh) Assicurarsi di aver installato Presto! PageManager sul computer. Vedere <i>Installazione di Presto! PageManager</i> a pagina 109.
Nell'immagine acquisita sono visibili linee nere verticali.	La polvere di carta si è accumulata sulla superficie delle strisce di vetro.	Pulire le strisce di vetro all'interno della macchina. Vedere <i>Pulizia dello scanner</i> a pagina 173.








Problema	Causa	Suggerimenti
L'immagine acquisita risulta mancante.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le guide documento non sono regolate in base alla larghezza del documento. ■ La funzione Raddrizzamento automatico era attivata durante la scansione del documento. ■ Le impostazioni non sono adatte al documento. Ad esempio, è stato alimentato un documento di formato Legal mentre era selezionato un documento di formato Letter. ■ La scheda è stata caricata in senso orizzontale. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolare le guide documento in base alla larghezza del documento. Se le dimensioni di scansione sono impostate su Automatico e il documento da acquisire contiene pagine di dimensioni diverse, inserire le pagine strette dritte e il più vicino possibile al centro della macchina. Se il documento non rimane diritto durante l'alimentazione, usare la scansione continua. ■ Impostare la funzione Raddrizzamento automatico su No. ■ Accertarsi che le impostazioni del formato documento siano adatte al documento. ■ Caricare la scheda in senso verticale.
L'immagine acquisita è inclinata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le guide documento non sono regolate in base alla larghezza del documento. ■ La funzione Raddrizzamento automatico era disattivata durante la scansione del documento. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolare le guide documento in base alla larghezza del documento. Se le dimensioni di scansione sono impostate su Automatico e il documento da acquisire contiene pagine di dimensioni diverse, inserire le pagine strette dritte e il più vicino possibile al centro della macchina. Se il documento non rimane diritto durante l'alimentazione, usare la scansione continua. ■ Impostare la funzione Raddrizzamento automatico su Sì.
La velocità di scansione è troppo bassa.	La risoluzione non è adatta al documento.	<p>Ridurre la risoluzione dello scanner.</p> <p>Configurare le dimensioni scansione su un'impostazione diversa da Automatico.</p>
Il documento non è stato alimentato.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La polvere di carta si è accumulata sulla superficie del rullo di prelevamento o del cuscinetto di separazione. ■ Sono stati inseriti troppi documenti nell'alimentatore documenti contemporaneamente. ■ Sono presenti oggetti estranei nell'alimentatore documenti. ■ Il documento è troppo sottile o troppo spesso. ■ È in corso l'impostazione remota. ■ L'espulsione della carta si è interrotta. ■ Il coperchio del cuscinetto di separazione non è chiuso correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di prelevamento. Per pulire il cuscinetto di separazione, vedere <i>Sostituzione del cuscinetto di separazione</i> a pagina 183 per istruzioni su come estrarre il cuscinetto di separazione dalla macchina, pulire la parte in gomma del cuscinetto di separazione con un panno privo di lanugine inumidito con acqua e reinserire il cuscinetto di separazione nella macchina. Per pulire il rullo di prelevamento, vedere <i>Pulizia dello scanner</i> a pagina 173. ■ Accertarsi che il numero massimo di pagine sia adatto per il documento. Vedere <i>Documenti utilizzabili</i> a pagina 24. ■ Rimuovere eventuali oggetti estranei o pezzi di carta strappata dall'alimentatore documenti. ■ Accertarsi che il documento sia di un tipo utilizzabile con la macchina. Vedere <i>Documenti utilizzabili</i> a pagina 24. ■ Annullare l'impostazione remota. ■ Terminare l'espulsione della carta. ■ Chiudere saldamente il coperchio del cuscinetto di separazione fino ad inserire i ganci nel coperchio anteriore.

Problema	Causa	Suggerimenti
Il documento è inceppato.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La polvere di carta si è accumulata sulla superficie del rullo di prelevamento o del cuscinetto di separazione. ■ Sono presenti oggetti estranei nell'alimentatore documenti. ■ Il documento è di un tipo non utilizzabile con la macchina. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di prelevamento. Per pulire il cuscinetto di separazione, vedere <i>Sostituzione del cuscinetto di separazione</i> a pagina 183 per istruzioni su come estrarre il cuscinetto di separazione dalla macchina, pulire la parte in gomma del cuscinetto di separazione con un panno privo di lanugine inumidito con acqua e reinserire il cuscinetto di separazione nella macchina. Per pulire il rullo di prelevamento, vedere <i>Pulizia dello scanner</i> a pagina 173. ■ Rimuovere eventuali oggetti estranei o pezzi di carta strappata dall'alimentatore documenti. ■ Accertarsi che il documento sia di un tipo utilizzabile con la macchina. Vedere <i>Documenti utilizzabili</i> a pagina 24.
La qualità di scansione è scadente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La polvere di carta si è accumulata sulla superficie del rullo di prelevamento o del cuscinetto di separazione. ■ La polvere di carta si è accumulata sulla superficie delle strisce di vetro all'interno della macchina. ■ La risoluzione è troppo bassa. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di prelevamento. Per pulire il cuscinetto di separazione, vedere <i>Sostituzione del cuscinetto di separazione</i> a pagina 183 per istruzioni su come estrarre il cuscinetto di separazione dalla macchina, pulire la parte in gomma del cuscinetto di separazione con un panno privo di lanugine inumidito con acqua e reinserire il cuscinetto di separazione nella macchina. Per pulire il rullo di prelevamento, vedere <i>Pulizia dello scanner</i> a pagina 173. ■ Pulire le strisce di vetro all'interno della macchina. Vedere <i>Pulizia dello scanner</i> a pagina 173. ■ Aumentare la risoluzione dello scanner.
Durante la scansione la macchina fa una pausa di circa 3 secondi tra una pagina e l'altra.	<p>La macchina ha attivato la modalità di protezione motore. Se si esegue la scansione continua, la temperatura interna della macchina potrebbe aumentare; in tal caso, viene attivata la modalità di protezione motore.</p> <p>NOTA</p> <p>La durata della pausa potrebbe variare a seconda delle condizioni di scansione.</p>	<p>Si tratta di una situazione normale ed è possibile continuare la scansione. Se si esegue la scansione continua, la temperatura interna della macchina potrebbe aumentare; in tal caso, viene attivata la modalità di protezione motore.</p>
Nei documenti acquisiti è visibile il trasferimento di inchiostro.	Le impostazioni non sono adatte al tipo di documento acquisito.	Selezionare la casella di controllo Prevenzione trasferimento inchiostro/Rimuovi colore di sfondo.

Problema	Causa	Suggerimenti
I colori appaiono scuri nei documenti acquisiti.	Le impostazioni non sono adatte al tipo di documento acquisito.	Eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selezionare la casella di controllo Prevenzione trasferimento inchiostro/Rimuovi colore di sfondo, quindi eseguire la scansione dal computer. ■ Impostare un valore di Luminosità più alto, quindi eseguire la scansione dal computer. ■ Impostare un valore di Contrasto più alto, quindi eseguire la scansione dal computer. ■ Impostare Tipo di scansione su Grigio o Colore, quindi eseguire la scansione dal computer.
Una pagina non vuota viene ignorata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il documento è troppo chiaro. ■ La funzione Ignora pagina vuota è attivata. 	Disattivare la funzione Ignora pagina vuota.
Non è possibile acquisire un documento lungo.	In Dimensioni documento non è stata selezionata l'opzione Carta lunga.	Selezionare Carta lunga in Dimensioni documento. Se non è possibile selezionare Carta lunga, impostare Raddrizzamento automatico e Scansione Fronte/retro su No. Inoltre, quando si esegue la scansione dal pannello dei comandi della macchina, impostare Salta pagina bianca su No e Tipo di scansione su un'opzione che non sia Automatico. In questo modo, sarà possibile selezionare Carta lunga in Dimensioni documento. <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Inceppamento di carta lunga a pagina 199</i>
Non è possibile impostare Raddrizzamento automatico su Sì quando si tenta di eseguire scansioni utilizzando Scansione a USB.	L'impostazione Dimensioni documento è impostata su un'opzione diversa da Automatico.	Impostare Dimensioni documento su Automatico.
Si è verificata un'alimentazione multipla.	Il documento non è caricato correttamente.	Caricare il documento nel modo appropriato (vedere <i>Documenti di formato standard</i> a pagina 30), quindi riprovare.
Impossibile eseguire la scansione	Il Blocco funzioni sicurezza è attivo.	Contattare l'amministratore per verificare le impostazioni del Blocco funzioni sicurezza. Vedere <i>Funzioni per la limitazione dell'utente</i> a pagina 21.

Problemi correlati al software


Problema	Causa	Suggerimenti
Non è possibile installare il software.	—	(Solo utenti Windows®) Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite disponibile sul DVD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
Non è possibile trovare il numero di serie di Nuance per installare Nuance PDF Converter Professional 8.	—	(Solo utenti Windows®) Quando si installa Nuance PDF Converter Professional 8, immettere il numero di serie Nuance riportato sulla copertina del DVD-ROM del pacchetto MFL-Pro Suite.

Problema	Causa	Suggerimenti
Non si sa come avviare ControlCenter4 (Windows®).	—	Se l'icona  non viene visualizzata sulla barra delle applicazioni, fare clic su  (Brother Utilities) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su SCANSIONE sulla barra di navigazione sinistra, quindi scegliere ControlCenter4 .
Impossibile avviare ControlCenter2 (Macintosh).	L'accesso al computer non è stato eseguito come amministratore.	Riavviare il computer e accedere come amministratore.
Non si sa come avviare ControlCenter2 (Macintosh).	—	Per avviare ControlCenter2, fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Se l'icona  (ControlCenter2) non compare nel Dock, fare clic su Vai sulla barra dei menu di Finder , Applicazioni , Brother , quindi fare doppio clic sull'icona  (ControlCenter2). L'icona  (ControlCenter2) viene visualizzata nel Dock.
Non si sa come configurare le impostazioni per eseguire una scansione dal pannello dei comandi della macchina. (Solo ADS-2100e)	—	Utilizzare Impostazione remota. Vedere <i>Impostazione della macchina Brother dal computer</i> a pagina 168.
Impossibile modificare le impostazioni utilizzando Gestione pagina Web. (Solo ADS-2600We)	Blocco imp. è impostato su Sì.	Impostare Blocco imp. su No. Vedere <i>Attivazione e disattivazione di Blocco impostazioni</i> a pagina 20.
Non è possibile salvare le impostazioni in Impostazione remota o Gestione pagina Web.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elaborazione in corso. ■ È in corso la configurazione della macchina dal pannello dei comandi della macchina. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attendere la fine dell'operazione e riprovare. ■ Interrompere la configurazione della macchina dal pannello di comandi.
Impossibile avviare l'impostazione remota.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La macchina è spenta. ■ La macchina non è collegata al computer. ■ La macchina è in modalità Riposo. ■ Si è verificato un errore. ■ La macchina sta eseguendo la scansione. ■ È in corso la configurazione della macchina dal pannello dei comandi della macchina. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accendere la macchina e riprovare. ■ Connettere la macchina al computer e riprovare. ■ Premere qualsiasi tasto (ADS-2100e) o  (ADS-2600We) oppure aprire il coperchio superiore, quindi riprovare. ■ Correggere tutti gli errori, quindi riprovare. ■ Attendere il completamento della scansione, quindi riprovare. ■ Interrompere la configurazione della macchina dal pannello di comandi.

Problemi di rete (solo ADS-2600We)

Problema	Suggerimenti
Impossibile eseguire la scansione in rete.	Assicurarsi che la macchina sia accesa e collegata in modalità Ready. Controllare le impostazioni di rete correnti. Vedere <i>Risoluzione dei problemi</i> nella Guida dell'utente in rete.
La funzione di scansione in rete non funziona.	(Utenti di Windows®) È necessario configurare il software di sicurezza/Firewall di terze parti affinché consenta la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le seguenti informazioni: In Nome: immettere una descrizione, ad esempio Brother NetScan. In Numero porta: immettere 54925. In Protocollo: UDP è selezionato. Consultare il manuale delle istruzioni fornito con il software di sicurezza/firewall di altri produttori o contattare il produttore del software. (Utenti Macintosh) Selezionare nuovamente la macchina nell'applicazione Device Selector dall'elenco dei modelli in ControlCenter2.
Non è possibile installare il software Brother.	(Utenti di Windows®) Se sullo schermo del computer durante l'installazione viene visualizzato un avvertimento del software di sicurezza, modificare le impostazioni del software di sicurezza per consentire al prodotto Brother di configurare programmi e di eseguirli. (Utenti Macintosh) Se si sta utilizzando una funzione firewall anti-spyware o un software di sicurezza antivirus, disattivarli temporaneamente per poter installare il software Brother.
Non è possibile connettersi alla rete wireless.	Controllare le impostazioni della rete wireless.
Reimpostare le impostazioni di rete.	Vedere <i>Ripristino della macchina (solo ADS-2600We)</i> a pagina 208.

Altri problemi

Problema	Causa	Suggerimenti
La macchina è in modalità di riposo (modalità di risparmio energetico). (solo ADS-2600We)	La macchina è inattiva e il tempo di inattività specificato è trascorso.	Eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere . ■ Aprire il coperchio superiore. ■ Caricare il documento.
La macchina non è accesa.	La macchina è stata collegata entro 60 secondi dopo avere disinserito la spina.	Attendere 60 secondi dopo aver collegato la macchina affinché sia visibile sulla rete.
La macchina è in modalità offline.	La macchina non è collegata al computer.	Connettere la macchina al computer e accenderla.


Informazioni sulla macchina


Verifica del numero di serie

(ADS-2100e)


- 1 Avviare l'applicazione ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter4) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri** dal menu. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter4**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** (nell'esempio seguente viene utilizzata la **Modalità Base**).




■ Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona  (ControlCenter2) nel Dock. Viene visualizzata la finestra di **ControlCenter2**.


2 Fare clic sulla scheda **IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO**.




- 2 Fare clic sul pulsante **Impostazione remota**. Viene visualizzata la finestra di impostazione remota.
- 3 Selezionare **Info. macchina** nella struttura delle cartelle. Nella finestra viene visualizzato il **Numero di serie** (nell'esempio seguente viene utilizzato Windows®).



(ADS-2600We)

- 1 Premere .
- 2 Premere Info. macchina
- 3 Premere N. di Serie. Sul display LCD viene visualizzato il numero seriale della macchina.

Abilitazione/disabilitazione di WLAN (solo ADS-2600We)

- 1 Premere .
- 2 Premere Rete.
- 3 Premere WLAN.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Menu abil.WLAN.
- 5 Premere Menu abil.WLAN.
- 6 Premere Sì (o No).

Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

■ Rete (solo ADS-2600We)

È possibile ripristinare le impostazioni della rete, quali password e indirizzo IP, ai valori configurati dal produttore.

■ Rubrica (solo ADS-2600We)

È possibile reimpostare le impostazioni della rubrica.

■ Tutte le imp.


È possibile ripristinare tutte le impostazioni ai valori configurati dal produttore.

Brother consiglia di effettuare questa procedura prima di trasferire o smaltire la macchina.

NOTA

Scollegare il cavo di interfaccia prima di scegliere Rete o Tutte le imp.

Ripristino della macchina (solo ADS-2600We)

- 1 Premere .
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 3 Premere Imp.iniziale e Resettare.
- 4 Premere il tipo di ripristino che si desidera eseguire.
- 5 Premere Sì per confermare.
- 6 Premere Sì per 2 secondi per riavviare la macchina.

Generale

NOTA





Questo capitolo fornisce un riepilogo delle specifiche della macchina. Per ulteriori specifiche e dettagli, visitare il sito <http://www.brother.com>

(ADS-2100e)

Capacità di memoria	Standard	256 MB
Alimentazione		220-240 V CA 50/60 Hz
Consumo di energia ²	Scansione ³	Circa 18 W
	Ready ⁴	Circa 1,5 W
	Riposo	Circa 1,5 W
	Spento	Circa 0,3 W

(ADS-2600We)

Capacità di memoria	Standard	256 MB
Alimentazione		220-240 V CA 50/60 Hz
Touchscreen LCD (display a cristalli liquidi)		Touchscreen LCD TFT a colori da 3,7 pollici (93,4 mm) ¹
Consumo di energia ²	Scansione ³	Circa 20 W
	Ready ⁴	Circa 5,0 W
	Riposo	Circa 2,0 W
	Spento	Circa 0,4 W

Dimensioni		   
Pesi		Circa 3,3 kg (ADS-2100e) Circa 3,6 kg (ADS-2600We)
Temperatura	Funzionamento	Tra 5 e 35 °C
Umidità	Funzionamento	Tra 20 e 80%
ADF (alimentatore automatico documenti)		Fino a 50 pagine (Carta: 80 g/m ² A4 o meno di 5 mm)

Dimensioni documento	Fogli multipli	Larghezza	Da 51 a 215,9 mm
		Lunghezza	Da 70 a 355,6 mm
	Foglio singolo	Larghezza	Da 51 a 215,9 mm
		Lunghezza	Da 70 a 863 mm

¹ Misura diagonale.

² Misurato quando la macchina è collegata al computer.

³ Quando si esegue la scansione fronte-retro (duplex).

⁴ Quando tutte le porte di rete sono attivate e collegate.

Scanner

Colore/Nero		SI/SI
Conformità TWAIN	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
	Macintosh	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x ²
Conformità WIA	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
Conformità ICA	Macintosh	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x ²
Conformità ISIS™	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
Profondità colore	Ingresso	Elaborazione colore 30 bit
	Uscita	Elaborazione colore 24 bit
Risoluzione	Interpolata	Fino a 1.200 × 1.200 dpi
	Ottica	Fino a 600 × 600 dpi
Larghezza scansione		Fino a 212 mm
Scala di grigi		256 livelli
Velocità di scansione		Per specifiche dettagliate, visitare http://www.brother.com

¹ Windows® XP nella presente guida dell'utente include Windows® XP Home Edition e Windows® XP Professional.

² Per gli aggiornamenti driver più recenti per il sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://support.brother.com>

Funzione di scansione diretta (Scansione a USB)

Supporti compatibili	Unità USB flash ¹
Interfaccia	Interfaccia USB 2.0 massima velocità

¹ Memorizzazione di massa USB standard fino a 32 GB
Formato supportato: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

Interfacce

USB	Hi-Speed USB 2.0 ^{1, 2} Utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) non più lungo di 2 metri.
LAN ³ (solo ADS-2600We)	Utilizzare un cavo Ethernet UTP categoria 5 o successivo.
LAN senza fili (solo ADS-2600We)	IEEE 802.11b/g/n (Modalità infrastruttura/Ad-hoc)

¹ La macchina dispone di un'interfaccia Hi-Speed USB 2.0. La macchina può anche essere collegata a computer dotati di interfaccia USB 1.1.

² Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

³ Vedere *Rete (solo ADS-2600We)* a pagina 212.
Vedere *Protocolli e funzioni di protezione supportati* nella Guida dell'utente in rete.

Rete (solo ADS-2600We)

NOTA

Per ulteriori informazioni sulle specifiche di rete, vedere la Guida dell'utente in rete.

LAN	È possibile connettere la macchina a una rete per la scansione in rete e l'impostazione remota. Include anche il software Brother BRAdmin Light ¹ per la gestione in rete.	
Sicurezza della rete wireless	SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	
Utilità di supporto all'impostazione	AOSS™	Sì
	WPS	Sì


¹ (Solo Windows®) Se è necessaria una gestione dello scanner più avanzata, utilizzare l'ultima versione dell'utilità Brother BRAdmin Professional disponibile per il download su <http://support.brother.com>

Requisiti computer



SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATI								
Piattaforma computer e versione sistema operativo		Funzioni software PC supportate	Interfaccia PC	Velocità minima processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione	
							Per i driver	Per le applicazioni
Sistema operativo Windows®	Windows® XP Home (SP2 o successivo) ²	Scansione	USB 10/100Base-TX (Ethernet) Wireless ³ 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II o equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	1,0 GB
	Windows® XP Professional (SP2 o successivo) ²							
	Windows Vista® ²							
	Windows® 7 ² Windows® 8 ² Windows® 8.1 ²			CPU supportata a 64 bit Intel® Pentium® 4 o equivalente (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,0 GB
					1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	650 MB	1,0 GB
Sistema operativo Macintosh	OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x	Scansione	USB ¹ 10/100Base-TX (Ethernet) Wireless ³ 802.11b/g/n	Processore Intel®	2 GB	2 GB	80 MB	1,0 GB
Condizioni:								
¹ Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate. ² Nuance™ PaperPort™ 12SE supporta Windows® XP Home (SP3 o successivo), XP Professional (SP3 o successivo), Windows Vista® (SP2 o successivo), Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1. ³ Solo ADS-2600We.				Per gli aggiornamenti driver più recenti, visitare il sito http://support.brother.com Tutti i marchi di fabbrica e i nomi di marche e prodotti appartengono alle rispettive società.				

Immissione di testo (solo ADS-2600We)

Per immettere del testo è possibile utilizzare la tastiera che viene visualizzata sul touchscreen.



NOTA

- Per passare da maiuscolo e minuscole e viceversa, premere .
- Per passare da una tastiera all'altra (lettere, numeri o simboli), premere .



Inserimento di spazi



Per inserire uno spazio, premere `Spazio`. In alternativa, è possibile premere  per spostare il cursore.

NOTA

I caratteri disponibili possono variare a seconda del paese.

Correzioni




Se si desidera correggere un carattere immesso, premere  per spostare il cursore per evidenziare il carattere errato, quindi premere . Immettere il carattere corretto. È anche possibile tornare indietro e inserire lettere.





Premere  per ogni carattere che si desidera cancellare o premere e tenere premuto  per cancellare tutti i caratteri.

Indicazioni LED (solo ADS-2100e)





Le indicazioni dei LED mostrate nella tabella seguente sono utilizzate nelle illustrazioni di questo capitolo.





	Il LED è spento.
	Il LED è acceso.
	Il LED lampeggia.




LED	Stato macchina
	Pronto La macchina è pronta per la scansione.
	Pronto (collegamento PC) La macchina è pronta per la scansione ed è collegata al computer.
	Pronto (collegamento USB) La macchina è pronta per la scansione ed è collegata a un dispositivo USB.




LED	Stato macchina
	Pronto (collegamento PC e USB) La macchina è pronta per la scansione ed è collegata al computer o a un dispositivo USB.
	Riposo La macchina è in modalità Riposo. La macchina si comporta come se fosse spenta. Per attivare la macchina, eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none">■ Premere qualsiasi tasto.■ Aprire il coperchio superiore.■ Caricare il documento. La macchina passa alla modalità Pronto.
	Impostazione remota È in corso l'impostazione remota. Per annullare l'impostazione remota, fare clic sul pulsante Annulla nella finestra di impostazione remota sul computer.
	Scansione a PC È in corso la scansione nel computer. NOTA Il tasto Scansione a USB si illumina quando l'unità di memoria flash USB è collegata alla macchina.





B

LED	Stato macchina
	<p>Scansione a USB</p> <p>È in corso la scansione nel dispositivo USB.</p> <p>NOTA</p> <p>Il tasto Scansione a PC si illumina quando il computer è collegato alla macchina.</p>
	<p>Espulsione carta</p> <p>È in corso l'espulsione della carta dalla macchina. Se non è presente alcun documento nell'ADF o se l'espulsione della carta è stata interrotta temporaneamente, premere il tasto Stop per terminare l'espulsione della carta.</p>
	<p>Verifica dispositivo</p> <p>La macchina sta verificando il dispositivo USB collegato.</p> <p>NOTA</p> <p>Il tasto Scansione a PC si illumina quando il computer è collegato alla macchina.</p>
	<p>Scaricamento firmware</p> <p>È in corso lo scaricamento del firmware più recente.</p>



LED	Stato macchina
	Sostituire cuscinetto di separazione Sostituire il cuscinetto di separazione con un cuscinetto nuovo. Vedere <i>Sostituzione del cuscinetto di separazione</i> a pagina 183.
	Sostituire rullo di prelevamento Sostituire il rullo di prelevamento con un rullo nuovo. Vedere <i>Sostituzione del rullo di prelevamento</i> a pagina 185.
	Sostituire cuscinetto di separazione e rullo di prelevamento Sostituire il cuscinetto di separazione e il rullo di prelevamento con elementi nuovi. Vedere <i>Sostituzione del cuscinetto di separazione</i> a pagina 183 e <i>Sostituzione del rullo di prelevamento</i> a pagina 185.
	Coperchio anteriore aperto Chiudere il coperchio anteriore della macchina.

LED	Stato macchina
	<p>Inceppamento documenti</p> <p>Rimuovere la carta inceppata (vedere <i>Inceppamento documenti</i> a pagina 197), quindi procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Per eseguire la scansione di biglietti da visita, caricare i biglietti in senso verticale.■ Quando si acquisisce un documento lungo, selezionare Carta lunga (larghezza normale): o Carta lunga (larghezza stratta) dall'elenco a discesa Dimensioni scansione o Dimensioni documento. <p>È possibile selezionare Carta lunga quando si configurano le impostazioni come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Raddrizzamento automatico: No• Scansione fronte/retro: No <p>Per modificare le impostazioni, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)</i> a pagina 66.■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)</i> a pagina 89.■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)</i> a pagina 147.■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)</i> a pagina 154.
	<p>Memoria esaurita</p> <p>La memoria della macchina è piena e non è possibile eseguire la scansione dell'intero documento. Per annullare l'errore, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Premere qualsiasi tasto.■ Spegner e riaccendere la macchina; a tale scopo, scollegare la macchina dalla presa di corrente CA, quindi collegarlo nuovamente. <p>Per prevenire l'errore, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ridurre il numero di documenti.■ Ridurre l'impostazione relativa a risoluzione e dimensioni del file.
	<p>Dispositivo inutilizzabile</p> <p>Scollegare il dispositivo inutilizzabile dalla porta USB. Spegner e riaccendere la macchina; a tale scopo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi collegarlo nuovamente.</p>

LED	Stato macchina
	<p>Rilevamento alimentazione multipla</p> <p>Sono state alimentate più pagine contemporaneamente. Rimuovere i documenti. Vedere <i>Inceppamento documenti</i> a pagina 197):</p> <ul style="list-style-type: none">■ Quando si esegue la scansione di biglietti da visita deselezionare la casella di controllo Rilevamento alimentazione multipla.■ Quando si esegue la scansione di una scheda in plastica selezionare la casella di controllo Modalità Scheda in plastica.■ Quando si esegue la scansione mediante il foglio di supporto selezionare la casella di controllo Modalità Foglio di supporto. <p>Per modificare le impostazioni, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)</i> a pagina 66.■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)</i> a pagina 89.■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)</i> a pagina 147.■ Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)</i> a pagina 154. <p>Controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio.</p> <p>NOTA</p> <p>I dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla non vengono salvati quando si esegue la scansione mediante il tasto Scansione a USB del pannello dei comandi, tranne se il tipo di file è JPEG.</p>
	<p>Disp. USB inutilizzabile</p> <p>Scollegare il dispositivo USB non supportato, quale un dispositivo mobile, che non supporta l'unità di memoria flash USB dalla porta USB.</p>
	<p>Hub USB non supportato (Scansione a USB)</p> <p>All'interfaccia diretta USB è stato collegato un hub o un'unità di memoria flash USB dotata di hub. Scollegare ogni dispositivo non supportato, quale un hub USB o un'unità di memoria flash USB dotata di hub.</p>


LED	Stato macchina
	Memoria piena L'unità di memoria flash USB collegata è piena. Premere qualsiasi tasto ed eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none">■ Eliminare i file e le cartelle inutilizzati dall'unità di memoria flash USB e riprovare.■ Utilizzare un'unità di memoria flash USB dotata di spazio disponibile.
	Errore di accesso L'unità di memoria flash USB è stata scollegata durante l'accesso. Premere qualsiasi tasto.
	Dispositivo protetto L'unità di memoria flash USB collegata è protetta da scrittura. Scollegare l'unità di memoria flash USB protetta, premere qualsiasi tasto ed eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none">■ Disattivare la protezione da scrittura dell'unità di memoria flash USB e riprovare.■ Utilizzare un'unità di memoria flash USB in cui la protezione da scrittura è disattivata.
	Troppi file Non è possibile eseguire il salvataggio in un'unità di memoria flash USB contenente troppi file. Scollegare l'unità di memoria flash USB protetta, premere qualsiasi tasto ed eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none">■ Eliminare i file e le cartelle inutilizzati dalla cartella principale dell'unità di memoria flash USB e riprovare.■ Utilizzare un'unità di memoria flash USB contenente meno di 999 file.

B

LED	Stato macchina
	<p>Impossibile utilizzare il nome file</p> <p>Il numero sequenziale massimo per il nome di file è stato raggiunto. Premere qualsiasi tasto ed eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Eliminare i file inutilizzati dall'unità di memoria flash USB e riprovare.■ Cambiare il nome del file; a tale scopo eseguire una delle seguenti operazioni:<ul style="list-style-type: none">• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)</i> a pagina 66.• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)</i> a pagina 89.• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)</i> a pagina 147.• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)</i> a pagina 154.• Vedere <i>Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB</i> a pagina 123.
	<p>Pagine vuote ignorate</p> <p>Tutte le pagine acquisite sono state ignorate come se fossero vuote. Premere qualsiasi tasto, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Inserire il documento nell'alimentatore documenti con la facciata stampata rivolta verso il basso, dal margine superiore.■ Eseguire una delle seguenti operazioni per disattivare la funzione che consente di ignorare le pagine vuote:<ul style="list-style-type: none">• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter4) (Windows®)</i> a pagina 66.• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di scansione (ControlCenter2) (Macintosh)</i> a pagina 89.• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Windows®)</i> a pagina 147.• Vedere <i>Modifica delle impostazioni di Scansione a PC (Macintosh)</i> a pagina 154.

Indicazioni chiamate di assistenza

Se si verifica un errore che non può essere corretto dall'utente, la macchina indica che è necessaria una chiamata di assistenza. In questo caso tutti i LED si illuminano nel modo indicato di seguito.



Se appare l'indicazione di chiamata di assistenza sopra illustrata, spegnere e riaccendere la macchina, quindi provare a eseguire nuovamente la scansione.

Se l'errore persiste dopo avere spento e riacceso la macchina, premere **Scansione a PC** seguito da **Scansione a USB**. I LED si illuminano nel modo indicato nella tabella seguente, per consentire di identificare l'errore.



Indicazione di errore tramite LED

Codice errore		Indicatore errore	Indicatore alimentazione	LED Scansione a PC	LED Scansione a USB
0xA7	Scansione a PC ¹	○	○		
	Scansione a USB ²	○	●		
0xA9	Scansione a PC ¹	○	○		
	Scansione a USB ²	○	●		
0xE6	Scansione a PC ¹	○	●		
	Scansione a USB ²	○	○		

¹ Quando viene premuto il tasto **Scansione a PC** i LED si illuminano nel modo indicato nella tabella precedente.

² Quando viene premuto il tasto **Scansione a USB** i LED si illuminano nel modo indicato nella tabella precedente.

Ad esempio, l'indicazione dei LED riportata di seguito rappresenta il codice errore 0xA7.

Quando si preme il tasto Scansione a PC	Quando si preme il tasto Scansione a USB
	

Annotare il codice errore, facendo riferimento alla tabella sopra riportata, e comunicare tale codice al proprio rivenditore o al servizio assistenza clienti Brother.

C

ControlCenter2	
Macintosh	154, 165
ControlCenter4	
Windows®	46, 147

D

Device Selector	43, 170
Driver	
Macintosh	
ICA	114
TWAIN	109
Windows®	
TWAIN	96
WIA	96

I

Impostazione remota	168
Interruzione della corrente elettrica	15

L

LCD (display a cristalli liquidi) Attesa	14
LCD (display a cristalli liquidi) Luminosità	14

M

Memorizzazione	15
Modalità Riposo	16

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®)	96
--	----

P

Presto! PageManager (Macintosh)	109
---------------------------------------	-----

R

Risoluzione dei problemi	200
--------------------------------	-----

S

Scansione	
Macintosh	
compatibile con ICA	114
compatibile con TWAIN	109
Presto! PageManager	109
Windows®	
compatibile con TWAIN	96
compatibile con WIA	96
Nuance™ PaperPort™ 12SE	96
Status Monitor	
Macintosh	165
Windows®	163

T

Testo, immissione	214
-------------------------	-----

V

Volume, Regolazione	
Beeper	15

W

Web Connect	i
-------------------	---

brother

Visitate il sito Brother sul World Wide Web
<http://www.brother.com>

Queste macchine sono approvate per l'utilizzo esclusivamente nel paese di acquisto. Le società Brother locali o i rispettivi distributori provvederanno a offrire assistenza esclusivamente per le macchine acquistate nei loro paesi.



www.brotherearth.com